

F1 Ajout de langues d'affichage

En ajoutant de nouvelles langues, il est possible de changer l'affichage sur le F1.




1. Copiez le fichier de la langue voulue dans le répertoire racine d'une carte microSD.

2. Insérez la carte microSD dans le F1.

3. Tout en maintenant , pressez , pour ouvrir l'écran MENU.


4. Avec  et , sélectionnez « Language » (langue) et pressez .



5. Avec  et , sélectionnez « Add Language » (ajouter une langue) et pressez .



6. Avec  et , sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter et pressez .



La langue sélectionnée sera ajoutée.

NOTE

- Il n'est possible de n'en ajouter qu'une seule à la fois. Si une autre langue est ajoutée après qu'une l'ait déjà été, la langue précédemment choisie est supprimée.
- Les langues ajoutées seront effacées si le F1 est réinitialisé.