

# ZOOM 製品ドライバ インストールガイド

Copyright(C) 2017 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

\*Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

\*Mac®は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

\*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

\*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

## 目次

1. はじめに .....	2
注意事項 .....	2
2. アップデート .....	2
3. インストール .....	2
4. アンインストール .....	2

## 1. はじめに

このたびは、本ドライバをダウンロードいただき誠にありがとうございます。  
本ドキュメントは、本ドライバのインストール及びアンインストールについて説明します。

### 注意事項

- 1) 製品をコンピュータからはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

## 2. アップデート

既にドライバがインストールされている場合も、インストール手順に従ってインストールすることによりアップデートされます。

## 3. インストール

- インストーラを起動し、指示に従ってドライバをインストールしてください。
- 製品とコンピュータを接続し、製品の電源を入れます。

## 4. アンインストール

### ■Windows

- [コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を開きます。
- リストの中から製品ドライバを選択します。
- [アンインストール／アンインストールと変更]を選択し、指示に従いアンインストールをしてください。

### ■Mac

- 本ドライバパッケージに同封されているアンインストーラを起動し、指示に従ってドライバをアンインストールしてください。