


H4 ファームウェア・アップデート方法

1. 「DOWNLOAD」 ボタンをクリックして、システムソフトウェアをダウンロードしてください。
2. システムソフトウェア"SYSTEM.BIN"をパソコンから USB 経由で SD カードのルートディレクトリにコピーしてください。(SDHC カードによるバージョンアップはできません。SD カードをお使いください。)



3. 上記の SD カードを H4 に挿入し、[MENU]キーを下に押しながら、電源を入れてください。
(バージョンアップ中は、必ず AC アダプタで電源供給してください。)

次のような画面が立ち上がります。



4. バージョンアップを実行するには、カーソルを「OK」に合わせて、ジョグダイヤルを押し込んでください。
5. バージョンアップが終了すると、"COMPLETE !"と表示されます。電源を入れ直すと新しいバージョンで起動します。起動時に"VER = 2.40"と表示されることをご確認ください。

注意事項

- ・バージョンアップ中は絶対に電源を切らないでください。もし電源を切った場合には、H4 が起動しなくなることがあります。
- ・バージョンアップ作業を始める前に、必ずデータをバックアップしてください。バージョンアップ作業によってデータが失われたとしても責任は負いかねますのでご了承ください。

使用許諾

本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

ダウンロード前にご確認ください

現在インストールされているバージョンによって、対応するアップデータが異なります。起動画面より現在のシステム・バージョンを確認し、適切なアップデータをご利用ください。

