

ZOOM R8 Driver

インストールガイド (Windows)

Copyright(C) 2016 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

<目次>

1. はじめに	2
2. 動作環境	2
注意事項	2
3. ドライバを更新する場合	3
4. インストール手順	4
5. アンインストール手順	10

1. はじめに

このたびは、"ZOOM R8 Driver"をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。
本ドキュメントは、"ZOOM R8 Driver"のインストールとアンインストールについて説明します。

2. 動作環境

OS : Windows® 7 SP1 以降 (32bit/64bit)
 Windows® 8.1 (32bit/64bit)
 Windows® 10 (32bit/64bit)
CPU : Intel® Pentium® Dual-Core 2.7GHz 以上
メモリ : RAM 2GB 以上

注意事項

- 1) R8 を PC からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. ドライバを更新する場合


既に”ZOOM R8 Driver”がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

4. インストール手順

1. R8 を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. "setup.exe" アイコンをダブルクリックします。



4. 言語を選択して、[次へ]をクリックしてください。




5. ドライバのインストールを行います。[インストール]をクリックしてください。




6. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。




7. SONAR をご使用になる場合は、同時にコントロールサーフェース用プラグインのインストールも選択してください。




8. [インストール]をクリックして、インストールを開始してください。




“Windows セキュリティ このデバイスソフトウェアをインストールしますか？”と警告ダイアログが表示された場合は、“インストール(I)”をクリックしてください。



9. InstallShield ウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストール終了して下さい。




10. [完了]をクリックして、インストール終了して下さい。



11. 続いて、R8 をコンピュータと USB ケーブルで接続します。

※パソコンと R8 を接続する方法についてはオペレーションマニュアルの「オーディオインターフェイス／コントロールサーフェース」をご参照ください。

R8 をコンピュータに接続すると、“デバイスをインストールしています”と表示され、自動的にインストールが完了します。




5. アンインストール手順

1. R8 を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート→プログラム→ZOOM→R8 Driver→"アンインストール R8Driver" アイコンをダブルクリックします。



4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[いいえ]をクリックしてください。



※アンインストールは自動的に完了します。