

ZOOM UAC-2 Driver

インストールガイド (Mac)

Copyright(C) 2016 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Macintosh®、Mac OS® は、Apple Inc.の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

目次

1. はじめに.....	2
2. 動作環境.....	2
注意事項.....	2
3. アップデートする場合.....	2
4. インストール手順.....	3
5. アンインストール手順.....	5

1. はじめに

このたびは、UAC-2専用ドライバZOOM UAC-2 Driverをダウンロードいただき誠にありがとうございます。本ドキュメントは、ZOOM UAC-2 Driverのインストール及びアンインストールについて説明します。

2. 動作環境

Mac :	USB 3.0 ポート搭載の Mac
OS :	Mac OS® X 10.9.5 以降
USB :	USB 3.0/USB 2.0 (USB ハブ・拡張カードでの使用は動作保証外)

注意事項

- 1) UAC-2 を Mac からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. アップデートする場合

既に「ZOOM UAC-2 Driver」がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

4. インストール手順

1. 「ZOOM UAC-2 Driver.pkg」をダブルクリックします。
2. ドライバのインストールを行います。[続ける]をクリックしてください。



3. 使用許諾契約書が表示されます。内容をよく御確認の上、同意して使用する場合は[続ける]をクリックしてください。



[同意する] をクリックしてください。




4. [インストール] をクリックして、インストールを開始してください。
インストール先のディスクを変更する場合は、[インストール先を変更...] をクリックしてください。



ドライバのインストール終了後に、Macを再起動する必要があります。インストールする場合は [インストールを続ける] をクリックしてください。



5. インストールが完了したら、[再起動] をクリックして、Macを再起動してください。



5. アンインストール手順

1. 「ZOOM UAC-2 Uninstaller」をダブルクリックします。
2. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は [アンインストール] をクリックしてください。アンインストール後は再起動が必要です。



3. アンインストールが完了したら、[再起動] をクリックして Mac を再起動してください。

