

# Q2n Handy Video Recorder

# Kurzanleitung

#### Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.



Die Bedienungsanleitung steht auf der ZOOM-Webseite (unter https://www.zoom.jp/docs/q2n-4k) zum Download zur Verfügung.

Auf dieser Seite stehen Dateien im PDF- und ePub-Format zur Verfügung. Das PDF-Dateiformat empfiehlt sich für den Ausdruck auf Papier und die Darstellung auf dem Computer. Das ePub-Format kann mit elektronischen Lesegeräten dargestellt werden und empfiehlt sich für das Lesen auf Smartphones und Tablets.

#### © 2018 ZOOM CORPORATION

Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Produktnamen, eingetragene Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnte Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma. Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Handbuchs können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Vorbereitungen



### Aufnahme

#### Bedienung im Aufnahme-Screen

#### Nach dem Einschalten wird der Aufnahme-Screen eingeblendet.



Aufnahme starten Aufnahme beenden (wenn Aufnahme läuft)

Einstellungen für die Videoaufnahme

- Einstellen der Bildqualität: Drücken Sie
- Einstellen des Bildausschnitts (FOV): Drücken Sie
- Einstellen des Aufnahmeszenarios: Drücken Sie

Hier haben Sie die Wahl zwischen Kameraeinstellungen für unterschiedliche Aufnahmebedingungen (Szenen).

Einstellungen für die Audioaufnahme

- Einstellen der Nebengeräuschunterdrückung im Bassbereich: Drücken Sie COUT Mit dem Hochpassfilter lassen sich tiefe Frequenzen dämpfen, um Windgeräusche, Plosivlaute und andere Nebengeräusche zu reduzieren.
- Einstellen der Audioqualität: Drücken Sie

HINWEIS

In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Informationen zu allen Einstellungsoptionen.

Einstellen des Audio-Aufnahmepegels

• Manuelle Anpassung: Bedienen Sie 📿

Wählen Sie eine Einstellung, bei der die Pegelanzeigen etwa -12 dB an den lautesten Stellen zeigen. leiser



- Um die Peak-Anzeige zurückzusetzen, öffnen Sie mit 🗙 🖕 den Einstellungen-Screen .
- Sofern ein Mikrofon oder externes Audiogerät an den externen Eingang angeschlossen ist, wird dessen Tonausgabe im **Q2n-4K** gemeinsam mit dem Video aufgezeichnet.
- Sofern ein Mikrofon mit Plug-in-Power-Stromversorgung angeschlossen wird, wählen Sie im Einstellungen-Screen für den Parameter "Plug-in Power" die Einstellung "On".

Videoaufnahme

- 1. Drücken Sie
- 2. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten.



#### HINWEIS

Wenn Sie über eine längere Zeitdauer mit einer microSDHC-Karte aufzeichnen, werden mehrere Aufnahmedateien mit jeweils maximal 4 GB Größe angelegt.

Bei Einsatz von microSDXC-Speicherkarten ist die Dateigröße nicht auf 4 GB begrenzt.

#### ANMERKUNG

Sofern die interne Temperatur des **Q2n-4K** während des Betriebs steigt, wird ein Warnhinweis eingeblendet und das Gerät automatisch ausgeschaltet. Warten Sie vor der Weiterverwendung, bis die Temperatur gesunken ist.

# Wiedergabe von Aufnahmen

Wiedergabe von Videodateien

- Drücken Sie U 
   im Aufnahme-Screen. Die aufgezeichnete Datei wird wiedergegeben.
- Drücken Sie x c EXIT, um die Wiedergabe zu beenden und den Aufnahme-Screen erneut zu öffnen.



#### Wiedergabefunktionen

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Funktion	Bedienung
Wiedergabe pausieren/ fortsetzen	Drücken Sie \vee 💌
Vorwärts suchen	Drücken und halten Sie ▶
Rückwärts suchen	Drücken und halten Sie <
Zur nächsten Datei springen	Drücken Sie D
Zur vorherigen Datei springen	Drücken Sie 【
Anzeige der Datei- Informationen	Drücken Sie 🖪
Datei löschen	<ol> <li>Löschen-Screen öffnen: Drücken Sie iii</li> <li>Auswahl der Datei: Drücken Sie iii</li> <li>Löschen der Datei: Drücken Sie iii</li> <li>Vorgang abbrechen (Cancel): Drücken Sie X But</li> </ol>

Einsatz von Kopfhörern

#### Ausgabe über HDMI





Verbinden Sie den Micro-HDMI-Anschluss mit einem Fernseher oder einem anderen HDMI-fähigen Gerät, um Video und Ton darüber auszugeben.

1

# Liste der Einstellungen

Drücken Sie 💌 🔅 im Aufnahme-Screen, um in den Einstellungen-Screen zu wechseln, in dem Sie auf die folgenden Funktionen und Einstellungen zugreifen können.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

#### Seite 1

Objekt	Erklärung		
NTSC/PAL	Hier stellen Sie die Standard-Framerate für das Videoformat Ihrer Region ein. [NTSC (30 FPS)/PAL (25 FPS)]		
Tonsignal	Hier stellen Sie den Pegel für die Tonausgabe beim Einschalten und der Bedienung ein. [ ( X / () / ())]		
Play-Modus	Hier wählen Sie zwischen kontinuierlicher oder einfacher Dateiwieder- gabe, die nach am Ende einer Datei anhält. [Einzeln/Alle]		
Plug-in Power	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein Mikrofon mit Plug-in-Pow- er-Spannungsversorgung nutzen. [An/Aus]		
Formatierung SD-Karte	Wählen Sie diese Option, um eine SD-Karte zu formatieren.		

#### Seite 2

Objekt	Erklärung		
WebCam	Betrieb als Webcam.		
Kartenleser	Betrieb als Kartenleser an einem Computer.		
Kartenleser für iOS	Betrieb als Kartenleser an einem iOS-Gerät.		
USB-Mikrofon	Betrieb als USB-Mikrofon an einem Computer.		
USB-Mikrofon für iOS	Betrieb als USB-Mikrofon an einem iOS-Gerät.		

#### Seite 3

Objekt	Erklärung
Datum/Zeit	Einstellen von Datum und Uhrzeit. [Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute]

#### Seite 4

Objekt	Erklärung				
Batteietyp	Einstellen des Batterietyps. [Alkaline/Ni-MH/Lithium]				
Energiespar.	Aktivieren Sie diese Option, um das Display bei Nichtbenutzung nach einer bestimmten Zeit automatisch abzudunkeln. Diese Funktion ist während der Wiedergabe deaktiviert. [Aus/1 Min./3 Min./5 Min.]				
Auto-Aus	Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit sich das Gerät bei Inaktivität ausschal- tet. Diese Funktion ist während der Aufnahme, der Wiedergabe und beim Betrieb über ein Netzteil deaktiviert. [Aus/1 Min./3 Min./5 Min.]				
Sprache	Hier stellen Sie die Anzeigesprache ein.				
Werkseinst.	Setzen Sie den Rekorder auf die Werkseinstellungen zurück.				

# Anschluss über USB

- Drücken Sie im Aufnahme-Screen view extr., um den Einstellungen-Screen zu öffnen.
- Drücken Sie →, um den Screen mit den USB-Verbindungseinstellungen zu öffnen.
- 3. Drücken Sie die Taste für die gewünschte Funktion.
- **4.** Drücken Sie im Bestätigungs-Screen **●**, um die Option JA **●** auszuwählen.



- **5**. Schließen Sie einen Computer bzw. ein iOS-Gerät mit einem USB-Kabel an.
- 6. Um die USB-Verbindung zu trennen, drücken Sie in einem beliebigen Funktions-Screen 💌 🛱

# Spezifikationen

Bildeensor	nanger 1/2.2" CMOC Sanger 16 Maganival						
Objektiv							
Vide of a ment							
Videolormat		WPEG-4 AVC / H.264 (IM					
Videoauflosungen		4K: 30 p, 25 p, 24 p	1080: 60 p, 50 p, 30 p, 2	5 p, 24 p 720: 30 p, 2	5 p		
Audioformate		WAV: 96 kHz/24 Bit, 48 kHz/24 Bit, 44,1 kHz/16 Bit					
Audio-Funktionen	io-Funktionen + LO CUT: OFF, 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz • AUTO GAIN: OFF, CONCERT, SOLO, • DELAY: 0.0 F, 0.5 F-10.0 F (nur Webcam-Modus) • DIRECT MONITOR ON/OFF (nur USB-Mikrofon-Modus)			SOLO, MEETING			
Video-Funktionen:		<ul> <li>Bildausschnitt (FOV): WIDE-0-TELE (5 Stufen)</li> <li>SCENE: AUTO, OUTDOOR, SUNSET, NIGHT, CONCERT LIGHT, JAZZ CLUB, DANCE CLUB, MONOCHROME, SEPIA, FILM, X-PROCESS, FLAT</li> </ul>					
Display		1,77" Vollfarb-LCD (160 x	k 128)				
Audioeingänge	Mikro- fon	120° Festwinkel, XY-Stereoanordnung, Maximaler Eingangspegel (SPL): 120 dB, Eingangsver- stärkung: -∞ dB bis +39 dB					
	Line	Eingangsbuchse: Mini-Stereoklinke, Gainbereich: $-\infty$ bis +39 dB, min. 2 kΩ Eingangsimpedanz, unterstützt Plug-in-Power (2,5 V)					
Ausgangsbuchsen		Kombinierter Kopfhörer/Line-Ausgang mit Stereo-Miniklinkenbuchse, Micro-HDMI Typ D					
Interner Lautsprecher	r	300 mW 8 Ω, mono					
Aufnahmemedien		microSD / microSDHC / microSDXC (max. 256 GB)					
USB		microUSB WEBCAM Klasse: UVC 1.0 + UAC 1.0, Formate: 720p WVGA Video, 48 kHz/16 Bit Audio KARTENLESER Klasse: USB-Massenspeicher USB-MikROFON Klasse: UAC 1.0, Audioformat: 44,1 kHz/16 Bit Hinweis: Der Betrieb als Kartenleser und USB-Mikrofon wird unter iOS unterstützt.					
Stromversorgung	tromversorgung 2 AA-Batterien: Alkaline LR6 (1,5 V), NiMH HR6 (1,2 V) oder Lithium FR6 (1,5 V) Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1 A Anmerkung: Eine Stromversorgung über USB wird unterstützt.						
Ungefähre Batterielau	ufzeit bei	Videoauflösung	Alkaline LR6 (1,5 V)	Ni-MH HR6 (1,2 V)	Lithium FR6 (1,5 V)		
der Videoaufnahme		720/30 p	2,0 Stunden	3,0 Stunden	6,0 Stunden		
		1080/30 p	1,2 Stunden	2,0 Stunden	4,0 Stunden		
		4K/30 p	0,5 Stunden	1,0 Stunden	2,0 Stunden		
		48 kHz / 24 Bit Audio					
		Die oben genannten Werte sind Näherungen.					
		• Die Laufzeiten im Dauerbetrieb wurden mit hauseigenen Testverfahren ermittelt. Die tatsächli-					
	chen Laufzeiten hangen stark von den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.						
Außenabmessungen	jen Hauptgerat: (Maximalabmessungen): 58,7 mm (T) x 68,5 mm (B) x 83,0 mm (H)						
Gewicht (Hauptgerät)	Gewicht (Hauptgerat) 124 g						



#### **ZOOM CORPORATION**

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan http://www.zoom.co.jp