

Guide de prise en main

Vous devez lire les Précautions de sécurité et d'emploi avant toute utilisation.



Le mode d'emploi peut être téléchargé depuis le site web de ZOOM (www.zoom. jp/docs/l-8). Cette page contient des fichiers aux formats PDF et ePub. Le format de fichier PDF est adapté à l'impression sur papier et à la lecture sur ordinateur.

Le format ePub peut être lu avec des lecteurs de documents électroniques et est conçu pour être consulté sur des smartphones et des tablettes.

© 2019 ZOOM CORPORATION

La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites.

Les noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les marques de commerce et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs. Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement.

Le contenu de ce mode d'emploi et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.

Présentation du L-8

Exemples de connexion

Podcasting



Parcours du signal

Le **L-8** est un mélangeur numérique à huit canaux d'entrée. L'audio entre, est traité et sort en suivant l'ordre indiqué par les flèches ci-dessous.

- **1.** Branchez un micro ou un instrument et faites entrer du son.
- **2.** Réglez la qualité sonore et le volume de chaque canal.
- **3.** Réglez le volume général.
- **4.** Branchez des enceintes ou un casque et faites sortir le son.



Touches de mode et de fonction

Avec les touches , , , , effect, scene et , zcom							
sélectionnez le mode de fonctionnement.							
Les fonctions des touches de fonction dépendent du							
mode sélectionné et sont indiquées par les caractères							
ou symboles							
	Sert aux réglages du mélangeur et des touches	MASTER MIX A MIX B MIX C					
	SOUND PAD.	Hall 1 Hall 2 Poom Plate					
EFFECT	Sert à sélectionner et régler les effets						
	bert a selectionner et regien les enets.	WK COPY WK PASTE ALOOD IF SOURD PO	Touches de				
SCENE	Sert à sauvegarder et rappeler les réglages du	Delay Chorus Vocal 1 Vocal 2 5 6 7 PESET	fonction				
	mélangeur.	Overole					
RECORDER	Sert à enregistrer et lire sur des cartes SD ainsi						
	gu'à changer divers réglages du l -8	MIXER EFFECT					
		SCENE RECORDER	- Touches de				
			mode				

Mise sous tension



- 1. Vérifiez que les dispositifs de sortie connectés au L-8 sont éteints.
- 2. Vérifiez que est réglé sur OFF.
- **3.** Branchez dans une prise de courant l'adaptateur secteur AD-17 conçu pour cette unité.

A SAVOIR Le **L-8** peut également fonctionner avec des piles AA.

- **4.** Réglez tous les boutons et les faders au minimum.
- 5. Branchez les instruments, micros, enceintes et autres appareils.
- **6.** Réglez N OFF Sur ON.
- 7. Allumez les dispositifs de sortie connectés au L-8.

NOTE

- Si vous utilisez un micro électrostatique, activez active
- L'alimentation se coupe automatiquement après 10 heures sans utilisation du L-8. Pour que l'unité reste toujours sous tension, désactivez la fonction d'économie automatique d'énergie. Voir le mode d'emploi pour les procédures de réglage.

Mise hors tension

- 1. Réduisez au minimum le volume des dispositifs de sortie connectés au L-8.
- 2. Éteignez les dispositifs de sortie connectés au L-8.
- **3.** Réglez $\underset{ON OFF}{\square}$ sur OFF.

L'écran suivant s'affiche et l'alimentation se coupe.



NOTE

Lors de l'extinction, les réglages actuels du mélangeur sont sauvegardés dans le projet sur la carte SD. S'ils ne peuvent pas être sauvegardés sur la carte SD, ils le sont dans le **L-8**.

Réglage de la date et de l'heure

À la première mise sous tension après l'achat, vous devez régler la date et l'heure. COM Ċ Ó 2, 3, 4, 5 -3, 4, 5 D 2 Q Ď å Q ő RECORDER 1. Pressez pour l'allumer. SETTING **2.** Pressez pour l'allumer. Cela ouvre l'écran SETTING (réglages). ING 3. Sélectionnez SYSTEM (système) > DATE/TIME (date/heure). Déplacer le curseur : tournez OPUSH ENTER ETTING:RETURN Confirmer : pressez OPUSHENTER **4.** Réglez la date et l'heure. Déplacer le curseur/changer la valeur : tournez YEAR MONTH DRY [2019]/01/01 Sélectionner un champ/confirmer un changement : 00:00:00 (OK pressez () PUSH ENTER SETTING:CANCEL 5. Avec O^{PUSHENTER}, sélectionnez OK, et pressez PUSH ENTER SAVOIR SETTING Pressez (pour revenir à l'écran précédent.

Production du son par les systèmes de sortie



1. Avec , réglez les signaux d'entrée pendant la réception de sons venant d'instruments et de micros.

Pour les canaux 7 et 8, réglez le volume sur les appareils connectés.

NOTE

Réglez les niveaux pour que les voyants $\mathbb{O}_{\mathrm{SIG}}$ ne s'allument pas en rouge.

- 2. Désactivez (éteignez) pour le MASTER et les canaux où arrive du son que vous voulez en sortie.
- **3.** Réglez le fader MASTER à 0.
- **4.** Utilisez les faders des canaux pour régler les volumes.
- 5. Utilisez le fader MASTER pour régler le volume général.
- 6. Avec (), réglez le volume du casque.

Commutation des entrées des canaux 7 et 8

Les canaux 7 et 8 peuvent utiliser les entrées suivantes.

Entrée ligne (LINE)

Utilisez ces prises jacks d'entrée pour brancher des équipements de niveau ligne. Branchez-y par exemple des claviers ou des appareils audio.



Entrée pour smartphone (canal 8 uniquement)

Un smartphone peut être reçu en stéréo par le canal 8. En podcasting, cela permet une entrée depuis le smartphone connecté de participants à distance. En utilisant un câble mini-jack quatre points, le signal peut être reçu d'un smartphone et simultanément, le signal mixé par le **L-8** peut être renvoyé. Comme ce signal de sortie ne comprend pas le son du canal 8, les intervenants téléphoniques n'auront pas d'écho.



Retour audio USB

USB 1-2 et USB 3-4 sont les sorties de l'ordinateur connecté qui utilise le **L-8** comme interface audio. De la musique d'ambiance peut être lue par un ordinateur durant le podcasting et le streaming live.

SOUND PAD

Des fichiers audio (au format WAV) peuvent être affectés aux touches SOUND PAD. Pressez-en une pour faire jouer le fichier qui lui est affecté. Le niveau et la méthode de lecture peuvent être définis pour chaque pad. En sortie d'usine, 13 sonorités sont déjà incluses, prêtes à l'emploi.

Commutation des entrées

1. Pressez

INPUT SEL pour sélectionner l'entrée des canaux 7/8.

La LED de l'entrée sélectionnée s'allume.

Canal 7	Entrée LINE → USB 1-2 → SOUND PAD 1-3 —
	↑ I

Canal 8

Entrée LINE \rightarrow Entrée smartphone \rightarrow USB 3-4 \rightarrow SOUND PAD 4-6 \neg

NOTE

L'entrée pour smartphone du canal 8 et l'entrée ligne (LINE) du canal 7 ne peuvent pas être sélectionnées en même temps. Cela ferait clignoter le voyant LINE du canal 7.

Réglage de tonalité et de panoramique



- 1. Pressez bour l'allumer sur le canal dont vous désirez régler la tonalité et le panoramique.
- **2.** Avec les boutons et la touche de la section CHANNEL STRIP, réglez la tonalité et le panoramique.

Réglage de tonalité :

Réglez la qualité audio avec les bandes de l'égaliseur (HIGH pour aigus, MID pour médiums, LOW pour graves).





Réglez la position gauche-droite pour la lecture stéréo.





Emploi des effets intégrés

Le L-8 a 8 types d'effets en boucle départ/retour.

	6
	5 1,8 3 1,1 1 1
1.	Pressez pour l'allumer. Le type d'effet actuellement sélectionné est affiché à l'écran.
2.	Pressez une touche 🔲 pour sélectionner l'effet correspondant.
	Hall 1 Hall 2 Room Plate Delay Chorus Vocal 1 Vocal 2 La touche de l'effet sélectionné s'allume.
3.	Désactivez (éteignez) le retour d'effet EFX RTN .
4.	Réglez le fader EFX RTN à 0.
5.	Pressez la touche \bigcup_{SEL} d'un canal sur lequel utiliser l'effet pour l'allumer.
6.	Avec , réglez l'ampleur d'effet pour chaque canal.
7.	Utilisez le fader EFX RTN pour régler la quantité totale d'effet.
8.	Avec O PUSHENTER, réglez les paramètres de l'effet. Régler le paramètre : tournez O PUSHENTER Sélectionner le paramètre : pressez O PUSHENTER Sélectionner le paramètre : pressez O PUSHENTER
	A SAVOIR Voir le mode d'emploi pour des informations détaillées sur les types et les paramètres d'effets qui peuvent être réglés avec OPUSHENTEP.

10

Création de nouveaux projets

Le **L-8** gère les données d'enregistrement et de lecture dans des unités appelées projets.



• Quand un nouveau projet est créé, il démarre avec les réglages actuels du mélangeur.

Enregistrement/superposition et lecture de pistes

Le **L-8** dispose de fonctions d'enregistreur lui permettant d'enregistrer un maximum de 12 pistes et de lire simultanément un maximum de 10 pistes. Les signaux entrant dans chaque canal et la sortie du fader master peuvent être enregistrés et reproduits.







Fonctions

Mélangeu	r	Les canaux 1 à 6 ont des préamplis micro intégrés de haute qualité. Il est aussi possible de régler sur chaque canal un égaliseur 3 bandes, un filtre coupe-bas (LOW CUT), le panoramique (PAN), et la quantité de signal envoyée à l'effet. Le canal 8 dispose d'une prise pour brancher un smartphone.		
	Effets	Le mélangeur comprend 1 bus avec 8 types d'effets par boucle départ/retour. Les paramètres de chaque effet peuvent être réglés.		
	Scènes	Cette fonction permet de sauvegarder jusqu'à 7 ensembles de réglages du mélangeur sous forme de scènes et de rappeler à n'importe quel moment les réglages ainsi sauvegardés. Les réglages du mélangeur peuvent également être réinitialisés.		
	MONITOR OUT	Les prises MONITOR OUT peuvent produire 3 mixages de retour différents, ce qui permet chaque interprète de recevoir le mixage de retour qu'il souhaite.		
	SOUND PAD	Des fichiers audio (au format WAV) peuvent être affectés aux touches SOUND PAD. Pressez-en une pour lire le fichier qui lui est affecté. Le niveau et la méthode de lecture peuvent être réglés pour chaque pad. En sortie d'usine, 13 sonorités sont déjà incluses, prêtes à l'emploi.		
Enregistreur		L'enregistreur peut enregistrer simultanément 12 pistes, soit tous les canaux et la piste master, et lire simultanément 10 pistes. Les données enregistrées sont sauvegardées au format WAV 16/24 bit, 44,1/48/96 kHz et gérées en unités appelées projets. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec l'enregistreur. • Enregistrement, superposition et lecture de pistes • Ajout de marqueurs et déplacement entre eux • Réenregistrement partiel (Punch in/out) • Mixage de réduction (enregistrement et lecture de la piste master) • Démarrage automatique de l'enregistrement lorsqu'un certain seuil de volume est dépassé • Pré-enregistrement du son avant le déclenchement de l'enregistrement		
	Projets	Les opérations suivantes peuvent être effectuées avec les projets. • Sélection de projets pour la lecture • Changement des noms de projet • Suppression de projets • Protection des projets • Contrôle des informations concernant un projet • Dépôt et suppression de marqueurs, déplacement entre eux		
	Fichiers audio	Les opérations suivantes peuvent être effectuées avec les fichiers audio. • Suppression de fichiers audio • Attribution de fichiers audio à chaque canal		
Métronome		Le volume, le son et le rythme peuvent être changés et le métronome possède une fonction de précompte. Le volume peut être réglé pour chaque prise de sortie.		
Interface a	audio	Lors de l'emploi comme interface audio USB, 12 entrées et 4 sorties sont prises en charge quand la fréquence d'échantillonnage est de 44,1/48 kHz.		
Lecteur de	e carte	L'utilisation comme lecteur de carte est possible lorsqu'il est connecté à un ordinateur.		
Réglages		Les réglages relatifs à l'enregistreur et aux cartes SD peuvent être effectués en pressant la touche RECORDER, puis la touche SETTING.		
	Enregistreur	Réglages du format d'enregistrement Réglages d'enregistrement automatique Affichage des niveaux d'enregistrement sur les indicateurs Réglage du temps de latence Réglages de lecture Réglages de pré-enregistrement		
	Cartes SD	Contrôle de l'espace libre sur la carte Réinitialisation selon les réglages d'usine Test des performances de carte		
	Autres réglages	Réglage de la date et de l'heure Changement de la fréquence d'échantillonnage Désactivation de la fonction d'économie automatique d'énergie Réglage du contraste de l'écran Changement de la durée du rétroéclairage d'écran Réglages relatifs aux piles		
Restauration des réglages d'usine		Les réglages d'usine par défaut de l'unité peuvent être restaurés.		
Firmware		Vous pouvez vérifier la version du firmware et faire la mise à jour avec la toute dernière version.		

Voir le mode d'emploi pour des détails.

Caractéristiques techniques

Entrées et	Entrées	MIC/LINE	6
sorties		LINE	2
Nombro do	Sorties	MASTER OUT	1
моттрге ае		MASTER OUT (casque)	1
canaux		MONITOR OUT (casque)	3
Entrées	MIC/LINE	Туре	Prises mixtes XLR/iack 6.35 mm 3 points TRS (XLR : point
		51	chaud sur la broche 2. TRS : point chaud sur la pointe)
		Gain d'entrée	$\pm 10 - \pm 54 dB/-3 - \pm 41 dB$ (avec Hi-7 active)
		Impédance d'entrée	
		impedance a charge	TBS : 3 k0/1 M0 (avec Hi-7 activée)
		Niveau d'entrée maximal	-2 dBu avec commutateur -26 dB désactivé (à 0 dB ES)
			+24 dBu avec commutateur -26 dB activé (à 0 dB FS)
		Alimentation fantôme	+48 V
	LINE	Type	lack 6 35 mm 2 points (TS)
	LINE	Impédance d'entrée	
		Niveau d'entrée maximal	12 dBu
	Drice de connexion		Mini jook TDDS (4 pointo, pointo : goucho, boguo 1 : droito
	Prise de connexion	туре	Mini-jack TRRS (4 points, pointe : gauche, bague T : droite,
	pour smartphone		bague 2 : masse, manchon : micro)
		Impedance d'entree	
0		Niveau d'entree maximai	+3 OBU
Sorties	WASIERUUI	Nivoou do cortia mavimal	ALR (Synethous)
		Impédance de cortie	T 14,5 UDU
	MACTED OUT	Type	IVU V
	WASTER UUT	iype	Jack 0,55 min stereo standard
	(casque)	Niveau de sortie maximal	10 mW + 10 mW (charge de 60 Ω)
		Impedance de sortie	
	MUNITUR UUT	Type	Jack 6,35 mm stereo standard
	(casque)	Niveau de sortie maximai	10 mw + 10 mw (charge de 60 Ω)
<u> </u>		Impedance de sortie	10 10
Bus		MASTER	1
			3
Toomaha da		SEND EFX (depart d effet)	
Tranche de	canai		/3 HZ, 12 UB/OCL
		EQ (egaliseur)	HIGH . TO KHZ, ±15 dB, en plateau
			MID : 2,5 KHZ, ±15 dB, en cloche
	•		LOW : TOU HZ, ±15 dB, en plateau
Indicateur d	e niveau		9 segments
Effets en bo	ucle départ/reto	ur	8 types
Enregistreu	r	Nombre maximal de pistes	12 à 44,1/48/96 kHz
		simultanément enregistrable	S
		Nombre maximal de pistes	10
		simultanément lisibles	
		Format d'enregistrement	WAV 44,1/48/96 kHz, 16/24 bit, mono/stéréo
		Support d'enregistrement	Cartes conformes SDHC 4 Go – 32 Go (classe 10 ou sup.)
			Cartes conformes SDXC 64 Go – 512 Go (classe 10 ou sup.)
Interface au	dio	44,1/48 kHz	Enregistrement : 12 canaux Lecture : 4 canaux
		Résolution	24 bit
		Interface	USB 2.0
Lecteur de c	carte	Classe	Stockage de masse USB 2.0 High Speed
Fréquence d	l'échantillonnage	9	44,1/48/96 kHz
Réponse en	fréquence		20 Hz – 20 kHz : -1 dB à 44.1 kHz.
			20 Hz – 40 kHz : -3 dB à 96 kHz (avec GAIN à 3 heures)
Bruit rappor	té à l'entrée (EIN)	-121 dBu ou moins (IHF-A) avec entrée à +54 dB/150 Ω
Écran			LCD rétroéclairé (résolution de 96x64)
Alimontation	n		A piles AA (alcalines, batteries rechargeables NiMH ou lithium)
Annentatio			Adaptatour contour (AD-17 700M) : CC 5 V/1 A
			Accepta l'alimentation per bus LICP
Dunéa actiméa d'anna siatuan ant an anatima d'			Encodictroment oudio 44.1 kHz/16 bit/4 concurr our corto SD
puree estimee a enregistrement en continu sur piles			enregistrementation fontôme 49 V départivée rétroéoleirore
			de l'égres LOD de 15 e égressie de siles petivé et us
			de recran LCD de 15 s, economiseur de piles active et un
			casque d'impedance 62 (1) :
			Files audimes . environ z neures
			Batteries NIMH (1900 mAn) : environ 3,5 heures
			Batteries au lithium : environ 6,5 heures
			Les valeurs ci-dessus sont approximatives.
			 Lautonomie des pries en continu a eté determinée au moyen de méthodes de tests établies en interne. Elle variera grandement en
			fonction des conditions d'utilisation
Consommat	tion électrique		5 W
Dimensions externes			268 mm (L) x 282 mm (P) x 74 mm (H)
Dimensions externes			156 kg
Poids (unite centrale uniquement)			1,00 kg



ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon www.zoom.co.jp