BASS EFFECTS CONSOLE

Manual de instrucciones





©ZOOM Corporation Está prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier sistema.

Precauciones de seguridad / uso

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este manual se usan símbolos para resaltar las advertencias y precauciones que ha de tener en cuenta para evitar posibles accidentes. El significado de estos símbolos es el siguiente:



Este símbolo indica que hay explicaciones acerca de aspectos extremadamente peligrosos. Si usted ignora Atención lo indicado por este símbolo y utiliza el aparato de forma incorrecta, esto puede producirle daños serios e incluso la muerte.



Este símbolo indica que hay explicaciones acerca de aspectos sobre los que debe tener cuidado. Si usted ignora este símbolo y usa el aparato de forma incorrecta, puede producir daños al aparato e incluso a sí mismo.

Lea y cumpla lo indicado en los siguientes puntos para asegurarse un funcionamiento sin problemas del B9.1ut

Alimentación



- · Utilice solo el adaptador CA que viene con el
- B9.1ut. El uso de cualquier otro tipo de adaptador podría dañar la unidad e incluso suponer un riesgo para su propia seguridad.
- · Conecte el adaptador CA solo a una salida con el tipo de voltaje que requiera el adaptador.
- · Para desconectar el adaptador CA de la salida de corriente, tire del adaptador y no del cable.
- · Durante las tormentas o cuando no vaya a utilizar la unidad durante algún tiempo, desenchufe el adaptador CA.
- · No pise el cable de alimentación, ni lo retuerza, ni coloque objetos pesados sobre él.

Entorno



Para evitar incendios, descargas eléctricas o averías del aparato, evite utilizar el B9.1ut en entornos en los que pueda quedar expuesto a:

- · Temperaturas excesivas
- · Fuentes de calor como radiadores o calefactores
- Altos niveles de humedad
- · Niveles de polvo o suciedad muy elevados
- · Vibraciones o golpes excesivos

Deje libre un espacio de 5 cm como mínimo alrededor de la unidad para su correcta ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación con papeles o telas.

Maneio



- · No coloque nunca encima del B9.1ut recipientes que contengan líquidos, como jarrones, ya que podrían dar lugar a descargas eléctricas.
- · No coloque tampoco encima del B9.1ut velas, ni ningún otro objeto con llama, ya que podrían provocar un incendio.



· El B9.1ut es un instrumento de precisión. No aplique una fuerza excesiva sobre las teclas y/o controles. Tenga cuidado de que la unidad no se caiga al suelo y de no someterla tampoco a golpes.

· Tenga cuidado de que no se introduzcan objetos extraños (monedas, etc) o líquidos dentro de la unidad.

Conexión de cables y conectores de entrada y salida



Antes de conectar y desconectar ningún cable, apague siempre el B9.1ut y el resto de equipos. Antes de trasladar este aparato de un lugar a otro, apáguelo y desconecte todos los cables de conexión y el cable de alimentación.

Alteraciones



No abra nunca la carcasa del B9.1ut ni trate de modificarlo ya que eso puede producir daños en la unidad

Volumen



No utilice demasiado tiempo el B9.1ut a un volumen excesivamente elevado ya que ello podría producirle daños auditivos.

Precauciones de uso Interferencias eléctricas

Por motivos de seguridad, el B9.1ut ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra las radiaciones electromagnéticas emitidas desde dentro de la unidad y ante interferencias exteriores. No obstante, no debe colocar cerca del B9.1ut aparatos que sean susceptibles a las interferencias o que emitan ondas electromagnéticas potentes, ya que la posibilidad de dichas interferencias nunca puede ser eliminada por completo.

Con cualquier tipo de unidad de control digital, incluyendo el B9.1ut, las interferencias electromagnéticas pueden producir errores y dañar o destruir los datos. Trate de reducir al mínimo este riesgo de daños.

Limpieza

Use un trapo suave y seco para limpiar el B9.1ut. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo. No utilice nunca limpiadores abrasivos, ceras o disolventes (como el aguarrás o el alcohol de quemar) dado que pueden dañar el acabado de la superficie.

Tenga siempre a mano este manual para cualquier referencia en el futuro.

* MIDI es una marca registrada de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

Indice

Precauciones de seguridad/uso 2 Características 4 Términos utilizados en este manual. 5 Controles y funciones. 6 Conexiones. 8 Encendido. 9 Guía rápida 1 (funcionamiento modo manual/ de reproducción) 10 Guía rápida 2 (funcionamiento modo de
edición/grabación)12
Activación/ desactivación de módulos (modo manual) 14
Pantalla
Uso del Accelerator
Selección de programas para su reproducción
(modo reprod.)
Uso del afinador (Modo bypass/anulacion) . 20
Uso del afinador cromatico
Modificación del sonido de un programa
(modo de edición) 23
Configuración de programas
Pasos básicos modo de edición
Cambio de nombre de un programa
Grabación de programas y bancos (modo
grabación)
Grabación/intercambio de programas27
Grabación/intercambio de bancos
Reinicialización de los programas a los ajustes de
tabrica
Uso del pedal de expresión 30
Acerca del pedal de expresion
de expresión 31
Aiuste del pedal de expresión 33
Uso de un pedal de expresión externo
Ajuste del torque del pedal de expresión35
Uso de los pedales de disparo de función 36
Ajustes para los pedales de disparo de función . 36
Asignación de módulos a los pedales de disparo 1 – 438
Ajuste del tempo de un programa
Uso de la función de bucle de efectos 40

Ejemplos de usos MIDI	42
Lo que puede hacer con el MIDI	42
Selección del canal MIDI	42
Envío y recepción de información de cambio de	
programa vía MIDI (cambio de programa)	43
Envío y recepción de información de funcionamient	0
de pedal/pedal de disparo/tecla vía MIDI	
(cambio de control)	46
Envío de información de reproducción pedal	
synth vía MIDI (nota on/off)	49
Envío y recepción de datos de programa del	
B9.1ut vía MIDI	50
Otras funciones	52
Uso de la función ARRM	52
Uso de la función sound-on-sound	54
Uso de la función pedal synth	55
Uso del B9.1ut como interface audio para	
un ordenador	57
Anulación de la salida directa cuando este usano	10
Una conexion USB	58
	59
Comprohesión de la versión del P0 1ut	59
Programa editor/biblioteca para el B0 1ut	60
Filace de efectos	61
Lleo de la función de selección de nastilla	61
Cambio de la posición de inserción de la secci	ón
de previo del módulo WAH/FEX1	62
Tipos de efectos y parámetros	64
Cómo leer la tabla de parámetros	64
Módulo COMP (compresor)	. 65
Módulo WAH/EFX1 (wah/efectos 1)	. 65
Módulo EXT LOOP (bucle externo)	. 68
Módulo ZNR (reducción de ruido de Zoom)	. 68
Módulo PRE-AMP (pre-amplificador o previo)	.68
Modulo EQ (ecualizador)	. 70
Módulo MOD/EFX2 (modulación/efectos 2)	.71
Módulo DELAY	76
Módulo REVERB	. 77
Módulo TOTAL	. 79
Resolución de problemas	80
Especificaciones del B9.1ut	81
Tabla de implementación MIDI	82
Tabla de asignación de número de programa	1/
banco + número de programa del B9.1ut .	83

* Windows, Windows XP y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.

* Macintosh es una marca registrada de Apple, Inc.

* El resto de nombres y marcas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

* Los nombres de los fabricantes o de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los nombres se utilizan solo con el fin de ilustrar características del sonido y no implican que exista ningún tipo de relación de las mismas con ZOOM CORPORATION.

Características

¡Enhorabuena por la compra de su *ZOOM B9.1ut* (al que haremos referencia en adelante como "*B9.1ut*"). El B9.1ut es un sofisticado procesador multiefectos con las siguientes características y funciones:

• Ultima tecnología para un rendimiento incomparable

Un muestreo a 96 kHz / 24 bits con procesado interno a 32 bits le asegura una excelente calidad de sonido. La respuesta de frecuencia permanece plana hasta los 40 kHz y la relación señal-ruido convertido de entrada es de unos impresionantes 120 dB o incluso más.

Programas listos para ser usados

Las combinaciones de módulos de efectos y ajustes son grabadas y cargadas en unidades denominadas programas. El B9.1ut dispone de 80 programas en los grupos de presets de solo lectura y de otros 80 en los grupos de usuario que pueden ser regrabados, lo que da lugar a un total de 160 programas.

Accelerator a válvulas

La fase de entrada analógica pone a su disposición el "Accelerator" que le permite mezclar las señales amplificadas por un circuito a válvulas a uno de estado sólido. De este modo, puede añadir la característica distorsión y compresión a válvulas a un sonido limpio.

Versátil paleta de efectos

Dispone de un total de 112 efectos, de los cuales puede utilizar hasta diez simultáneamente (incluyendo el ZNR). Las extraordinarias opciones que pone a su disposición el B9.1ut incluyen efectos de distorsión que simulan el sonido de famosos amplificadores y modelos de efectos compactos, efectos de compresor para modificar el sonido, un ecualizador de 6 bandas, efectos de retardo, modulación, etc. Tanto en calidad como en versatilidad, el B9.1ut es superior a todos los aparatos de su clase. Incluso puede transformar la salida en un sonido de bajo sintetizado o en el de un bajo sin trastes.

Dos modos de funcionamiento conmutables (modo manual/modo de reproducción)

En el modo manual, puede utilizar los pedales de disparo para activar o desactivar efectos individuales en los programas, lo que le permite simular fácilmente estar tocando con una amplia gama de efectos compactos y pedales de efectos. En el modo de interpretación, los pedales de disparo sirven para cambiar rápidamente de un programa a otro.

• Conectores XLR para salida directa

Además de las tomas OUTPUT, el B9.1ut dispone de un grupo de conectores XLR para enviar una señal de nivel de línea a equipos como una mesa de mezclas de PA o una de grabación. La señal puede ser derivada desde un punto anterior o posterior al procesado de efectos. Dispone de un interruptor de anulación de toma de tierra, que le será útil para evitar en la salida los zumbidos producidos por los bucles a tierra.

Pedal Z sensible tanto al movimiento vertical como al horizontal

El B9.1ut viene con un pedal de expresión interno de tipo Z dotado de gran funcionalidad. Este pedal es sensible no sólo al movimiento arriba/abajo, sino también al movimiento en horizontal. Esto le permite explorar todo un nuevo campo en el uso de pedales. Puede conectar además un pedal de expresión adicional (FP01/FP02) a la toma CONTROL IN y utilizarlo para ajustar el volumen.

• Pedales de disparo de función programables

Tres pedales de función programables por el usuario aumentan la versatilidad y le permiten optimizar la unidad para cada aplicación. Utilícelos para ajustar el tiempo de retardo, activar o desactivar el mantenimiento de retardo o para otras aplicaciones.

Para poder sacar el máximo partido posible a esta unidad, dedique el tiempo necesario a leer con calma este manual.

Términos utilizados en este manual

Esta sección le explica algunos conceptos importantes utilizados a lo largo de este manual.

Módulo de efectos

Como puede ver en la imagen de abajo, el B9.1ut es una combinación de efectos individuales. Cada uno de ellos es un módulo de efectos. El B9.1ut dispone de un módulo de efectos de compresor (COMP), uno de simulación de amplificador/bajo sintetizado (PRE-AMP), otro de control de bucle de efectos externo (EXT LOOP) y algunos otros más. Para cada módulo puede ajustar individualmente parámetros como la intensidad de efectos y también puede activar o desactivar módulos cuando quiera.

La serie de módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funciona como un amplificador virtual controlado con los mandos y teclas de la sección de preamplificación del panel.

Tipo de efectos

Algunos módulos incluyen distintos efectos denominados tipos de efectos. Por ejemplo, el módulo de efectos de modulación (MOD/EFX2) incluye los tipos de efectos chorus, flanger, modulador de tono, retardo y otros tipos de efectos. Solo puede elegir uno de ellos simultáneamente.

Parámetros de efectos

Todos los módulos de efectos tienen distintos aspectos que puede ajustar. Estos reciben el nombre de parámetros de efectos y puede ajustarlos con los mandos de parámetro 1 – 4. Al igual que los mandos de una unidad de efectos, estos modifican aspectos como el carácter tonal o la intensidad del efecto.

Programa

En el B9.1ut las combinaciones de módulos de efectos son grabadas y cargadas en unidades llamadas programas. Un programa incluye información sobre el estado de activación/desactivación de cada módulo de efectos, el tipo de efectos utilizado en cada módulo y los ajustes de los parámetros de efectos. Los ajustes del pedal de expresión y del tempo también son grabados para cada programa individualmente.

Banco y grupo

Los programas están distribuidos en grupos de usuario (U), que pueden ser modificados, y grupos prefijados (P), que son solo de lectura. Dado que cada grupo incluye 80 programas, dispondrá de un total de 160 programas. En el B9.1ut, los programas son cargados de cuatro en cuatro y se seleccionan con los pedales de disparo. Estos grupos de cuatro programas se denominan bancos. Hay 20 bancos dentro de un grupo, numerados del 0 al 9 y de la A a la J.

Grupo de usuario (U) Grupo prefijado (P)



Modos

El B9.1ut tiene cinco modos operativos diferentes:

• Modo manual

En este modo, mientras toca el instrumento en un determinado programa, puede utilizar los pedales de disparo para activar o desactivar módulos en dicho programa.

Es el modo por defecto del B9.1ut, que es el que se activa siempre tras el encendido de la unidad.

Modo de reproducción

En este modo, puede seleccionar distintos programas utilizando los pedales de disparo.

Modo de edición

En este modo, puede editar (modificar) los parámetros de efectos de los programas.

Modo de grabación

Este modo sirve para grabar programas editados. También le permite grabar los programas en otras posiciones diferentes.

Modo Bypass/anulación

Cuando el B9.1ut esté en la condición de bypass, el procesado de efectos estará desactivado temporalmente y solo se escuchará el sonido original. En el modo de anulación, no se escuchará ningún sonido. Puede utilizar el afinador interno en ambos estados.

ENVIO RETORNO



Controles y funciones

Panel superior del B9.1ut



Pedales de disparo PATCH/BANK [▼]/[▲]

Pedales de disparo 1 – 4 Pedales de disparo de función 1 – 3

Panel trasero del B9.1ut

Interruptor EXT LOOP GAIN (-10dBm/+4dBm)



Sección de control



Sección Accelerator



Sección de previo



Conexiones

Para realizar las conexiones, consulte los ejemplos que aparecen a continuación.

Ejemplo de conexión (1)

Utilice un adaptador en Y de clavija stereo mini para conectar una caja de ritmos (ZOOM SB-246 o similar) o un reproductor de CD/MD. La señal de la toma AUX IN no es procesada por los efectos internos sino que es enviada a las salidas sin ser modificada. La señal es enviada también al puerto USB.



Ejemplo de conexión (3) (conexión de efectos externos)

Cuando conecte un efecto externo a las tomas SEND/RETURN, podrá grabar como parte del programa ajustes como el on/off de efectos y el nivel de envío/retorno. Para más información, vea pág. 40.

Interruptor EXT LOOP GAIN

Cuando conecte un efecto externo cuyo nivel de entrada medio sea de +4 dBm (efecto montado en rack o similar), utilice el ajuste "+4 dBm". Cuando conecte un efecto de instrumento o uno compacto, use el ajuste "-10 dBm".



Encendido

Para arrancar el B9.1ut debe hacer lo siguiente:

 Compruebe que esté apagado cualquier amplificador de bajo conectado.

Asimismo, baje al mínimo el control de volumen del amplificador de bajo.

- 2. Enchufe el adaptador CA a una salida de corriente alterna y conecte el otro extremo del cable a la toma DC IN del B9.1ut.
- **3.** Use un cable monoaural para conectar el bajo a la toma INPUT del B9.1ut. Utilice otro de estos cables para conectar la toma OUTPUT L/MONO (o R) al amplificador de bajo.

AVISO

Para monitorizar la señal a través de auriculares, conecte el cable de los auriculares a la toma PHONES del B9.1ut.

4. Encienda los aparatos en este orden: B9.1
ut \rightarrow amplificador de bajo.

ΝΟΤΑ

Tenga cuidado a la hora de encender el sistema. El encender el B9.1ut si el amplificador de bajo ya está encendido puede dañar los altavoces y sus propios oídos. Toque el bajo y ajuste los controles de volumen del amplificador de bajo y del propio bajo, y el mando LEVEL en el panel trasero del B9.1ut para ajustar el volumen a su gusto.



ΝΟΤΑ

El ajuste del Accelerator también influye sobre el volumen (\rightarrow *p. 17*).

AVISO

El B9.1ut dispone de una función llamada "selector de pastilla" que le permite adaptar la unidad a distintos tipos de pastillas de bajo. Si es necesario, escoja el ajuste apropiado para su bajo la primera vez que utilice el B9.1ut (\rightarrow p. 61).

6. Para desconectar el sistema, apague los distintos elementos en orden inverso al seguido para el arranque.

ΝΟΤΑ

- Cuando el mando LEVEL del panel trasero esté al máximo, el nivel de salida del B9.1ut será de +6 dB.
- Para más información sobre los ajustes del Accelerator para la ganancia unitaria (el nivel de salida será igual al de entrada), vea pág.17.

Guía rápida 1 (Funcionamiento modo manual/de reproducción)

Esta sección le explica una serie de pasos básicos que debe conocer para usar correctamente el B9.1ut.





Guía rápida 2 (Funcionamiento modo de edición/grabación)

Esta sección le explica cómo editar un programa seleccionado y grabar las modificaciones realizadas.

Edición de un programa (modo de edición)

1. Pulse la tecla del módulo de efectos a editar.

La unidad cambiará al modo de edición. Pulse repetidamente la tecla de módulo de efectos para que dicho módulo vaya cambiando entre el estado activado y el desactivado.



ΝΟΤΑ

La pantalla tendrá un aspecto distinto cuando pulse la tecla correspondiente al módulo PRE-AMP/EQ. Para más información, vea pág. 24.



2. Para realizar los ajustes, utilice el mando [TYPE] y los mandos de parámetros 1 – 4.



Para más información sobre los parámetros asignados a los mandos, vea pág. 64 – 79.

AVISO

Puede editar los parámetros principales del módulo PRE-AMP/EQ con los mandos de la sección de previo, igual que en el modo manual o en el de reproducción.

ΝΟΤΑ

Los cambios que haya realizado en un programa se perderán en cuanto elija otro. Para conservarlos, grabe primero el programa.



Activación/desactivación de módulos (Modo manual)

El modo manual es aquel que le permite utilizar los pedales de disparo 1 - 4 para activar o desactivar de módulos individualmente en el programa activo. Cuando encienda el B9.1ut, este será el modo seleccionado.

Pantalla

En el modo manual, aparecerá la siguiente información en pantalla:



Selección de programas

Esta sección le explica la forma de elegir un programa en el modo manual.

1. Asegúrese de que la tecla [MANUAL] esté encendida.

Justo después de encender la unidad, se

encenderá la tecla [MANUAL] y el B9.1ut entrará en el modo manual. Si está apagada la tecla, púlsela para que se encienda.



Tecla [MANUAL] (encendida)



2. Utilice los pedales de disparo PATCH/BANK [▼]/[▲] para seleccionar un programa.

Pulse repetidamente el pedal de disparo PATCH/BANK [▲] para ir cambiando de grupo/banco/programa siguiendo la secuencia que aparece en la imagen de arriba.

AVISO

- El indicador [BANK/PATCH] le muestra solo el número de banco y el de programa. Para identificar el nombre del grupo activo, observe la pantalla.
- También puede cambiar de grupo/banco/ programa girando el mando [TYPE].

Activación o desactivación de un módulo

En el modo manual, puede utilizar los pedales de disparo 1-4 para activar o desactivar módulos específicos. De este modo podrá controlar los módulos principales del programa activo.

Cada pedal de disparo viene marcado con los nombres de dos módulos, uno de los cuales será controlado por el pedal. Los LEDs superior e inferior le indican el módulo controlado y su estado actual, utilizando el siguiente criterio: LED encendido: módulo activado; LED parpadeando: módulo desactivado.

La imagen de abajo le muestra los pedales de disparo y sus respectivos módulos.

AVISO

- Puede cambiar los módulos asignados a los pedales de disparo $1 4 (\rightarrow p. 38)$.
- Los ajustes de activación/desactivación de los módulos no se graban automáticamente al cambiar a otro programa. Si quiere conservarlos, grabe el programa (→ p. 27).



Ajuste del sonido

En el modo manual, puede utilizar los mandos del panel para ajustar los parámetros básicos de la sección de preamplificador (intensidad de distorsión, realce/corte de EQ, etc.), así como el volumen global (nivel del programa).

1. En el modo manual, elija el programa.

2. Para modificar los parámetros principales de la sección de previo, utilice los mandos correspondientes (vea abajo).

Al girar un mando, aparecerá en pantalla el nombre y el ajuste de su respectivo parámetro. Los mandos [SUB-BASS], [BASS], [LO-MID], [HI-MID], [TREBLE] y [PRESENCE] le permiten realzar o cortar la correspondiente banda; el ajuste aparecerá reflejado en el gráfico de la parte derecha de la pantalla.

Nombre del parámetro a ajustar



Valor parámetro Representación gráfica del ajuste de realce/corte en cada banda

AVISO

• Cuando realice esta operación, el B9.1ut cambiará al modo de edición. Para volver al modo manual, pulse la tecla [EXIT]. (Para más información sobre el modo de edición, vea la pág. 23).

- Si aparece la indicación "Off" en la segunda línea de la pantalla, el módulo de previo o el de EQ estará desactivado. Pulse la tecla correspondiente a dicho módulo para activarlo y modifique entonces los parámetros.
- **3.** Para ajustar el volumen global (nivel del programa), gire el mando de parámetro 1 en el modo manual.



El nivel del programa es un parámetro que controla el nivel de salida de dicho programa. Su rango de ajuste es 2 - 100. Un ajuste de 80 da lugar a la ganancia unitaria (no hay aumento ni disminución del nivel).

4. Para ajustar el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos (balance total), gire el mando de parámetro 2 después del paso 3.



El balance total es un parámetro que controla el ratio entre el sonido con efectos y el original para cada programa. Su rango de ajuste es 0 - 100. Un ajuste de 0 implica que solo hay sonido original y uno de 100 que solo hay sonido con efectos.



AVISO

- El nivel del programa y el balance total son parámetros del módulo TOTAL/FUNCTION (→ p. 79). Cuando modifique uno de ellos, el B9.1ut cambiará al modo de edición. Para volver al modo manual, pulse la tecla [EXIT].
- Las modificaciones que haya realizado en el programa se perderán cuando cambie a otro programa. Para conservarlas, grabe primero el programa (→ p. 27).

Uso del Accelerator

La etapa de entrada del B9.1ut incluye una función Accelerator que amplifica la señal analógica antes del procesado de efectos por medio de una circuitería a válvulas o una de estado sólido. Esto le permite añadir la característica distorsión y compresión a válvulas al sonido limpio producido por la circuitería de estado sólido y después enviar la señal a la circuitería de efecto.

AVISO

El Accelerator está activo en todos los modos. Los ajustes del Accelerator no son grabados como parte del programa.

Para ajustar el Accelerator, utilice los controles de la sección Accelerator del panel. Las funciones de estos controles son las siguientes:

Control [TUBE]

Este control ajusta la ganancia de la señal de entrada del circuito a válvulas. Al girar este control hacia la derecha aumentará el volumen y el carácter del típico sonido a válvulas.

Control [SOLID STATE]

Este control ajusta la ganancia de la señal de entrada del circuito de estado sólido. Al girar este control hacia la derecha solo aumentará el volumen. Cuando esté ajustado al máximo, la ganancia estará en torno a +6 dB. Puede utilizar esto para aumentar la ganancia de la señal antes del procesado de efectos. Dependiendo de los ajustes del Accelerator, variará la intensidad del efecto del módulo COMP y la profundidad de distorsión del módulo PRE-AMP.

Los ejemplos incluidos a continuación le indican cómo conseguir la ganancia unitaria (el mismo nivel de entrada que de salida) para utilizar solo los controles de la circuitería a válvulas o solo los de estado sólido. Le recomendamos que utilice estos ajustes como punto de partida para realizar ajustes posteriores en el Accelerator.

Ajuste de la ganancia unitaria para la circuitería a válvulas



 Ajuste de la ganancia unitaria para la circuitería de estado sólido



ΝΟΤΑ

Cuando ambos controles estén ajustados al mínimo, no entrará señal en el B9.1ut.

Selección de programas para su reproducción (Modo reprod.)

Esta sección le explica cómo utilizar el modo de reproducción, que le permite cambiar rápidamente de programa utilizando los pedales de disparo 1 - 4.



2. Pulse el pedal de disparo 1 - 4 cuyo programa quiera seleccionar.

Se encenderá el LED del pedal que haya pulsado, para indicarle que ha sido cargado un nuevo programa.

AVISO

Cuando pulse un pedal de disparo cuyo LED esté encendido, se cargará de nuevo el mismo programa.

 Para cambiar a un programa de otro banco, utilice los pedales de disparo PATCH/BANK [♥]/[▲] para cambiar de banco y después use los pedales de disparo 1 – 4 para elegir el programa.

Pedales disparo PATCH/BANK [▼]/[▲]



Pedales de disparo 1 - 4



AVISO

- También puede cambiar de grupo/banco/ programa girando el mando [TYPE].
- En el modo de reproducción, al igual que en el modo manual, puede utilizar los mandos del panel para controlar los parámetros principales de la sección de previo (intensidad de distorsión, realce/corte de EQ, etc.) œ los del Accelerator. Para más información al respecto, vea "Ajuste del sonido" en pág 16.
- Desde el modo de reproducción, puede cambiar al modo de edición para editar programas. Para más información sobre el modo de edición, vea pág. 23.

4. Para volver al modo manual, pulse la tecla [MANUAL].



Uso del afinador (Modo Bypass/anulación)

El B9.1ut incluye un afinador cromático y otro standard de bajo. Esta sección le explica cómo utilizar las funciones de afinador.

Uso del afinador cromático

Para utilizar la función de afinador cromático, haga lo siguiente:

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, mantenga pulsada la tecla [BYPASS/TUNER].



Para poder usar el afinador, el B9.1ut debe estar en el estado de bypass (efectos desactivados) o de anulación (desactivados tanto el sonido original como el sonido con efectos).

• Para cambiar al modo bypass

Pulse la tecla [BYPASS/TUNER] para que se encienda. El B9.1ut estará ahora en el modo bypass.

BYPASS BYPASS

AVISO

En la condición por defecto, cada programa del B9.1ut tiene la función de activación/ desactivación del modo bypass asignada al pedal de disparo de función 1.

Para cambiar al modo de anulación

Mantenga pulsada la tecla [BYPASS/ TUNER] hasta que la indicación "BYPASS" cambie a "MUTE". Deje de pulsar entonces la tecla. El B9.1ut estará ahora en el modo de anulación.





Deje de pulsar la tecla cuando aparezca "MUTE"

Después de que haya aparecido la indicación "BYPASS" o "MUTE", cambiará a la pantalla de afinación.



AVISO

- El pedal de expresión interno funciona como un pedal de volumen en el modo de bypass (en el estado de anulación, el pedal no tiene ningún efecto).
- El girar el mando [TYPE] le permite cambiar entre el afinador cromático y el de bajo. Para más información, vea la sección siguiente.
- La "T" o número que aparece en vídeo inverso indica que puede utilizar el mando [TYPE] o el correspondiente mando de parámetro para su ajuste.

2. Toque "al aire" la cuerda a afinar.

El dígito de la izquierda del indicador [BANK/ PATCH] le mostrará la nota más cercana al tono activo.



El dígito derecho del indicador [BANK/PATCH] le indica el grado de desafinación del tono con respecto a la nota que aparece en pantalla.



Los símbolos	'><"	también	le	indican	el	grado
de desafinació	1.					

IICHROMATC >Y<	0 440Hz	
> Y		El tono está bajo
- Y		
> Y		
>Y		
>4<	•	Tono correcto
L Y<		
Y <		
L Y <		
<u> </u>	•	El tono está alto

3. Afine la cuerda de su instrumento mientras observa las indicaciones de nota y tono.

AVISO

Realice primero una afinación rápida hasta que aparezca la indicación de nota que quiera y después observe el dígito derecho del indicador [BANK/PATCH] y la parte inferior de la pantalla y afine el tono con precisión.

Para cambiar de tono de referencia, gire el mando de parámetro 1.



Por defecto, el tono de referencia del B9.1ut es siempre 440 Hz (La central = 440 Hz). El rango de ajuste utilizando el mando de parámetro 1 es La central = 435 - 445 Hz, a intervalos de 1-Hz.

AVISO

Cuando apague el B9.1ut y lo vuelva a encender de nuevo, el tono de referencia será reiniciado a 440 Hz. Puede modificar también este ajuste (\rightarrow p. 59).

Cuando haya terminado con la afinación, pulse la tecla [BYPASS/ TUNER].

El B9.1ut volverá al modo manual o al de reproducción.

Uso del afinador de bajo

Además de la afinación cromática, el B9.1ut le ofrece una afinación standard para bajo. Para utilizar estas función, haga lo siguiente:

1. Coloque el B9.1ut en el estado de bypass o anulación tal y como le hemos indicado en el paso 1 del apartado "Uso del afinador cromático".

En pantalla aparecerá la indicación de afinación.

2. Gire el mando [TYPE] para seleccionar "BASS" como tipo de afinador.

El indicador [BANK/PATCH] pasará a tener el siguiente aspecto:



El nombre de la nota para cada una de las cuerdas es el siguiente:

Nº cuerda	Nombre nota
Str1	Ľ
Str2	d
Str3	R
Str4	Ε
Str5	Ь

Si quiere, gire el mando de parámetro 1 para modificar el tono de referencia del afinador.

El rango de ajuste es La central = 435 - 445 Hz, a intervalos de 1-Hz.

Si ha elegido "BASS" como tipo de afinador, al girar el mando de parámetro 1 hacia la izquierda más allá del ajuste "435" elegirá el ajuste "b" (un semitono por debajo), "bb" (dos semitonos por debajo) y "bbb" (tres semitonos por debajo).

Afinación opcional para reducir 1 – 3 semitonos



AVISO

Cuando apague el B9.1ut y lo vuelva a encender de nuevo, el tono de referencia será reiniciado a 440 Hz. Puede modificar también este ajuste (\rightarrow p. 59).

- Toque la cuerda abierta que corresponda al número indicado y ajuste el tono.
- 5. Gire el mando de parámetro 2 para cambiar a otras cuerdas.
- **6.** Afine otras cuerdas de la misma manera.
- Cuando haya terminado con la afinación, pulse la tecla [BYPASS/ TUNER].



El B9.1ut volverá al modo manual o al de reproducción.

Esta sección le explica cómo utilizar el modo de edición, que es aquel en el que puede modificar los ajustes y los tipos de efectos para cada módulo.

Configuración de programas

Como puede ver en la imagen "Configuración de programas" que aparece en la parte inferior de esta página, el B9.1ut está formado por una serie de efectos individuales (módulos de efectos). Cada programa contiene una combinación de estos módulos y de sus ajustes.

Casi todos los módulos incluyen distintos efectos (denominados tipos de efectos), con uno activo en todo momento. Por ejemplo, el módulo MOD/EFX2 le permite elegir entre los siguientes tipos de efectos: CHORUS, PITCH SHIFT, DELAY, etc.

Los elementos que determinan el sonido de un programa se llaman parámetros de efectos. Cada tipo de efecto tiene sus propios parámetros que puede controlar con los mandos del panel. Incluso dentro del mismo módulo, cuando el tipo de efecto es diferente, los parámetros que puede controlar son también distintos.

En la configuración del módulo que aparece en la imagen de abajo, los módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funcionan como una sección de previo virtual.

Dependiendo de la aplicación, puede insertar esta sección después del módulo WAH/EFX1 o después del módulo DELAY (\rightarrow p. 62).

Pasos básicos modo edición

Este apartado está dedicado a los pasos básicos que habitualmente se realizan en el modo de edición. Para más información sobre los tipos de efectos y los parámetros para cada módulo, vea la sección "Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 64 – 79.

1. Elija el programa a editar.

Puede ser un programa de un grupo prefijado (P) o de uno de usuario (U). Sin embargo, si ha editado un programa de un grupo prefijado, solo podrá grabarlo en un grupo de usuario (\rightarrow p. 27).

2. En el modo de reproducción o en el manual, pulse la tecla de módulo de efectos (vea la imagen que aparece en la página siguiente) para elegir el módulo sobre el que va a realizar la operación.

El B9.1ut cambiará al modo de edición y aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

Las teclas de módulos de efectos para los módulos que están ACTIVADOS en el programa seleccionado

ENVIO RETORNO

[Configuración de programas]



entonces están iluminadas en rojo (las teclas para los módulos que están ajustados a OFF no están encendidas). Cuando pulse una tecla para seleccionar un módulo, el color de la tecla cambiará a naranja (o a verde si el módulo está desactivado).

[Módulo PRE-AMP]



[Módulo EQ]

Nombre del parámetro editado



ΝΟΤΑ

- Si ha activado el modo de edición desde el modo manual, podrá utilizar los pedales de disparo 1 – 4 para activar o desactivar un determinado módulo. Los pedales de disparo PATCH/BANK
 [♥]/[▲] le permitirán cambiar de programa.
- Si ha activado el modo de edición desde el modo de reproducción, podrá utilizar los pedales de disparo PATCH/BANK [♥]/[▲] así como los pedales de disparo 1 – 4 para cambiar de programa. Pero tenga en cuenta que los cambios realizados se perderán en cuanto cambie de programa durante la edición, salvo que primero grabe el programa.
- Para activar o desactivar el módulo seleccionado, pulse de nuevo la misma tecla de módulo.

Cuando el módulo esté desactivado, en pantalla aparecerá la indicación "Module Off". Si pulsa otra vez la misma tecla, activará el módulo.

AVISO

- Si ha modificado el estado de activación/ desactivación de algún módulo, la selección del tipo de efecto o el ajuste de algún parámetro, se encenderá la tecla [STORE/SWAP] y a la derecha del elemento aparecerá la indicación "E".
- La indicación "E" desaparecerá cuando el elemento recupere su valor original. Sin embargo, si había modificado algún otro elemento más, la tecla [STORE/SWAP] permanecerá encendida.

Para editar el módulo seleccionado, haga lo siguiente: [Cuando haya seleccionado otro módulo distinto de PRE-AMP/EQ]

Para cambiar de tipo de efecto, utilice el mando [TYPE] (para los módulos que tengan varios tipos de efectos); use los mandos de parámetros 1-4para ajustar los parámetros del tipo de efecto.



Cuando gire un mando de parámetro, aparecerá la siguiente pantalla:



[Cuando esté seleccionado PRE-AMP]

Elija el tipo de efectos con el mando [TYPE] y use los mandos de parámetros 1 – 4 para ajustar los parámetros del tipo de efectos. Para el módulo PRE-AMP, los parámetros también están asignados a los mandos [GAIN] y [LEVEL] además de a los mandos de parámetros 1 – 4. En la imagen de abajo aparecen las asignaciones de mandos para el módulo PRE-AMP.

[Cuando esté seleccionado EQ]

Elija la banda de frecuencias con el mando [TYPE] y utilice los mandos de parámetros 1 - 3 para ajustar los parámetros de la correspondiente banda.

También puede ajustar el realce/corte para las bandas de frecuencia del módulo EQ con los mandos de la sección de previo. En la imagen de abajo aparecen las asignaciones de mandos.

AVISO

- Para más información sobre los tipos de efectos y las asignaciones de parámetros, vea pág. 64 – 79.
- Cuando esté ajustando los parámetros PRE-AMP con los mandos de la sección de previo, el módulo PRE-AMP será seleccionado automáticamente, mientras que cuando ajuste los parámetros EQ, lo será el módulo EQ.

ΝΟΤΑ

Si ha elegido HPF (filtro pasa-altos) para la banda Sub-Bass del módulo EQ o si ha elegido LPF (filtro pasabajos) para la banda Presence, no podrá ajustar el realce/corte para dicha banda. (La indicación quedará fija en -12 dB).

5. Repita los pasos 2 – 4 para editar otros módulos de la misma forma.

6. Cuando haya terminado con el proceso de edición, pulse la tecla [EXIT].

El B9.1ut volverá al modo anterior.

ΝΟΤΑ

- Las modificaciones que haya realizado en el programa se perderán cuando cambie a otro programa. Para conservarlas, grabe primero el programa (→ p. 27).
- El nivel del programa (nivel de salida de cada programa) y el balance total (ratio entre el sonido original y el sonido con efectos para un determinado programa) son parámetros del módulo TOTAL/FUNCTION (→ p. 79).



Cambio de nombre de un programa

Puede modificar el nombre de un programa editado. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION].



2. Gire el mando [TYPE] para hacer que aparezca el nombre del programa en la parte inferior de la pantalla.



El recuadro negro parpadeante (**III**) le indica que puede modificar este caracter.

 Gire el mando de parámetro 4 para desplazar la posición de introducción de caracteres y utilice los mandos 1 – 3 para elegir el nuevo carácter.

Los mandos de parámetros 1 - 3 le permiten elegir los siguientes caracteres:

Mando de parámetro 1 (números): 0 – 9 Mando de parámetro 2 (letras): A – Z, a – z Mando de parámetro 3 (símbolos): (espacio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; <> = ? @ []^_` { } | 4. Repita el paso 3 hasta que haya terminado de introducir el nombre que quiera. Pulse después la tecla [EXIT].

ΝΟΤΑ

Las modificaciones que haya realizado en el nombre del programa se perderán cuando cambie a otro programa. Para conservarlas, grabe primero el programa ($\rightarrow p. 27$).

Grabación de programas y bancos (modo grabación)

Esta sección le explica el manejo del modo de grabación. En este modo, puede grabar en memoria programas editados, o puede intercambiar la posición de distintos programas del banco de usuario. También puede llevar a cabo estas dos operaciones sobre bancos completos. Además puede hacer que los programas de los grupos de usuario recuperen sus valores de fábrica.

Grabación/intercambio de programas

Esta sección le explica lo que debe hacer para grabar o intercambiar programas.

 En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [STORE/ SWAP].



El B9.1ut entrará en el modo de espera de grabación y el programa seleccionado en ese momento se convertirá en la fuente de la operación de grabación/intercambio.

La indicación en pantalla le muestra el nombre del grupo y el número del banco destino de la operación de grabación/intercambio.

Nombre programa fuente grabación/intercambio



Nombre y nº de banco destino grabación/ intercambio

Nombre del grupo, nº de banco, nº programa destino de grabación/intercambio

AVISO

- Cuando la unidad viene de fábrica, el grupo de usuario (U) contiene los mismos programas que el grupo prefijado (P).
- Si ha editado un programa, este será grabado o intercambiado tal como lo haya editado.
- Si ha elegido un programa del grupo prefijado, cuando pulse la tecla [STORE/SWAP], será seleccionado automáticamente el programa del grupo de usuario correspondiente.

2. Para grabar/intercambiar programas individuales, gire el mando de parámetro 2 para hacer que en la parte superior derecha de la pantalla aparezca la indicación "PATCH".



Mando parámetro 2

AVISO

Si aparece la indicación "BANK", la operación posterior se realizará para todo el banco. Asegúrese de que aparezca la indicación correcta.

Gire el mando de parámetro 1 para que aparezca en pantalla la indicación "STORE?" o "SWAP?".



Mando parámetro 1

Cuando esté seleccionado "STORE?", el programa activo podrá ser grabado como un programa de usuario.

Cuando aparezca "SWAP?", el programa de usuario activo podrá ser intercambiado con otro programa de usuario.

ΝΟΤΑ

Si el programa fuente pertenece a un grupo prefijado, no aparecerá la indicación "SWAP?".

Elija el banco/número de programa de la operación de grabación/ intercambio.

• Cuando la secuencia de activación sea modo manual \rightarrow modo de grabación

• Cuando sea modo manual \rightarrow modo edición \rightarrow modo grabación.

Utilice los pedales PATCH/BANK $[\mathbf{V}]/[\mathbf{A}]$ para seleccionar el banco y el programa.

Pedales de disparo PATCH/BANK [▼]/[▲]



- Cuando la secuencia sea modo de reproducción → modo de grabación
- Cuando sea modo de reproducción → modo de edición → modo de grabación

Utilice los pedales PATCH/BANK $[\Psi]/[\blacktriangle]$ para seleccionar el banco y use después los pedales de disparo 1-4 para elegir el programa.

Pedales de disparo 1 - 4



AVISO

También puede seleccionar el número de banco/ número de programa con el mando [TYPE].

5. Pulse de nuevo la tecla [STORE/ SWAP].

Se realizará la operación de grabación/intercambio y el B9.1ut volverá al modo manual o al de reproducción quedando como activo el programa de destino de la operación de grabación/intercambio. Si pulsa [EXIT] en lugar de [STORE/SWAP], anulará el proceso y volverá al modo anterior.

ΝΟΤΑ

Los ajustes del Accelerator no son grabados como parte del programa.

Grabación/intercambio de bancos

Esta sección le explica cómo grabar/ intercambiar bancos completos.

En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [STORE/ SWAP].

El B9.1ut entrará en el modo de espera de grabación y el banco activo en ese momento se convertirá en la fuente del proceso de grabación/ intercambio.

2. Para grabar/intercambiar bancos completos, gire el mando de parámetro 2 para que aparezca la indicación "BANK" en la parte superior derecha de la pantalla.

Nº banco/nombre grupo fuente grabación/intercambio



Nº banco destino grabación/intercambio Nº banco/nombre grupo destino grabación/intercambio

Gire el mando de parámetro 1 para que aparezca en pantalla la indicación "STORE?" o "SWAP?".

Cuando esté seleccionado "STORE?", el banco activo podrá ser grabado como un banco de usuario.

Cuando esté seleccionado "SWAP?", el banco de usuario activo podrá ser intercambiado con algún otro banco de usuario.

ΝΟΤΑ

Si el banco fuente pertenece a un grupo prefijado, no aparecerá la indicación "SWAP?".

4. Utilice los pedales de disparo PATCH/BANK [♥]/[▲] para elegir el banco de destino de la operación de grabación/intercambio.

5. Pulse de nuevo [STORE/SWAP].

Se realizará la operación de grabación/ intercambio y el B9.1ut volverá al modo de reproducción o al manual quedando seleccionado el banco de destino de la operación de grabación/intercambio.

Si pulsa [EXIT] en lugar de la tecla [STORE/ SWAP], anulará el proceso y volverá al modo anterior.

Reinicialización de los programas a los ajustes de fábrica

Incluso aunque haya realizado modificaciones en los programas del grupo de usuario, podrá hacer que todos los programas recuperen sus ajustes de fábrica (All Initialize). Para ello, haga lo siguiente:

ΝΟΤΑ

Cuando ejecute la función All Initialize, serán sobregrabados todos los programas de la zona de usuario. Realice el proceso con sumo cuidado.

Encienda el B9.1ut mientras mantiene pulsada la tecla [STORE/ SWAP].

En pantalla aparecerá la indicación "All Initialize?".



2. Pulse de nuevo la tecla [STORE/ SWAP].

Todos los programas recuperarán sus ajustes de fábrica y el B9.1ut cambiará al modo de reproducción. Si pulsa la tecla [EXIT] antes de ejecutar el paso 2, anulará el proceso.

Uso del pedal de expresión

Esta sección le explica cómo utilizar el pedal de expresión interno del B9.1ut o un pedal de expresión externo.

Acerca del pedal de expresión

El B9.1ut dispone de un pedal de expresión interno que puede utilizar para controlar determinados parámetros de efectos en tiempo real.

En sentido vertical, este pedal de expresión tiene hasta cuatro destinos de control (PV1 a PV4).

Por ejemplo, cuando haga las asignaciones como en la imagen de abajo, podrá ajustar simultáneamente cuatro parámetros moviendo el pedal hacia arriba o hacia abajo.



El pedal de expresión del B9.1ut, o pedal Z, es sensible no solo al movimiento vertical sino también al horizontal. Tiene hasta cuatro destinos de control adicionales en dirección horizontal (PH1a PH4). Por tanto puede cambiar un total de 8 parámetros simultáneamente (4 verticales y 4 horizontales). Con un ajuste como el que aparece en la imagen de abajo, cuando mueva el pedal en sentido vertical modificará el parámetro Gain del módulo PRE-AMP, mientras que cuando lo mueva en sentido horizontal ajustará el parámetro Rate del módulo MOD/EFX2.



AVISO

- Puede ajustar el rango del parámetro para cada destino de control independientemente.
- En el modo bypass, el pedal de expresión funciona como un pedal de volumen cuando lo mueva en sentido vertical. (El mover el pedal de expresión en sentido horizontal no tendrá efecto).
- En el modo de anulación, el pedal de expresión no tiene efecto.

ΝΟΤΑ

El pedal de expresión del B9.1ut ha sido diseñado para su manejo con un solo pie. Una vez que haya girado el pedal totalmente hacia la derecha, si lo fuerza hacia abajo, lo golpea, o ejerce sobre él una presión excesiva, podría dañarlo. Asegúrese de utilizar el pedal solo en el rango para el que ha sido diseñado.

Asignación de destinos de control al pedal de expresión

Esta sección le describe cómo asignar un destino de control al pedal de expresión. Tanto para el movimiento en sentido vertical como para el realizado en horizontal, puede asignar cuatro destinos de control. Dispone de un interruptor de activación/desactivación de módulos solo disponible para el movimiento en sentido vertical.

1. En el modo manual o en el de reproducción, elija el programa.

2. Pulse la tecla [PEDAL].

Aparecerá la siguiente pantalla:



Nombre módulo Nombre tipo efecto

AVISO

El ajuste del pedal está incluido en el módulo TOTAL/FUNCTION para el correspondiente programa. También puede cargar la pantalla anterior pulsando la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION] y girando el mando [TYPE].

3. Para asignar un destino de control para el movimiento en vertical, gire el mando [TYPE] para elegir uno de los cuatro destinos de control para este desplazamiento (PV1 a PV4).

Los pasos posteriores son los mismos para PV1 a PV4.



4. Gire el mando de parámetro 1 para elegir el parámetro a controlar.



Conforme vaya girando el mando de parámetro 1, irán cambiando los ajustes del parámetro, del tipo de efectos y del módulo de efectos.

AVISO

- Para más información sobre los parámetros que puede elegir como destino de control, ved' Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 64 – 79.
- Cuando elijd[•] Volume" como destino de control, el pedal de expresión funcionará como un pedal de volumen.
- Si aparece la indicación "NOT Assign", no habrá ningún parámetro asignado al destino de control activo. Asignando los cuatro destinos de control a "NOT Assign", desactivará la acción vertical del pedal de expresión.

ΝΟΤΑ

Si elige "NOT Assign", no podrá ejecutar los pasos 5 y 6.

 Para ajustar el rango para el parámetro a controlar, utilice el mando de parámetro 2 (valor mínimo) y el mando de parámetro 3 (valor máximo).

La pantalla pasará a tener el siguiente aspecto:

Cuando use el mando de parámetro 2



Cuando use el mando de parámetro 3



Uso del pedal de expresión

AVISO

- El rango disponible para el ajuste dependerá del parámetro elegido en el paso 4.
- También es posible ajustar "min" a un valor superior a "MAX". En este caso, el parámetro estará al mínimo cuando pulse a tope el pedal, y al máximo cuando levante el pie del pedal.

6. Para utilizar el pedal de expresión para activar o desactivar el módulo, gire el mando de parámetro 4 y elija "Switch:Enable".

Cuando gire el mando de parámetro 4, aparecerá la siguiente pantalla:



Mando parámetro 4

El pedal de expresión tiene un interruptor que se activa cuando pise en dirección vertical el pedal un poco más allá del tope. Se activará o desactivará el módulo al cual pertenece el parámetro seleccionado.

Si elige "Disable" girando el mando de parámetro 4, no podrá disparar el cambio del estado de activación/desactivación del módulo.

AVISO

- Cuando elija "Volume" como destino de control y esté seleccionado "Enable", podrá cambiar el estado de activación/desactivación del pedal de volumen. Para comprobar la situación en la que se encuentra, observe el estado del LED [VOLUME PEDAL] que está a la izquierda del pedal de expresión.
- También puede utilizar el pedal para controlar el volumen y para activar o desactivar un módulo pulsando el pedal a fondo. Para ello, ajuste el estado de activación/desactivación del pedal de volumen y el estado on/off del módulo destino de control en sentido contrario (→ p. 33).

7. Repita los pasos 3 – 6 para ajustar del mismo modo los otros destinos de control para el movimiento en vertical.

8. Para asignar los destinos de control para el movimiento en horizontal, gire el mando [TYPE] y elija uno de los cuatro destinos para el movimiento en ese sentido (PH1 a PH4).

Aparecerá la siguiente pantalla:



Los pasos posteriores son los mismos para PH1 a PH4.

9. Repita los pasos 4 – 5 para ajustar los valores máximo y mínimo para el destino de control.

ΝΟΤΑ

Para el movimiento en horizontal del pedal de expresión, no dispone de ningún interruptor de activación/desactivación de módulos.

10. Repita los pasos 8 – 9 para ajustar los otros destinos de control para el movimiento en horizontal.

ΝΟΤΑ

También es posible elegir el mismo parámetro para más de un destino de control, si bien en algunos casos, los cambios extremos en el valor del parámetro producen ruido. Esto no es ningún defecto.

11. Cuando haya realizado todos los ajustes para el pedal de expresión, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

ΝΟΤΑ

Los cambios que haya realizado en los ajustes del pedal se perderán cuando cambie a otro programa. Para conservarlos, grabe primero el programa ($\rightarrow p. 27$).

AVISO

- El pedal de expresión dispone de un tope para evitar el movimiento en sentido horizontal. Si no va a efectuar movimientos del pedal en ese sentido, le recomendamos que coloque ese tope.
- Puede asignar la activación/desactivación del movimiento horizontal a un pedal de disparo de función (→ p. 36).

Uso del pedal de expresión para el cambio de funciones

El interruptor de disparo del pedal de expresión puede ser usado durante la interpretación para cambiar entre dos grupos de ajustes. Esta sección le explica, a modo de ejemplo, cómo configurar el B9.1ut para que el pedal funcione normalmente como pedal de volumen, pero active un efecto especial cuando lo pise a fondo.

 Ejecute los pasos 1 – 5 de "Asignación de destinos de control al pedal de expresión" (p. 31) y asigne parámetros para el movimiento en vertical del pedal de expresión (PV1 – PV4).

Asigne primero "Volume" como destino de control PV1 y ajuste la función del pedal de volumen a on. Cuando se active, se encenderá el LED [VOLUME PEDAL] que está a la izquierda del pedal de expresión.



A continuación, para la función alternativa del pedal de volumen, asigne el parámetro "Sense" del módulo WAH/EFX1 como destino de control PV2.



(2) Ejecute el paso 6 de "Asignación de destinos de control al pedal de expresión" para ajustar todos los destinos de control a "Enable".

Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse la tecla [EXIT] para volver al modo previo.

(3) Compruebe que esté activada la función del pedal de volumen y ajuste a off el destino de control seleccionado en el paso 1 (módulo WAH/EFX1 en este ejemplo).

En esta situación, el módulo WAH/EFX1 estará desactivado cuando la función del pedal de volumen esté activada. Cuando pulse a fondo el pedal de volumen, la función del pedal de volumen quedará desactivada y se activará el módulo.

Ajuste del pedal de expresión

El pedal de expresión del B9.1ut viene ajustado de fábrica para un funcionamiento óptimo, pero a veces es necesario reajustarlo. Si pulsa el pedal a tope y no cambia el sonido, o si este varía demasiado incluso aunque pulse mínimamente el pedal, ajuste el pedal tal como le indicamos aquí:

1. Mantenga pulsada la tecla [PEDAL] mientras enciende la unidad.

En pantalla aparecerá la siguiente indicación:



2. Con el pedal de expresión en la posición de puntera arriba, pulse [STORE/SWAP]



En pantalla aparecerá ahora lo siguiente:



3. Pulse a tope el pedal de expresión y después levante el pie del pedal y pulse la tecla [STORE/SWAP].



La pantalla pasará a tener este aspecto:



4. Saque el tope del pedal de expresión para fijar el pedal. Desplace después el pedal de expresión totalmente hacia la derecha y pulse la tecla [STORE/SWAP].



Aparecerá en pantalla la siguiente indicación:



5. Pulse el tope del pedal de expresión, desplace después el

pedal de expresión totalmente hacia la derecha y pulse la tecla [STORE/SWAP].



Ya habrá terminado el ajuste y la unidad volverá al modo de reproducción.

AVISO

Si aparece en pantalla la indicación" ERROR", repita el procedimiento desde el paso 2.

Uso de un pedal de expresión externo

Si conecta un pedal de expresión opcional (FP01/FP02) a la toma CONTROL IN del B9.1ut, podrá utilizarlo como un pedal de volumen independiente, lo que le permitirá reservar el pedal de expresión interno para otras funciones.

1. Conecte el cable del pedal de expresión externo a la toma CONTROL IN y encienda el B9.1ut.

Utilice el pedal de expresión en el modo manual, de reproducción o de edición.

Cambiará el volumen.

AVISO

El pedal de expresión externo siempre funciona como pedal de volumen. También puede utilizarlo como controlador para mensajes $MIDI (\rightarrow p. 46).$

Ajuste del torque del pedal de expresión

Ajuste del torque horizontal del pedal de expresión



Ajuste del torque vertical del pedal de expresión

- Apague el B9.1ut, desconecte el adaptador de corriente y coloque la unidad boca arriba.
- 2. Introduzca una llave hexagonal de 3 mm en el agujero que hay en la parte inferior del pedal. Para aumentar la la tensión del pedal, gire la llave hacia la derecha y para diminuirla, gírela hacia la izquierda.



 El pedal de expresión del B9.1 ut ha sido diseñado para ser usado con el pie. Cuando esté totalmente girado hacia la derecha, si lo pulsa con fuerza, lo golpea o lo fuerza de alguna manera, podría dañarlo. Utilice el pedal solo dentro del rango para el que ha sido diseñado.

- Si afloja demasiado el pedal, el tornillo podría meterse dentro de la unidad y ya no podría apretar el pedal. Realice esta operación con sumo cuidado.
- Si se le cae el tornillo dentro de la unidad, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico de Zoom.
- No intente abrir la carcasa del B9.1ut, ni trate de encender el B9.1ut si el tornillo no está fijo en su posición. Si lo hiciese podría dañar los circuitos electrónicos.

Precaución

Uso de los pedales de disparo de función

Esta sección le explica cómo asignar funciones a los pedales de disparo de función 1 - 3 y cómo seleccionar los módulos que serán asignados a los pedales de disparo 1 - 4 en el modo manual.

Ajustes para los pedales de disparo de función

Puede utilizar los pedales de disparo de función 1 - 3 para realizar funciones asignadas por el usuario. Para asignar una función a uno de estos pedales, haga lo siguiente:

1. En el modo manual o en de reproducción, elija el programa.

AVISO

Las funciones asignadas a los pedales de disparo de función 1-3 son específicas para cada programa.

2. Pulse la tecla [FOOT SW].

Aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

El ajuste de la función para el pedal de disparo forma parte del módulo TOTAL/FUNCTION para el programa. También podrá cargar la pantalla anterior pulsando la tecla [TOTAL/ FUNCTION] de la sección de teclas del módulo de efectos y girando después el mando [TYPE].

Utilice los mandos de parámetros 1 – 3 para seleccionar la función para los pedales de disparo de función 1 – 3.

El número del mando de parámetro corresponde al número del pedal de disparo de función. Por ejemplo, cuando gire el mando de parámetro 2, aparecerá la siguiente pantalla:





Función asignada al pedal de disparo de función 2

Puede asignar las siguientes funciones a los pedales de disparo de función 1 - 3:

BypasOnOff, Mute OnOff

El pedal de disparo sirve para activar o desactivar el modo bypass y el de anulación. En cualquiera de estos modos, aparecerá la pantalla de afinación.

ManualMode

El pedal de disparo de función le permite cambiar entre el modo de reproducción y el manual.

• BPM TAP

El pedal de disparo de función se utiliza para especificar el tempo individual para un programa (\rightarrow p. 38). Cuando pulse el pedal repetidamente, el tempo será ajustado al intervalo transcurrido entre las dos últimas pulsaciones.

AVISO

Utilizando el tempo ajustado aquí, podrá sincronizar determinados parámetros (Time y Rate) en unidades de notas (→ p. 38).

Delay Tap

El pedal sirve para especificar el parámetro Time para el módulo DELAY.

AVISO

• Mientras que BPM TAP especifica el tempo para un programa individual, Delay TAP usa el intervalo de las pulsaciones del pedal para ajustar directamente el valor del parámetro Time (tiempo de retardo).
• Para poder usar Delay TAP, el módulo DELAY debe estar activado para ese programa.

Hold Delay

El pedal de disparo de función controla la activación/desactivación de la función de mantenimiento de retardo. Cuando escoja un programa que utilice la función de mantenimiento, al pulsar el pedal de disparo de función activará el mantenimiento, haciendo que se repita el sonido retardado activo. Si pulsa el pedal de disparo de función de nuevo desactivará el mantenimiento y el sonido retardado pasará a tener una fase de decaimiento como ocurre normalmente (vea la imagen siguiente).

AVISO

Para poder utilizar HOLD DELAY, el módulo DELAY debe estar activado para ese programa.

Delay Mute

El pedal activa o desactiva la anulación de la señal de entrada del módulo DELAY.

AVISO

Para poder usar Delay Mute, el módulo DELAY debe estar activado para ese programa.

Hold Synth

El pedal de disparo de función controla la activación/desactivación de la función Hold Synth. Cuando escoja un programa que utilice la función de mantenimiento, al pulsar el pedal de disparo de función activará el mantenimiento, haciendo que se repita el sonido de bajo actual. Si pulsa el pedal de disparo de función de nuevo desactivará el mantenimiento y cesará el sonido de bajo.

AVISO

Para poder utilizar la función Hold Synth, tiene que haber seleccionado "MonoSyn" o "4VoiceSyn" como tipo de efecto en el módulo PRE-AMP del programa.

COMP OnOff, WAH OnOff, ExLopOnOff, ZNR OnOff, AMP OnOff, EQ OnOff, CAB OnOff, MOD OnOff, DELAYOnOff, REV OnOff

El pedal de disparo de función se utilizará para activar/desactivar el correspondiente módulo.

TunerDsply

El pedal carga la pantalla del afinador sin colocar los efectos en bypass.

• P-H Disable

El pedal de disparo de función activa/desactiva la acción horizontal del pedal de expresión.

AVISO

- Cuando seleccione "BPM TAP" o "Delay TAP", el LED del pedal de disparo de función parpadeará en rojo de forma sincronizada con el ajuste BPM.
- También es posible asignar la misma función a varios pedales de disparo.
- 4. Después de que haya elegido una función para asignársela al pedal de disparo de función, pulse [EXIT].

ΝΟΤΑ

Los cambios que haya realizado en las asignaciones del pedal se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe primero el programa (\rightarrow p. 27).



Asignación de módulos a los pedales de disparo 1 – 4

En el modo manual, puede utilizar los pedales de disparo 1 - 4 para activar o desactivar determinados módulos. Esta sección le explica cómo asignar módulos a los pedales de disparo.

1. En el modo manual o en el de reproducción, elija el programa.

AVISO

Las funciones asignadas a los pedales de disparo 1-4 son específicas para cada programa.

2. Pulse dos veces la tecla [FOOT SW].

Aparecerá la siguiente pantalla:



Pulse dos veces la tecla

Módulos asignados a los pedales de disparo 1 - 4

AVISO

El ajuste del pedal de disparo 1-4 forma parte del módulo TOTAL/FUNCTION para el programa. También podrá cargar la pantalla anterior pulsando la tecla [TOTAL/FUNCTION] de la sección de teclas del módulo de efectos y girando después el mando [TYPE].

Utilice los mandos de parámetros 1 – 4 para seleccionar la función para los pedales de disparo 1 – 4.

El número del mando de parámetro corresponde al número del pedal de disparo de función. Por ejemplo, para seleccionar un módulo para asignárselo al pedal de disparo 1, gire el mando de parámetro 1.

Puede asignarle los siguientes módulos a sus respectivos pedales de disparo:

Pedal de disparo 1

Módulo COMP (CMP) o módulo WAH/ EFX1 (WAH)

- Pedal de disparo 2 Módulo PRE-AMP (AMP) o módulo EXT LOOP (ExL)
- Pedal de disparo 3 Módulo MOD/EFX2 (MOD) o módulo EQ (EO)

• Pedal de disparo 4

Módulo DELAY (DLY) o módulo REVERB (REV)

AVISO

Los nombres de los dos módulos que puede asignar a cada pedal de disparo vienen impresos en el panel a la derecha del pedal. El estado de cada uno de estos módulos es indicado por su correspondiente LED, que estará encendido si el módulo está activado, o parpadeará si el módulo está desactivado.

NOTA

Los cambios que haya realizado en las asignaciones del pedal se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe primero el programa (\rightarrow p. 27).

Ajuste del tempo de un programa

El B9.1ut le permite especificar el tempo para cada programa a nivel individual y sincronizar determinados parámetros a ese tempo en unidades de notas. Este apartado le explica cómo especificar y utilizar el ajuste del tempo para un programa.

1. En el modo manual o en el de reproducción, elija el programa.

2. Pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION].

El ajuste de tempo para cada programa forma parte del módulo [TOTAL/FUNCTION]. Cuando pulse la tecla del módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION], aparecerá en pantalla el ajuste de tempo activo. TOTAL/FUNCTION

TOTAL:PatchLevel ØLevel = 80

3. Gire el mando de parámetro 3 para ajustar el tempo.

El rango para el ajuste de tempo es 40 – 250. Cuando gire el mando de parámetro 3, Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando de parámetro 3

4. Para sincronizar un parámetro respecto al tempo especificado, elija el tipo de efecto y el parámetro de efectos a sincronizar y seleccione el símbolo de la nota a cuyo valor quiera sincronizar el parámetro.

El valor ajustado para parámetros de efectos que admitan sincronización respecto al tempo puede ser seleccionado en unidades de notas, utilizando como referencia el tempo específico del programa.

Por ejemplo, el parámetro Time del tipo de efecto TAPE ECHO en el módulo MOD/EFX2 admite la sincronización con el tempo de un programa concreto. Para utilizar esta opción, gire el mando de parámetro correspondiente desde el ajuste máximo (2000) hacia la derecha hasta que aparezca en pantalla un símbolo de nota.

AVISO

En la sección "Tipos de efectos y parámetros" $(\rightarrow pág. 64 - 79)$, los parámetros que admiten sincronización respecto al tempo vienen indicados mediante un símbolo de nota.

5. Escoja un valor para el parámetro eligiendo un símbolo de nota.

Para los parámetros que admiten sincronización respecto al tempo puede escoger entre los siguientes ajustes:

inite and	Fusa
	Semicorchea
13	Tresillo semicorcheas
	Semicorchea con puntillo
ļ.	Corchea
13	Tresillo de blancas
p.	Corchea con puntillo
ļ	Negra
1.	Negra con puntillo
 ∦×2	Negra x 2
:	:
J×20	Negra x 20

ΝΟΤΑ

El rango de ajuste disponible dependerá del parámetro.

Por ejemplo, cuando haya seleccionado el ajuste de corchea, el parámetro Time será ajustado a un valor que corresponde a una corchea en el tempo específico del programa. Cuando modifique el tempo, también cambiará el tiempo de retardo de acuerdo a él.

ΝΟΤΑ

Dependiendo de la combinación del ajuste de tempo y del símbolo de nota elegido, puede ser que se sobrepase el valor máximo del rango para el parámetro (como 2000 ms). En este caso, el valor será automáticamente dividido por la mitad (o ajustado a 1/4 si el rango ha sido sobrepasado excesivamente).

6. Cuando haya terminado con el ajuste del tempo y de los parámetros, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo manual o al de reproducción. Grabe el programa si quiere.

El procedimiento anterior utiliza el tempo ajustado en el paso 3 como referencia para el ajuste de nota realizado en el paso 5. Si la función "BPM TAP" ha sido asignada a uno de los pedales de disparo de función 1 - 3, podrá especificar el tempo por medio del pedal durante una actuación y hacer que el parámetro cambie en base a él.

Uso de la función de bucle de efectos

Las tomas EXT LOOP SEND/RETURN del panel trasero del B9.1ut le permiten conectar una unidad de efectos compacta, un rack o dispositivos similares. Los ajustes para la activación/desactivación de efectos externos y para el nivel de envío/retorno pueden ser grabados como parte de un programa. Esta sección le explica cómo utilizar un bucle de efectos.

1. Conecte el efecto externo a las tomas EXT LOOP SEND/RETURN.



AVISO

Cuando conecte un efecto que tenga un nivel de entrada medio de +4 dBm (unidad de efectos en rack o dispositivos similares), ajuste el interruptor EXT LOOP GAIN a "+4 dBm". Cuando conecte un efecto de instrumento o un efecto compacto, utilice el ajuste "-10 dBm".

ΝΟΤΑ

- El efecto externo siempre debe estar ajustado a ON, para permitir la conmutación on/off del efecto en el B9.1ut.
- Si el efecto externo le permite el ajuste del ratio de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos (como por ejemplo una reverb o un retardo), ajuste el sonido original al 0% y el sonido con efectos al 100%.

2. Elija el programa en el modo manual o en el de reproducción.

AVISO

Puede realizar los ajustes de bucle de efectos para cada programa individualmente.

Pulse la tecla de módulo de efectos [EXT LOOP] para activar el modo de edición.

Los ajustes de bucle de efectos se realizan en el módulo EXT LOOP.

Aparecerá la siguiente pantalla:



ΝΟΤΑ

Cuando aparezca la indicación "EXT LOOP Module OFF", el módulo EXT LOOP estará desactivado. Pulse la tecla [EXT LOOP] para activarlo.

4. Utilice el mando de parámetro 1 para ajustar el nivel de la señal enviado desde el B9.1ut a la unidad de efectos exterior (nivel de envío).



AVISO

Si el nivel de entrada en la unidad de efectos exterior no es suficiente ni siquiera con el nivel de envío al máximo, o si se produce distorsión en la entrada de la unidad de efectos externa incluso con el nivel de envío al mínimo, compruebe que el ajuste del interruptor EXT LOOP GAIN sea correcto.

 Use el mando de parámetro 2 para ajustar el nivel de la señal enviado desde la unidad de efectos exterior al B9.1ut (nivel de retorno).



Mando de parámetro 2

6. Use el mando de parámetro 3 para ajustar el balance de nivel entre la señal devuelta por la unidad de efectos externa y la señal interna del B9.1ut (nivel señal seca).



AVISO

- Si el efecto externo es de alguno de los tipos que mezcla el sonido con efectos con el sonido original (como una reverb, chorus o retardo), ajuste ese balance de nivel entre el sonido original y el sonido con efectos ajustando el nivel de retorno y el nivel de la señal seca.
- Si el efecto externo es de alguno de los tipos que procesa la señal de entrada para su salida (como un compresor o un ecualizador), el nivel de señal seca debe ser ajustado normalmente a 0 y el nivel de señal debe ser regulado con el parámetro de nivel de retorno.

7. Cuando haya terminado con los ajustes del bucle de efectos, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo de reproducción o al manual.



8. Si quiere, grabe el programa.

La próxima vez que cargue el programa grabado, también serán activados los ajustes de los efectos externos.

AVISO

Si la unidad de efectos externa admite los cambios de programa vía MIDI, el B9.1ut podrá controlar los efectos enviando mensajes de cambio de programa. De esta forma, puede sincronizar el cambio de programa y el cambio de lista de programas en el B9.1ut (\rightarrow p. 43).

Ejemplos de usos MIDI

Esta sección le describe las distintas funciones MIDI del B9.1ut.

Lo que puede hacer con el MIDI

El B9.1ut le permite utilizar el MIDI de distintas formas, tal y como le indicamos a continuación:

Envío y recepción de información de cambio de programa vía MIDI

Cuando cambie de programa en el B9.1ut, el conector MIDI OUT transmitirá los mensajes MIDI correspondientes (cambio de programa) o selección de banco + cambio de programa). Asimismo, cuando se reciba un mensaje MIDI válido en el conector MIDI IN, el B9.1ut realizará el correspondiente cambio de programa.

Esto le permite cambiar automáticamente de programa en el B9.1ut por medio de un secuenciador MIDI o enlazar el funcionamiento del B9.1ut a los cambios de programa realizados desde otras unidades MIDI activas.

Envío y recepción de información de pedal/pedal de disparo/tecla vía MIDI

Cuando utilice teclas específicas o pedales de disparo del B9.1ut o los pedales de expresión, el conector MIDI OUT transmitirá los mensajes MIDI correspondientes (cambios de control). Asimismo, cuando se reciba un mensaje MIDI válido en el conector MIDI IN, el B9.1ut modificará el correspondiente parámetro.

Esto le permite utilizar el B9.1ut como un controlador de tiempo real para otros dispositivos MIDI activos o modificar parámetros de efectos y el estado de activación/desactivación de los módulos por medio de un secuenciador MIDI, un sintetizador u otro dispositivo MIDI activo.

• Intercambio de datos de programas entre dos unidades B9.1ut vía MIDI

Los datos de los programas del B9.1ut pueden ser transmitidos como mensajes MIDI (sistema exclusivo) para copiarlos en otro B9.1ut.

Selección del canal MIDI

Para permitir un correcto envío y recepción de mensajes de cambio de programa, cambio de control y otros mensajes MIDI, el ajuste del canal MIDI (1 - 16) del B9.1ut y el de otras unidades MIDI debe coincidir. Para ajustar el canal MIDI del B9.1ut, haga lo siguiente:

En el modo manual o en el de reproducción, pulse la tecla [SYSTEM].

Aparecerá el menú SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.



2. Gire el mando [TYPE] para elegir el parámetro "MIDI Rx Ch" (canal de recepción MIDI).

 Gire el mando de parámetro 1 para elegir el canal MIDI (1 – 16) en el que el B9.1ut recibirá los mensajes MIDI.



4. Gire el mando [TYPE] para elegir el parámetro "MIDI Tx Ch" (canal de transmisión MIDI).



Mando [TYPE]

 Gire el mando de parámetro 1 para elegir el canal MIDI (1 – 16) en el que el B9.1ut enviará mensajes MIDI.

6. Cuando haya terminado el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

En pantalla aparecerá el mensaje "Store...?", que le preguntará si quiere grabar las modificaciones realizadas.

Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

7. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.



El ajuste del canal MIDI será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

Envío y recepción de información de cambio de programa vía MIDI (cambio de programa)

Puede enviar y recibir información de cambio de programa en el B9.1ut vía MIDI a través de mensajes de cambio de programa o selección de banco + cambio de programa.

Hay dos formas de hacer esto (modos de cambio de programa):

Modo directo

Con este método, se utiliza una combinación de mensajes de selección de banco MIDI y de cambio de programa para indicar el programa.

AVISO

- Los mensajes MIDI de selección de banco son un tipo de mensajes para especificar la categoría de sonido de un sintetizador o dispositivo similar. Se usan junto con mensajes de cambio de programa.
- Normalmente, la selección de banco se especifica en dos partes, utilizando el valor MSB (bit más significativo) y LSB (bit menos significativo).

Modo de distribución o "mapeo"

En este método, solo se utilizan mensajes de cambio de programa MIDI para especificar el programa. Para asignar los números de cambio de programa 0 - 127 a los programas se utiliza un mapa de cambio de programa, para que la selección se realice usando esta información. Con este método puede especificar un máximo de 128 programas.

Activación del envío/recepción de cambio de programa

El procedimiento para activar el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (+ selección de banco) es el siguiente:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].



2. Para que el B9.1ut pueda recibir mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PC Rx" (recepción de cambio de programa) y gire el mando de parámetro 1 para elegir el ajuste "ON".



Mando de parámetro 1

 Para que el B9.1ut pueda enviar mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PC Tx" (envío de cambio de programa) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



Mando de parámetro 1

4. Cuando haya terminado con estos ajustes, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios.



Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse [EXIT].

Uso del modo directo

Con una combinación de mensajes de selección de banco MIDI y de cambio de programa, puede especificar un programa directamente.

ΝΟΤΑ

Antes de ejecutar los pasos siguientes, compruebe que el ajuste del canal de envío/recepción de mensajes MIDI del B9.1ut es el correcto (\rightarrow p. 42) y que está permitido el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (\rightarrow p. 43).

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [SYSTEM].



2. Gire [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PCMODE" (modo de cambio de programa).



Mando [TYPE]

Compruebe que esté seleccionado "DIRECT" como modo de cambio de programa.

Si no es así, gire el mando de parámetro 1 para elegir el ajuste "DIRECT". Esto permite la selección directa de programas utilizando mensajes de selección de banco y de cambio de programa.

AVISO

Para más información acerca de qué número de cambio de programa/número de banco está asignado a cada programa, vea la lista que aparece al final de este manual ($\rightarrow p. 83$).

Cuando haya terminado con el ajuste, pulse [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

6. Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), conecte el B9.1ut y otras unidades MIDI de la siguiente forma:

[Ejemplo de conexión para el envío de mensajes de cambio de programa (+selección de banco)]

(2) se enviará un mensaje de cambio programa (+ selección de banco)



(1) Cuando elija un programa en el B9.1ut ...

[Ejemplo de conexión para la recepción de mensajes de cambio de programa (+selección de banco)]

 Cuando se reciba un mensaje de cambio de programa (+ selección de banco)...



(2) cambiará a ese programa en el B9.1ut.

ΝΟΤΑ

Cuando la unidad MIDI externa envíe al B9.1ut solo un mensaje de selección de banco, no se producirá ningún cambio. La próxima vez que el B9.1ut reciba un cambio de programa, se utilizará la última instrucción de selección de banco.

Uso del modo de "mapeo"

En este modo, se utiliza una distribución de mensajes de cambio de programa para asignar programas, de tal forma que los programas solo podrán ser especificados por medio de mensajes de cambio de programa.

ΝΟΤΑ

Antes de ejecutar los pasos siguientes, compruebe que el ajuste del canal de envío/recepción de mensajes MIDI del B9.1ut sea el correcto (\rightarrow p. 42) y que está permitido el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (\rightarrow p. 43).

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].



2. Gire [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PCMODE" (modo de cambio de programa).

PATCH MIDI PCMODE 6/29 **D**DIRECT

Mando [TYPE]

3. Gire el mando de parámetro 1 para que aparezca "MAPPING".

Ahora podrá especificar los programas utilizando mensajes de cambio de programa de acuerdo a la distribución de mensajes de cambio de programa.

MIDI PCMODE 6/ MAPPING

Mando de parámetro 1

4. Gire [TYPE] para hacer que aparezca el parámetro "PC MAP" (distribución de cambio de programa).

En esta pantalla, puede asignar un programa del B9.1ut a un número de cambio de programa comprendido entre 0 y 127.



- 5. Para asignar un programa a un número de cambio de programa:
- (1) Gire el mando de parámetro 1 hasta que aparezca en la línea superior de la pantalla el número de cambio de programa que vaya a ser utilizado.



(2)Use los mandos de parámetro 2 y 3 para elegir el nombre de grupo/ número de banco y el número de programa a asignar al número de cambio de programa elegido en (1).



Mando de parámetro 3



(3)Repita estos pasos para otros números de cambio de programa.

6. Cuando haya terminado con este ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

7. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse [EXIT].

8. Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de programa, siga las instrucciones del paso 6 del apartado "Uso del modo directo" (\rightarrow p. 44).

Los mensajes de cambio de programa (+ selección de banco) enviados por la unidad son iguales en el modo directo y en el de mapeo. Para más información acerca de qué número de cambio de programa/número de banco está asignado a cada programa, vea la lista que aparece al final de este manual (\rightarrow p. 83).

Envío y recepción de información de funcionamiento de pedal/pedal de disparo/tecla vía MIDI (cambio de control)

El B9.1ut puede enviar y recibir mensajes de cambio de control vía MIDI. Estos mensajes gestionan acciones como por ejemplo el funcionamiento del pedal de expresión y la activación/desactivación de módulos o del estado bypass/anulación con las teclas y los pedales de disparo. Cada acción puede tener asignado su propio número de cambio de control (cc#).

Activación del envío/recepción de cambio de control

El procedimiento para permitir el envío/ recepción de los mensajes de cambio de control es el siguiente:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].



2. Para permitir que el B9.1ut pueda recibir mensajes de cambio de control, gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI CTRL Rx" (recepción de cambio de control) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



Mando de parámetro 1

 Para permitir que el B9.1ut pueda enviar mensajes de cambio de control, gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI CTRL Tx" (envío de cambio de control) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



Mando de parámetro 1

Cuando ya haya terminado con los ajustes, pulse [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo anterior.



5. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción. Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

Asignación de números de cambio de control

Puede asignar números de cambio de control al pedal de expresión y a las teclas del B9.1ut. Para ello, haga lo siguiente:

ΝΟΤΑ

Antes de ejecutar los pasos siguientes, compruebe que el ajuste del canal de envío/recepción de mensajes MIDI del B9.1ut sea el correcto (\rightarrow p. 42) y que está permitido el envío/recepción de mensajes de cambio de control (\rightarrow p. 46).

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].



2. Gire el mando [TYPE] para que aparezca la pantalla de asignación de números de cambio de control.

Las operaciones a las que puede asignar un cambio de control aparecen en la tabla de la página siguiente.

Por ejemplo, para asignar el número de cambio de control 11 (cc#11) al movimiento vertical del pedal de expresión interno, aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

La asignación de número de cambio de control siempre se aplica tanto al envío como a la recepción.

3. Gire el mando de parámetro 1 para especificar un número de cambio de control.

LEVEL MIDT 14/ r.r.# 6

Mando de parámetro 1

Indicación	Destino de control	cc# por defecto	Rango de ajuste de cc#
CTRL IN	Funcionamiento pedal de expresión	7	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
PEDAL-U	Funcionamiento pedal de expresión, sentido vertical	11	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
PEDAL-H	Funcionamiento pedal expresión, sentido horizontal	12	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
COMP	Activación/desactivación módulo COMP	64	OFF, 64 – 95
WAH/EFX1	Activación/desactivación módulo WAH/EFX1	65	OFF, 64 – 95
EXT LOOP	Activación/desactivación módulo EXT LOOP	66	OFF, 64 – 95
ZNR	Activación/desactivación módulo ZNR	67	OFF, 64 – 95
PRE-AMP	Activación/desactivación módulo PRE-AMP	68	OFF, 64 – 95
EQUALIZER	Activación/desactivación módulo EQ	69	OFF, 64 – 95
CABINET	Activación/desactivación módulo CABINET	70	OFF, 64 – 95
MOD/EFX2	Activación/desactivación módulo MOD/EFX2	71	OFF, 64 – 95
DELAY	Activación/desactivación módulo DELAY	72	OFF, 64 – 95
REVERB	Activación/desactivación módulo REVERB	73	OFF, 64 – 95
MUTE	Activación/desactivación modo de anulación	74	OFF, 64 – 95
BYPASS	Activación/desactivación modo Bypass	75	OFF, 64 – 95

Asigne los números de cambio de control a otras operaciones de la misma forma.

Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios.

Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

6. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

7. Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de control, conecte el B9.1ut y otras unidades MIDI así:

Ejemplo de conexión para el envío de mensajes de cambio de control

(2) Se enviará un mensaje de cambio de control



(1) Cuando utilice el pedal de expresión o los pedales de disparo y teclas del B9.1 ut

Los valores de cambio de control enviados desde el B9.1ut variarán de la siguiente manera:

• Cuando esté utilizando el pedal de expresión interno/externo

El ajuste del número de cambio de control asignado variará de forma continua a lo largo del rango 0 - 127. Para el pedal de expresión interno, pueden ser enviados simultáneamente dos mensajes de cambio de control, uno para el movimiento en horizontal y otro para el movimiento en vertical.

Cuando esté realizando una conmutación on/off de módulo

Cuando el módulo sea ajustado a on, será enviado como número de cambio de control el valor 127, mientras que si el módulo es ajustado a off, el valor enviado será 0.

Cuando esté realizando un on/off del modo bypass/anulación

Cuando ajuste a on el modo de bypass/ anulación, se enviará como número de cambio de control el valor 127, mientras que si el modo es ajustado a off, el valor enviado será 0.

Ejemplo de conexión para la recepción de mensajes de cambio de control

(1) Cuando se reciba un mensaje de cambio de control...



(2) se realizará la misma operación que cuando utilice el correspondiente pedal de expresión o pedal de disparo o tecla del B9.1ut

De acuerdo a los valores de los cambios de control recibidos, el estado del B9.1ut y los ajustes de los parámetros cambiarán así:

Cuando se reciba un mensaje de cambio de control para el pedal de expresión interno/externo

El valor del parámetro asignado al pedal de expresión cambiará de acuerdo al valor del cambio de control (0 - 127).

Cuando se reciba un cambio de control para el on/off de módulo

Si el valor del cambio de control está comprendido entre 0 y 63, el módulo será ajustado a off, mientras que si está entre 64 y 127, el módulo será ajustado a on.

• Cuando se reciba un cambio de control para el on/off del modo bypass/mute

Si el valor del cambio de control está

comprendido entre 0 y 63, el modo bypass/ mute será ajustado a off, mientras que si está entre 64 y 127, el modo será ajustado a on.

Envío de información de reproducción pedal synth vía MIDI (nota on/off)

Cuando esté activada la función pedal synth, la información de reproducción de pedal de disparo podrá ser enviada en forma de mensajes de nota/off vía MIDI.

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].



2. Gire el mando [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla el parámetro "NOTE ON Tx" (envío de activación/desactivación de nota).



.. . . .

3. Gire el mando de parámetro 1 para seleccionar "ON" u "OFF".

Cuando elija el ajuste ON, la interpretación con la función pedal synth hará que sean enviados mensajes de activación/desactivación de nota.

La función pedal synth tiene dos modos de funcionamiento para generar el sonido: TG (disparo) y HD (mantenimiento).

Las diferencias en cuanto al envío de mensajes de nota on/off son las siguientes:

• TG

Cuando pise el pedal de disparo a fondo se enviará un mensaje de nota on, mientras cuando levante el pie del pedal se enviará uno de nota off.

• HD

Cuando pise el pedal de disparo a fondo se

enviará un mensaje de nota on y cuando vuelva a pisarlo de nuevo se enviará uno de nota off.

AVISO

Para más información sobre la función pedal synth, vea pág. 55.

Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

5. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo manual o al de reproducción.

Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

AVISO

Para enviar información de activación/ desactivación de nota, haga las conexiones como le indicamos en el paso 7 de "Asignación de números de cambio de control" (\rightarrow p. 47).

Envío y recepción de datos de programa del B9.1ut vía MIDI

Los datos de programas grabados en un B9.1ut pueden ser enviados y recibidos como mensajes MIDI (sistema exclusivo). Cuando conecte dos unidades B9.1ut por medio de un cable MIDI, podrá copiar los datos de los programas de la unidad emisora en la unidad receptora.

ΝΟΤΑ

Cuando se reciba el volcado de programas, todos los datos de programas existentes en el B9.1ut de destino serán sobregrabados. Ejecute los siguientes pasos con sumo cuidado, para evitar la sobregrabación de datos importantes.

Conecte la toma MIDI OUT del B9.1ut fuente a la toma MIDI IN del B9.1ut de destino utilizando un

cable MIDI.



Le explicamos por separado los pasos para el B9.1ut fuente y para el B9.1ut de destino.

B9.1ut destino

2. Coloque el B9.1ut en el modo manual o en de reproducción.

Si la unidad está en otro modo o si aparece otra pantalla, pulse la tecla [EXIT] para volver al modo manual o al de reproducción.



B9.1ut fuente

(

 Coloque el B9.1ut en el modo manual o en de reproducción y pulse la tecla [SYSTEM].

4. Utilice después el mando [TYPE] para que aparezca en pantalla el parámetro "BulkDumpTx" (recepción de volcado).



5. Pulse la tecla [STORE/SWAP].

Empezará el envío de datos de programa.

Mientras el B9.1ut de destino esté recibiendo datos, aparecerá la siguiente pantalla:

PatchDataDumpRx Receive Patch...

Cuando haya terminado totalmente el proceso de envío/recepción de datos de programas, el B9.1ut fuente volverá al menú SYSTEM y el B9.1ut de destino al modo previo.

AVISO

En la página web de ZOOM Corporation (http:// www.zoom.co.jp) podrá encontrar programas editores/bibliotecas para su descarga. Utilizando este software, podrá grabar los datos de programa del B9.1ut en un ordenador.

Otras funciones

Uso de la función ARRM

El B9.1ut incluye una innovadora función llamada ARRM (modulación en tiempo real auto-repetitiva) que utiliza varias formas de onda de control generadas internamente para modificar cíclicamente parámetros de efectos. Por ejemplo, puede elegir una forma de onda triangular y aplicarla a la frecuencia wah como destino de control. El efecto resultante será el siguiente:



Esta sección le explica la forma de utilizar la función ARRM.

1. En el modo manual o en el de reproducción, elija un programa.

AVISO

Puede realizar los ajustes ARRM para cada programa individualmente.

 Pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION] para cambiar al modo de edición y gire el mando [TYPE] para que aparezca en pantalla "ARRM".

Los ajustes de la función ARRM son parte del módulo TOTAL/FUNCTION. Aparecerá esta pantalla.

Nombre parámetro destino de control



Nombre módulo Nombre tipo de efecto

 Gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el parámetro de destino de control.



Conforme vaya girando el mando de parámetro 1, irá cambiando el parámetro de efectos, el tipo de efecto y el módulo de efectos.

AVISO

- Los parámetros que puede seleccionar como destinos de control son los mismos que puede elegir para su control con el pedal de expresión. Vea el apartado "Tipos de efectos y parámetros" (→ p. 64 – 79).
- Cuando aparezca la indicación "NOT Assign" no habrá ningún parámetro asignado como destino de control y la función ARRM estará desactivada.

4. Para ajustar el rango del parámetro a ser controlado, utilice el mando de parámetro 2 (valor mínimo) y el mando de parámetro 3 (valor máximo).

Los ajustes elegidos con los mandos de parámetros 2 y 3 determinan el valor que se alcanzará cuando las formas de onda de control lleguen a sus valores mínimo y máximo.



Mando parámetro 2 Valor mínimo



Mando parámetro 3 1 Valor máximo

La diferencia entre un rango de ajuste para un parámetro comprendido entre 0 (mínimo) – 100 (máximo) y 20 (mínimo) – 80 (máximo) queda perfectamente clara en el gráfico de abajo.



AVISO

- El ajuste que podrá hacer del rango depende del parámetro.
- También es posible ajustar "min" a un valor superior a "MAX". En este caso, se invertirá la dirección del cambio de control.

Cuando haya elegido el destino de control y haya ajustado el rango del parámetro, gire a la derecha el mando [TYPE] para que aparezca la pantalla siguiente.

Esta pantalla le permite seleccionar el tipo de forma de onda de control y el ciclo.



La función ARRM dispone de cinco parámetros. Para ajustar los parámetros 4 y 5, gire el mando [TYPE] y después utilice los mandos de parámetro 1 y 2 para realizar los ajustes. Para volver al ajuste de los parámetros 1 - 3, gire hacia la izquierda el mando [TYPE] para regresar a la pantalla anterior. Si el destino de control del ARRM está ajustado a "Not Assign", no aparecerá esta pantalla.

6. Gire el mando de parámetro 1 para elegir la forma de onda de control.

Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando parámetro 1 Tipo forma de onda de control

Las formas de onda disponibles serán estas:

1		Dientes sierra creciente (Up Saw)
2	M	Aleta creciente (Up Curve)
3		Dientes sierra de- creciente (Down Saw)
4		Aleta decreciente (Down Curve)



7. Gire el mando de parámetro 2 para elegir el ciclo de la forma de onda.

Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando parámetro 2

El ciclo de la forma de onda de control utiliza el tempo específico del programa (\rightarrow p. 38) como referencia y es indicado en forma de semicorcheas, negras o negras x número (vea la tabla de la página 39).

El valor numérico después de x (2 - 20) le indica la duración de un ciclo en múltiplos de negras. Cuando elija el valor "2", la forma de onda de control variará en un intervalo cíclico que corresponde a una nota blanca del tempo específico del programa. Cuando elija el ajuste "4", el ciclo será de 4 tiempos (1 compás de 4/4).

AVISO

Cuando el parámetro "ARRM BPM" esté asignado al pedal de expresión, podrá controlar con el pedal el tempo de referencia para la función ARRM (0 - 250). Para más información sobre cómo asignar destinos de control al pedal de expresión, vea pág. 31. El movimiento del pedal de expresión no modificará el tempo específico del programa.

8. Cuando haya terminado con el ajuste ARRM, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo manual o al de reproducción. Si quiere, grabe el programa.

ΝΟΤΑ

Los ajustes realizados en la función ARRM se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe primero el programa (\rightarrow p. 27).

Uso de la función sound-on-sound

El B9.1ut puede grabar una frase musical de hasta 5.4 segundos de duración y utilizarla para la reproducción en bucle para crear un efecto soundon-sound. Los pasos para ello son los siguientes:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [DELAY].

El B9.1ut cambiará al modo de edición. Si aparecer la indicación "Module Off", pulse de nuevo la tecla [DELAY] para activar el módulo.

2. Gire [TYPE] para elegir el tipo de efecto "SOS" (sound-on-sound).

Aparecerá la siguiente pantalla:



Cuando esté seleccionado "SOS" como tipo de efecto, el LED del pedal de disparo de función 2 estará apagado (no hay nada grabado todavía) y el del pedal de disparo de función 3 parpadeará (en espera de grabación).

Los pedales de disparo de función 2 y 3 actúan de la siguiente manera:

• Pedal de disparo de función 2

Detiene la grabación/reproducción, borra el contenido grabado, ajusta el tempo

• Pedal de disparo de función 3

Pone en marcha la grabación/reproducción, cancela el modo de grabación

Gire el mando de parámetro 1 para ajustar la duración de la grabación.

Puede seleccionar la duración de la grabación de estas dos formas:

• Mn

Pulse dos veces el pedal de disparo con un intervalo de tiempo entre las pulsaciones igual

a la duración deseada (máx. 5.4 segundos).

Note symbol

Utilice el tempo específico del programa (→ p. 38) como referencia y ajuste la duración de la grabación en unidades de nota.

AVISO

Cuando no haya nada grabado (el LED del pedal de disparo de función 2 estará apagado), podrá utilizar el pedal de disparo de función 2 para ajustar el tempo del programa. Cuando pulse el pedal repetidamente, se detectará y promediará el intervalo de tiempo entre las cuatro últimas pulsaciones y el resultado será el nuevo ajuste del tempo.

4. Gire el mando de parámetro 2 para especificar el ratio de mezcla del sonido con efectos.

Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, mayor será el nivel del sonido con efectos durante la reproducción del bucle después de la grabación.



Mando parámetro 2

Cuando haya terminado con los ajustes sound-on-sound, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo manual o al de reproducción. Si quiere, grabe el programa.

6. Mientras toca el bajo, pulse el pedal de disparo de función 3 para empezar a grabar.

Se encenderá en rojo el LED del pedal de disparo de función 3 y empezará la grabación. La operación de grabación dependerá de los ajustes que haya hecho en el paso 3.

■Si ha elegido "Mn"

Comenzará la grabación, que continuará hasta que pulse de nuevo el pedal de disparo de función 3 o hasta que hayan transcurrido 5.4 segundos. En cuanto acabe la grabación, comenzará la reproducción en bucle.



Si ha elegido Note symbol

Comenzará la grabación y seguirá durante el tiempo elegido y se detendrá automáticamente. Sin embargo, si la combinación de tempo y del ajuste de símbolo de nota da lugar a una duración superior a 5.4 segundos, la grabación se detendrá en cuanto haya transcurrido la mitad de ese tiempo. (Si este valor continua siendo superior a 5.4 segundos, la grabación se detendrá cuando haya pasado un cuarto de la duración.) En cuanto acabe la grabación, comenzará la reproducción en bucle.



AVISO

- Cuando haya datos grabados, el LED del pedal de disparo de función 2 se encenderá en rojo
- Durante la reproducción en bucle, el LED del pedal de disparo de función 3 parpadeará en verde.

7. Para grabar otro estrato, pulse de nuevo el pedal de disparo de función 3 durante la reproducción en bucle.

El LED del pedal de disparo de función 3 se encenderá en naranja y comenzará la grabación sound-on-sound. Podrá escuchar la reproducción en bucle y grabar una nueva frase de bajo.

Cuando pulse de nuevo el pedal de disparo de función 3, se detendrá la grabación y volverá a empezar la reproducción en bucle.



8. Para detener la reproducción en bucle, pulse el pedal de disparo 2.

AVISO

Para que comience de nuevo la reproducción en bucle, pulse el pedal de disparo de función 3.

9. Para borrar el contenido grabado, mantenga pulsado el pedal de disparo 2.

Cuando el contenido haya sido borrado (el LED del pedal de disparo de función 2 se apagará), deje de pulsar el pedal.

ΝΟΤΑ

- El contenido grabado no puede ser almacenado.
- Cuando cambie de tipo de efecto o cuando active o desactive un módulo, el contenido grabado desaparecerá.
- Cuando esté activada la función pedal synth (vea la próxima sección), no estará disponible la función sound-on-sound.

Uso de la función pedal synth

El B9.1ut dispone de una función pedal synth que le permite utilizar los pedales de disparo del panel frontal para reproducir un sonido de bajo sintetizado. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [PRE-AMP].

El B9.1ut cambiará al modo de edición. Si

aparece la indicación "Off", pulse de nuevo la tecla [PRE-AMP] para activar el módulo.

2. Gire [TYPE] para elegir el tipo de efecto "PedalSyn" (pedal synth).

Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando [TYPE]

Cuando haya seleccionado "PedalSyn" como tipo de efecto, los pedales de disparo del panel frontal estarán asignados solo a la función pedal synth.

ΝΟΤΑ

Cuando esté activada la función pedal synth, no estarán disponibles las funciones "Loop" y "SOS" del módulo DELAY.

AVISO

El pedal de disparo de función 2 le permite

desactivar el módulo PRE-AMP. Los otros pedales de disparo se utilizan para producir el sonido pedal synth.

Gire el mando de parámetro 3 para elegir la escala pedal synth y el método de generación del sonido.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Mando parámetro 1



Escala Método generación sonido

Puede elegir entre estos tres tipos de escalas pedal synth: M (Mayor), m (Menor), C (Cromática). La imagen de abajo representa la distribución del sonido en estas escalas.

La función pedal synth tiene dos modos operativos para producir el sonido: TG (disparo) y HD (mantenimiento).

Las diferencias entre ambos son las siguientes:



• TG

El sonido pedal synth se produce al pisar el pedal y luego éste va decayendo gradualmente.

• HD

El sonido pedal synth se produce al pisar el pedal y este sonido continua hasta que pise de nuevo este mismo pedal de disparo u otro.

Para especificar la clave (el sonido producido por el pedal de disparo 1), gire el mando de parámetro 2.

Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando de parámetro 2

La clave viene expresada en forma de una indicación alfanumérica (rango de ajuste: C1 – B3). La letra y el símbolo # (sostenido) le indican el rango en nombres de notas, y el número en unidades de octavas. C1 es la nota "Do" tres octavas por debajo de C central y B3 es el "Si" justo debajo de C central.

La clave ajustada así es asignada al pedal de disparo 1. La asignación del resto de pedales de disparo dependerá de la escala elegida en el paso 3.

 Para modificar el sonido de pedal synth, gire el mando de parámetro 3. Para ajustar el balance entre el sonido original y el sonido con efectos, gire el mando de parámetro 4.

Para más información sobre los parámetros, vea la sección "Tipos de efectos y parámetros" (\rightarrow p. 70).

6. Cuando haya terminado con los ajustes pedal synth, pulse [EXIT].

La unidad volverá al modo manual o al de reproducción. Grabe el programa si quiere. Cuando esté activada la función pedal synth, la indicación que aparecerá en el modo manual o en el de reproducción será la siguiente:



7. Para reproducir los sonidos pedal synth, pulse los pedales de disparo correspondientes, salvo el pedal de disparo 2.

AVISO

El sonido pedal synth es procesado por los efectos después del módulo PRE-AMP, mientras que el sonido de bajo lo es por todos los efectos excepto por los del módulo PRE-AMP. Para más información sobre la secuencia de enlace de efectos, vea pág. 63.

8. Para que todos los pedales de disparo vuelvan al funcionamiento normal, pulse el pedal de disparo 2.

El módulo PRE-AMP quedará desactivado y todos los pedales de disparo recuperarán el funcionamiento normal.

Uso del B9.1ut como interface audio para un ordenador

La conexión de la toma USB del B9.1ut a un ordenador le permite usar el B9.1ut como interface audio con conversor AD/DA y unidad de efectos interna. Las condiciones de entorno operativo para este tipo de uso son las siguientes:

Sistema operativo

- Windows XP, Windows Vista
- Mac OS X (10.2 o posterior)

Cuantización 16-bit

Frecuencias de muestreo 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz

AVISO

Con los sistemas operativos anteriores, el B9.1ut funcionará como interface audio simplemente

Otras funciones

al conectar el cable USB. No será necesario instalar ningún tipo de programa especial.

ΝΟΤΑ

El puerto USB del B9.1ut solo sirve para enviar y recibir datos audio. Para mensajes MIDI, utilice los conectores MIDI IN/OUT.

Para utilizar el B9.1ut como interface audio para el ordenador, introduzca el conector USB del B9.1ut en un puerto USB del ordenador. El B9.1ut será reconocido como un interface audio.

En esta situación, puede procesar el sonido de un bajo conectado a la toma INPUT del B9.1ut con los efectos del B9.1ut y después grabarlo en las pistas audio de un programa DAW en el ordenador (vea abajo la figura 1).

Durante la reproducción con un programa DAW, el sonido de reproducción de las pistas audio es mezclado con el sonido de bajo procesado por los efectos y emitido a través de la toma OUTPUT del B9.1ut (vea abajo la figura 2).

Si quiere, puede anular durante la reproducción la señal de bajo después del procesado de efectos (vea abajo la figura 3). Para más información, consulte el siguiente apartado. Para más detalles sobre la grabación y la reproducción, vea el manual de su programa DAW.

ΝΟΤΑ

- Si la aplicación DAW tiene una función de eco (la señal de entrada durante la grabación es enviada directamente a una salida), deberá desactivarla. Si realiza la grabación con la función de eco activada, la señal de salida puede que suene como si hubiese sido procesada por un efecto flanger o la señal de la salida directa puede sonar retardada.
- Use un cable USB de alta calidad y emplee la menor longitud de cable posible.

Anulación de la salida directa cuando esté usando una conexión USB

Cuando el B9.1ut esté conectado a un ordenador y lo utilice como interface audio, si quiere puede anular la señal que aparece en la toma OUTPUT después del procesado de efectos. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].

Aparecerá el menú SYSTEM para los



parámetros que se aplican a todos los programas.



2. Gire el mando [TYPE] para que aparezca en pantalla "USB Monitor" (modo de salida cuando esté usando la conexión USB).



Mando [TYPE]

Gire el mando de parámetro 1 para elegir uno de los siguientes ajustes:

USB+DIRECT

La señal después del procesado de efectos aparecerá en la toma OUTPUT también cuando utilice la conexión USB.

USB Only

Se anulará la señal después del procesado de efectos y solo se emitirá la señal enviada por el ordenador a través de la conexión USB.

4. Cuando haya terminado con los ajustes, pulse la tecla [EXIT].

AVISO

El ajuste del parámetro USB Monitor será reinicializado a su valor por defecto (USB+DIRECT) cuando apague la unidad y vuelva a encenderla de nuevo.

Cambio del tono de referencia del afinador

Para modificar el tono de referencia del afinador, haga lo siguiente:

 En el modo manual o en el de reproducción, pulse la tecla [SYSTEM]. Aparecerá el menú SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.

2. Gire [TYPE] para que aparezca en pantalla la siguiente indicación:



3. Gire el mando de parámetro 1 para modificar el tono de referencia.

4. Cuando haya terminado con los ajustes, pulse la tecla [EXIT].

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar el nuevo ajuste.

Si en lugar de esta tecla pulsa [EXIT], se anulará esta operación y la unidad volverá al modo previo.

Uso como una caja directa

Los conectores BALANCED OUT del panel trasero le permiten utilizar el B9.1ut como una caja directa para enviar la señal del bajo directamente a un mezclador de PA o a una mesa de grabación. (Ganancia: 0 dB, impedancia de salida: 200 ohmios, ACTIVO-PASIVO).

Para utilizar esta función, conecte las salidas BALANCED OUT del B9.1ut al mezclador de PA o a la mesa de grabación, utilizando cables balanceados XLR. Si la señal produce distorsión en la etapa de entrada de los otros equipos, ajuste el interruptor OUTPUT GAIN del B9.1ut a "-10 dB". Al mismo tiempo, también puede conectar la toma OUTPUT a un amplificador de bajo para monitorizarla.

Otras funciones



Si utiliza el conector BALANCED OUT R, el interruptor [PRE/POST] le permitirá controlar el tiempo de señal utilizada como salida directa. Para usar la señal después del procesado de efectos, elija la posición "POST" (interruptor pulsado). Para usar la señal antes del procesado de efectos, elija la posición "PRE" (interruptor en posición de no pulsado). El Accelerator estará también activo si ha elegido el ajuste "PRE".

Cuando utilice las salidas BALANCED OUT para conectar el B9.1ut al mezclador de PA o a la mesa de grabación, los bucles a tierra (bucles de señal eléctrica que pueden producirse cuando conecte a tierra por separado varios componentes de un sistema) pueden dar lugar a la aparición de petardeos. En este caso, ajuste el interruptor GROUND a la posición "LIFT" (interruptor pulsado). Normalmente, esto hará que los zumbidos sean eliminados o que se reduzcan.

Comprobación de la versión del B9.1ut

Para comprobar la versión del sistema de su B9.1ut, haga lo siguiente:

1. En el modo manual o en el de reproducción, pulse [SYSTEM].

Aparecerá el menú SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.



2. Gire el mando [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla la indicación "System Version".

En la segunda línea de la pantalla aparecerá indicada la versión actual del sistema.



AVISO

Durante el encendido del B9.1ut también aparecerá indicada durante un instante la versión del sistema.

3. Después de comprobar la versión del sistema, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo previo.

Programa editor/biblioteca para el B9.1ut

En la página web de ZOOM CORPORATION podrá encontrar el programa editor/biblioteca del B9.1ut para su descarga.

Para utilizar el software, el ordenador debe tener un interface MIDI y deben estar conectadas las tomas MIDI IN/MIDI OUT del ordenador y los conectores MIDI OUT/MIDI IN del B9.1ut. Este software le permitirá entonces grabar los datos de programas del B9.1ut en un ordenador, editarlos y copiarlos de nuevo en el B9.1ut.

Página web de ZOOM CORPORATION http://www.zoom.co.jp

Enlace de efectos

Los programas del B9.1ut constan de diez módulos de efectos, como puede ver en la imagen de abajo. Puede utilizar todos los módulos de efectos a la vez o puede usar selectivamente determinados módulos activándolos o desactivándolos.



En algunos módulos de efectos, puede elegir un tipo de efecto entre una serie de opciones. Por ejemplo, el módulo MOD/EFX2 le permite elegir entre Chorus, Flanger y otros tipos de efectos.

La serie de cinco módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funciona como un previo virtual.

Uso de la función de selección de pastilla

El B9.1ut dispone de una función de selección de pastilla que optimiza el nivel de la señal para que se adapte al tipo de pastilla en uso. Cuando empiece a usar el B9.1ut o cuando cambie de bajo, tendrá que elegir un ajuste adecuado tal y como le describimos a continuación:

En el modo manual o en el de reproducción, pulse la tecla [SYSTEM].



2. Gire el mando de parámetro 1 para elegir uno de los siguientes ajustes:

PASSIVE

Seleccione este ajuste si está utilizando un bajo con una pastilla pasiva.

Elija este ajuste si está utilizando un previo a pilas o un bajo con una pastilla activa.

3. Cuando haya terminado de realizar el ajuste, pulse la tecla [EXIT].

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios. Si no ha realizado modificaciones, la unidad volverá al modo previo.

4. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar el nuevo ajuste.

Si en lugar de esta tecla pulsa [EXIT], se anulará esta operación y la unidad volverá al modo previo.

Cambio de la posición de inserción de la sección de previo del módulo WAH/EFX1

El B9.1ut le permite modificar la posición de inserción de los cinco módulos que integran la sección de preamplificación (EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ, CABINET) y del módulo WAH/EFX1. Esto producirá modificaciones en la acción del efecto y en el tono.

Cambio de la posición de inserción del módulo WAH/EFX1

Para modificar la posición de inserción del módulo WAH/EFX1, cargue el parámetro Position y ajústelo a "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de preamplificación). Podrá utilizar el parámetro Position cuando no esté seleccionado el tipo de efecto Octave, Tremolo, Defret, Splitter o X-Vibe.

1. En el modo manual, en el de reproducción o en el de grabación, pulse la tecla [WAH/EFX1].



- 2. Gire el mando [TYPE] y elija otro tipo de efecto distinto de Octave, Tremolo, Defret, Splitter o X-Vibe.
- Gire el mando de parámetro 1 para seleccionar "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de previo).



Mando de parámetro 1

4. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo previo. Para conservar las modificaciones realizadas, grabe el programa (\rightarrow p. 27).

Cambio de la posición de inserción de la sección de preamplificación

Para modificar la posición de inserción de la sección de previo, cargue el parámetro Chain y ajústelo a "Pre" (antes del módulo MOD/ EFX2) o "Post" (después del módulo DELAY). El parámetro Chain puede ser utilizado con todos los tipos de efectos salvo con los de bajo sintetizado.

En el modo manual, en el de reproducción o en el de grabación, pulse la tecla [PRE-AMP].

Aparecerá la siguiente pantalla:



- 2. Gire el mando de parámetro [TYPE] y elija un tipo de efecto que no sea de bajo sintetizado.
- Gire el mando de parámetro 3 para seleccionar "Pre" (antes del módulo MOD/EFX2) o "Post" (después del módulo DELAY).

Aparecerá la siguiente pantalla:



Mando de parámetro 3

4. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT]

La unidad volverá al modo anterior. Para conservar las modificaciones realizadas, grabe el programa (\rightarrow p. 27).

ΝΟΤΑ

 Cuando elija el ajusté' Pre" como posición de inserción de la sección de previo, la señal después del módulo MOD/EFX2 será procesada totalmente en stereo. Cuando escoja el ajuste" Post", la señal será procesada en la sección de pre-amplificación en mono. Cuando elija un tipo de efecto de sintetizador (StdSyn, SynTlk, V-Syn, MonoSyn, 4VoiceSyn, PedalSyn) para el módulo PRE-AMP, no podrá utilizar el parámetro Chain. Con un efecto de este tipo, el sonido sintetizado es procesado por los efectos después del módulo PRE-AMP y el sonido de bajo es procesado por los efectos no pertenecientes al módulo PRE-AMP. En la figura de abajo aparece representada la alineación del módulo con distintos ajustes para la posición de inserción del módulo WAH/EFX1 y del de preamplificación.



Tipos de efectos y parámetros

Cómo leer la tabla de parámetros

Parámetros de efectos 1 – 4

Cuando elija este tipo de efectos, podrá ajustar los cuatro parámetros que aparecen aquí con los mandos de parámetros 1-4. También vendrá indicado el rango para cada parámetro. Algunos parámetros de efectos se ajustan con los mandos de la sección de previo.

Tipo de efecto

Módulo efectos

	DELAY DELAY This is a de effect type	module elay module that allows use of the is.	e hold function. Efi	ct parameters a	are described after the listin	ng of
	Delay This is a long delay with a maximum	n setting of 5000 ms.				
-	PingPongDly (Ping Po This is a ping-pong June	ng Delay)				
-	The shows five affect types have the	ay with a long delay time of up to 500	00 ms.			
			**	r		
	PARM1	PARM2	PAR	M3	PARM4	
C	PARM1	PARM2		M3	PARM4	. 100
C	PARM1 I'me I'-buuums J' Sets the delay time.	PARM2	HIUamp Adjusts the treble a delay sound.	M3 U - IU attenuation of the	PARM4 MIX U- Adjusts the balance between original sound and effect sour	• 100 nd.
C	PARM1 Ime II-5000005,0 Sets the delay time. ReverseDelay	PARM2	Adjusts the treble a delay sound.	M3 U – IU attenuation of the	PARM4 MIX U- Adjusts the balance between original sound and effect soun TAP HOLD MUT	- 100 nd.
C	PARM1 Ime II-5000ms J? Sets the delay time. Reverse Delay This is a reverse delay with a long of	PARM2 PeedBack U - 100 Adjusts the feedback amount. Jelay time of up to 2500 ms.	Adjusts the treble a	M3 U - IU attenuation of the	Adjusts the balance between original sound and effect sour	- 100 nd.

Sincronización de tempo

Un icono de nota (\int) en la tabla le indica un parámetro que puede ser sincronizado al tempo específico del programa. Si elige este icono como valor para el parámetro cuando haga el ajuste en el B9.1ut, el valor del parámetro será sincronizado al tempo específico del programa en unidades de notas (\rightarrow p. 38).

Pedal de expresión

Un icono de pedal (\checkmark) en la tabla le indica un parámetro que puede ser controlado con el pedal de expresión interno. Si elige el parámetro como destino de control cuando haga el ajuste en el B9.1ut (\rightarrow p. 31), el pedal de expresión ajustará el parámetro en tiempo real cuando esté seleccionado el programa. También podrá elegir los parámetros con el símbolo de pedal como destino de control para la función ARRM.

Delay tap/hold delay/delay mute/hold synth

Los iconos **TAP**, **HOLD**, **MUTE** y **SYNTH** en la tabla le indican que puede utilizar el correspondiente pedal de disparo 1 – 3 para especificar el tiempo de retardo (TAP), activar o desactivar el mantenimiento de retardo (HOLD) y conmutar la anulación de entrada de retardo (MUTE) y la función hold synth (SYNTH) entre on y off. Estas funciones se aplican al módulo DELAY (TAP, HOLD, MUTE) o al módulo PRE-AMP (SYNTH). Para utilizar estas funciones, deben estar asignadas al pedal de disparo de función 1-3 (\rightarrow p. 36) y el tipo de efecto respectivo debe estar activado.

(011)	Módulo COMP (compresor)						
Este módulo incluye un compresor que atenúa los componentes de alto nivel de la señal y realza los de bajo nivel para hacer que el nivel global de la señal se mantenga dentro de un determinado rango, y un limitador que controla los picos para conservar el nivel de señal dentro de un límite establecido.							
Compressor	, .						
Esto es un compresor	que aplasta	en cierta manera el ataque de la se	ñal.				
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4			
Sense	0 - 50	Attack 1-10	Release 1 – 10	Level 2 - 100			
Ajusta la sensibilidad d compresor. Los valores lugar a una mayor sensi	lel altos dan ibilidad.	Ajusta la velocidad de ataque del compresor.	Ajusta el retardo entre el punto en el que el nivel de la señal cae por debajo del umbral y la salida del compresor.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
DualComp (co	mpreso	r dual)					
Esto es un compresor	que le ofrece	e ajustes independientes para el ra	ngo de frecuencias graves y agudas.				
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4			
SenseHi	0 - 50	SenseLo 0-50	XoverFreq 1 –10	Level 2 - 100			
Ajusta la profundidad c compresión en el rango frecuencias agudas.	le de las	Ajusta la profundidad de compresión en el rango de las frecuencias graves.	Ajusta el punto de separación entre el rango de frecuencias graves y agudas.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
M Comp (com	presor N	1)					
Esto es un compresor	con un funci	onamiento totalmente natural.					
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4			
Threshold	0 - 50	Ratio 1 – 10	Attack 1-10	Level 2 - 100			
Ajusta el nivel de referencia para que actúe el compresor.		Ajusta el ratio o porcentaje de compresión.	Ajusta el tiempo de ataque del compresor.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
Limiter							
Esto es un limitador g	ue suprime la	s picos de señal que están por enc	ima de un nivel de referencia estableci	do.			
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4			
Threshold	0 - 50	Ratio 1 – 10	Release 1 - 10	Level 2 - 100			
Ajusta el nivel de refere que actúe el limitador.	encia para	Ajusta el ratio de compresión del limitador.	Ajusta el retardo entre el punto en el que el nivel de la señal cae por debajo del umbral y la salida del compresor.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
WAH/EFX1	Modulo	WAH/EFX1 (wah/ef	ectos 1)				
$\overline{\mathbf{O}}$	Este módu octavador.	lo comprende efectos wah y de	filtro, así como otros como el mod	ulador de repique y un			
AutoWah							
E +							
Este efecto hace que	varíe el wah c	le acuerdo a la intensidad del punt	80.				
A-Resonance	varíe el wah c (Auto re	le acuerdo a la intensidad del punt sonancia)	30.				
A-Resonance Este efecto hace que	varíe el wah c (Auto re varíe la frecue	le acuerdo a la intensidad del punt sonancia) encia de resonancia del filtro de ac	eo. uerdo a la intensidad del punteo.				
A-Resonance Este efecto hace que Los dos efectos anterio	varíe el wah c (Auto re varíe la frecue res tienen los	le acuerdo a la intensidad del punto esonancia) encia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros.	eo. uerdo a la intensidad del punteo.				
A-Resonance Este efecto hace que v Los dos efectos anterio PARM1	varíe el wah c (Auto re varíe la frecue res tienen los	e acuerdo a la intensidad del punto esonancia) encia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2	uerdo a la intensidad del punteo.	PARM4			
A-Resonance Este efecto hace que v Los dos efectos anterio PARM1 Position	varie el wah c (Auto re varie la frecue res tienen los Befr, Aftr	e acuerdo a la intensidad del punto sonancia) encia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 Sense -10 - 10	eo. uerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 - 10	PARM4 ∠ DryMix 0 - 100			
Este efecto hace que v A-Resonance Este efecto hace que v Los dos efectos anterio PARM1 Position Elige la posición de cor este módulo WAH/EF3 opciones son "Befr" (ar previo) o "Aftr" (despu- sección de pre-amplific	varíe el wah c (Auto re varíe la frecue res tienen los Befr, Aftr nexión de K1. Las tes del és de la ador).	le acuerdo a la intensidad del punto Sonancia) mocia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 Sense -10 - 10 Ajusta la sensibilidad del efecto. Los valores negativos hacen que e filtro actúe hacia abajo.	20. Jerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 – 10 Ajusta la intensidad del carácter del efecto.	PARM4 ▲ DryMix 0 - 100 Ajusta el ratio de mezcla del sonido original.			
Este efecto hace que ' A-Resonance Este efecto hace que ' Los dos efectos anterio PARM1 Position Elige la posición de cor este módulo WAH/EFS opciones son "Befr" (ar previo) o "Aftr" (despu- sección de pre-amplific AutoFilter	varie el wah o (Auto re varie la frecue res tienen los Befr, Aftr mexión de KI. Las ntes del és de la cador).	le acuerdo a la intensidad del punto (Sonancia) Incia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 Sense -10 - 10 Ajusta la sensibilidad del efecto. Los valores negativos hacen que e filtro actúe hacia abajo.	20. Jerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 – 10 Ajusta la intensidad del carácter del efecto.	PARM4 ▲ DryMix 0 – 100 Ajusta el ratio de mezcla del sonido original.			
Este efecto hace que ' A-Resonance Este efecto hace que ' Los dos efectos anterio PARM1 Position Elige la posición de cor este módulo WAH/EF2 opciones son "Befr" (ar previo) o "Aftr" (despu- sección de pre-amplific AutoFilter Esto es un filtro reson	varie el wah o (Auto rec varie la frecue res tienen los Befr, Aftr nexión de (1. Las tres del és de la és de la és de la andor).	le acuerdo a la intensidad del punto (Sonancia) Incia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 Sense -10 - 10 Ajusta la sensibilidad del efecto. Los valores negativos hacen que e filtro actúe hacia abajo. envolvente muy pronunciada.	20. uerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 – 10 Ajusta la intensidad del carácter del efecto.	PARM4 ▲ DryMix 0 – 100 Ajusta el ratio de mezcla del sonido original.			
Este efecto hace que ' A-Resonance Este efecto hace que ' Los dos efectos anterio PARM1 Position Elige la posición de cor este módulo WAH/EFS opciones son "Befr" (ar previo) o "Aftr" (despu- sección de pre-amplific AutoFilter Esto es un filtro reson PARM1	varie el wah c (Auto re varie la frecu res tienen los Befr, Aftr nexión de KI. Las ntes del és de la :ador).	e acuerdo a la intensidad del punto Sonancia) nncia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 ▲ Sense -10 - 10 Ajusta la sensibilidad del efecto. Los valores negativos hacen que e filtro actúe hacia abajo. envolvente muy pronunciada. PARM2	20. uerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 – 10 Ajusta la intensidad del carácter del efecto. PARM3	PARM4 ▲ DryMix 0 - 100 Ajusta el ratio de mezcla del sonido original. PARM4			
Este efecto hace que ' A-Resonance Este efecto hace que ' Los dos efectos anterio PARM1 Position Elige la posición de cor este módulo WAH/EFD opciones son "Befr" (ar previo) o "Aftr" (despu- sección de pre-amplific AutoFilter Esto es un filtro reson PARM1 Position	varie el wah c (Auto re varie la frecucarie res tienen los Befr, Aftr nexión de (1. Las nexión de (1. Las ador). ante con una Befr, Aftr	e acuerdo a la intensidad del punto Sonancia) nncia de resonancia del filtro de ac mismos parámetros. PARM2 ▲ Sense -10 - 10 Ajusta la sensibilidad del efecto. Los valores negativos hacen que e filtro actúe hacia abajo. envolvente muy pronunciada. PARM2 ▲ Sense -10 - 10	20. Jerdo a la intensidad del punteo. PARM3 ▲ Resonance 0 – 10 Ajusta la intensidad del carácter del efecto. PARM3 ▲ Peak 0 – 10	PARM4 ▲ DryMix 0 - 100 Ajusta el ratio de mezcla del sonido original. PARM4 ▲ DryMix 0 - 100			

Tipos de efectos y parámetros

Octave				
Este efecto añade un componente				
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
CotLevel 0 - 100	DryLevel 0-100	Tone 0 - 10	Level 2 - 100	
Ajusta el nivel del componente de sonido una octava más grave.	Ajusta el nivel del sonido original (seco).	Ajusta la calidad tonal del componente de sonido una octava más grave.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
Tremolo				
Este efecto hace que el nivel de vo	lumen varíe de forma periódica.			
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
E Depth 0 – 100	▲ Rate 0 - 50♪	Wave Up, Down, Tri	Clip 1 – 10	
Ajusta la profundidad de la modulación.	Ajusta la velocidad de la modulación.	Ajusta la forma de onda de la modulación a "Up" (diente de sierra creciente), "Down" (diente de sierra decreciente) o "Tri" (triangular).	Controla la cantidad de saturación de la forma de onda de modulación. Los valores altos dan lugar a una saturación más fuerte de los picos de la forma de onda, para un efecto más marcado.	
4StagePhaser				
Esto es un efecto de modulación o	le fase de 4 etapas que produce un so	onido silbante.		
8StagePhaser				
Esto es un efecto de modulación o sonido es mucho más rico en deta	le fase de 8 etapas que produce un so illes.	nido silbante. En comparación con el	efecto anterior de 4 etapas, este	
Los dos tipos de efectos anteriores	ienen los mismos parámetros.			
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
Position Befr, Aftr	Rate 0-50,	Resonance -10 - 10	Level 2 – 100	
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).	Ajusta la velocidad de la modulación.	Ajusta la intensidad del caràcter del efecto.	Ajusta el nível de señal después de pasar por el módulo.	
FixedPhaser				
Esto es un efecto de modulación o	le fase fijo que tiene un sonido parecio	do al de un ecualizador.	1	
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
Position Befr, Aftr	Frequency 1-50	Color 1-4	Level 2 - 100	
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).	Ajusta la frecuencia a ser enfatizada. Ajusta el color del sonido.		pasar por el módulo.	
RingModulate				
Este efecto produce un sonido de	repique metálico. El ajuste del paráme	etro "Frequency" produce un cambio	drástico en el carácter del sonido.	
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
Position Befr, Aftr	Frequency 1-50	Balance 0 - 100	Level 2 - 100	
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).	Ajusta la frecuencia de modulación.	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
Defret				
Convierte el sonido de cualquier b	ajo en uno de un bajo sin trastes.			
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
Sense 0 - 30	▲Tone 1-50	Color 1 – 10	Level 2 - 100	
Ajusta la sensibilidad del efecto.	Ajusta la calidad tonal del sonido.	Ajusta el contenido en armónicos del sonido. Los valores más altos producen un carácter más fuerte.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
SlowAttack				
Este efecto ralentiza la velocidad	de ataque del sonido, lo que hace que	suene parecido a un violín.		
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4	
Position Befr, Aftr	Time 1-50	Curve 0 – 10	Level 2 - 100	
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).	Ajusta el tiempo del nuevo ataque.	Ajusta la curva para ese cambio de ataque.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	

Splitter							
Este efecto divide la señal en dos		andas (agudos/graves) y	le permite a	ustar libremente el ratio	de mezcla er	tre las dos bandas.	
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Hi Mix	0 – 100	Low Mix	0 – 100	Frequency	80 – 2.5k	Level	2 – 100
Ajusta el ratio de mezcla o banda de frecuencias ague	de la das.	Ajusta el ratio de mezcl banda de frecuencias gr	a de la aves.	Ajusta el punto de cruc (crossover) entre la ban frecuencias agudas y gr	e ida de raves.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
PedalVox							
Este efecto de simulació	n está mod	lelado a partir de un ped	al wah Vox tr	adicional.			
PedalWah	PedalWah						
Esto es un efecto de peo	lal wah par	a bajo.					
Los dos tipos de efectos a	nteriores tie	enen los mismos parámet	ros.				
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Position	Befr, Aftr	Frequency	1 – 50	DryMix	0 - 100	Level	2 - 100
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).		Ajusta la frecuencia que es enfatizada. Cuando no use el pedal de expresión, el efecto será similar a un pedal medio-pulsado.		Ajusta el ratio de mezcl original.	la del sonido	Ajusta el nivel de señal pasar por el módulo.	después de
P-Resonance (F	Pedal c	on resonancia))				
Pedal wah con un fuerte	carácter.	,					
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Position	Befr, Aftr	Frequency	1 – 50	Resonance	0 - 10	Level	2 - 100
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (→ p. 65).		Ajusta la frecuencia de modulación.		Ajusta la intensidad del del efecto.	l carácter	Ajusta el nivel de señal pasar por el módulo.	después de
X-Wah							
Este efecto le permite un Pruebe a asignar la direc	n fundido cr cción vertic	ruzado entre el sonido or al del pedal Z (PV1 – PV4	riginal y el de 4) al parámet	l efecto (wah de tipo Vox ro "Frequency" y la horiz) usando el p ontal (PH1 - F	edal u otra fuente de co PH4) al parámetro "X-Fa	ntrol. de".
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Position	Befr, Aftr	Frequency	1 – 50	X-Fade	0 - 100	Level	2 - 100
Vea "A-Resonance (Auto resonancia)" (\rightarrow p. 65).		Ajusta la frecuencia de Ajusta el balan sonido original		Ajusta el balance de niv sonido original y el de	ta el balance de nivel entre el do original y el de efecto.		después de
X-Phaser							
Este efecto le permite un Pruebe a asignar la direc	n fundido cr cción vertic	ruzado entre el sonido or al del pedal Z (PV1 – PV4	riginal y el de 1) al parámet	l efecto (modulador de fa ro "Rate" y la horizontal (ase) usando e (PH1 - PH4) a	l pedal u otra fuente de parámetro "X-Fade".	control.
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Color	Bef1 – 4, Aft1 – 4	Rate	0 - 50 🔊	X-Fade	0 – 100	Level	2 – 100
Elige la posición de la conexión y el tipo de sonido. Los ajustes "Bef1" – "Bef4" colocan el efecto antes del módulo PRE-AMP y "Aft1" – "Aft4" lo colocan después de él.		Ajusta la velocidad de la modulación.		Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
X-Vibe (X Vibra	to)						
Este efecto permite un fu asignar la dirección verti	undido cruz	zado entre el sonido de n lal Z (PV1 – PV4) al parán	nodulación d netro "PHA F	e fase y el de trémolo, us ate" o "TRM Rate" y la h	sando el peda orizontal (PH	al u otra fuente de contro 1 - PH4) al parámetro "X	J. Pruebe a -Fade".
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
PHA Rate	0-50	TRM Rate	0-50	X-Fade	0 - 100	Level	2 - 100
Ajusta la velocidad de la modulación del efecto de modulación de fase		Ajusta la velocidad de l modulación del efecto t	a remolo.	Ajusta el balance entre modulación de fase y el	el sonido de l de tremolo.	Ajusta el nivel de señal pasar por el módulo.	después de

EXTLOOP	Módulo	EXT LOOP (bucle ex	terno)		
Este módulo controla un efecto exterior conectado a las tomas EXT LOOP SEND/RETURI ajustar de forma independiente los niveles de envío y retorno del efecto exterior y el nivel interna del B9.1ut para cada programa. Cuando este módulo esté en OFF, el efecto no ser					
PARM1		PARM2		PARM3	
SendLevel	0 – 100	RetLevel	0 – 100	MryLevel	0 – 100
Ajusta el nivel de envío del efecto e	xterno.	Ajusta el nivel de retorno del efecto	externo.	Ajusta el volumen del sonido origin B9.1ut (el nivel que es pasado al mó LOOP).	al en el dulo EXT

Módulo ZNR (reducción de ruido de Zoom)

Este módulo sirve para reducir los ruidos que se producen durante las pausas en la ejecución.

ZNR (reducción de ruidos Zoom)

ZNR

PRF-AMP

Reducción de ruidos original de ZOOM que reduce los ruidos durante las pausas en la ejecución sin que afecte al sonido global.

PARM1			
	Threshold	1 – 16	
	Ajusta la sensibilidad del ZNR. Para conseguir la máxir	na reducción de ruidos, ajuste el valor lo más alto posible sin	

que se produzcan decaimientos artificiales en el sonido.

Módulo PRE-AMP (pre-amplificador o previo)

Este módulo le ofrece una simulación de 21 tipos de amplificadores y pedales de efectos, así como también

algunos efectos e * Los nombres de comerciales o ma ilustrar unas cara	especiales como el sintetiz productos y fabricantes o arcas registradas de sus re cterísticas sónicas y no in	cador de bajo, etc. que son mencionados en la siguiente tabla son marcas espectivos propietarios. Estos nombres son usados solo de cara a plican ningún tipo de afiliación con ZOOM CORPORATION.
AmpegSVT	,	SuperBass
Simulación del amplificador de bajo de rocl	k definitivo, el Ampeg SVT.	Simulación del Marshall Super Bass que hizo historia en el rock.
SWR		AmpegB15
Simulación del SWR SM-900, famoso por s	su sonido hi-fi.	Simulación del Ampeg B-15 que se hizo famoso por el sonido Motown de los años 60.
Acoustic		Aguilar
Simulación del Acoustic 360 famoso por su	ı rango medio.	Simulación del Aguilar DB750 famoso por su potente sonido.
Bassman		Hartke
Simulación del Fender Bassman 100.		Simulación del Hartke HA3500 famoso por su cono de aluminio.
Polytone		G-Krueger
Simulación del Polytone Mini Brute con su muy usado por músicos de jazz.	rango medio característico,	Simulación del famoso metal bass amp Gallien Krueger 800RB de los años ochenta.
Trace		WalterWds
Simulación del Trace Elliot AH-500.		Simulación del Walter Woods, preferido por bajistas muy preocupados en mantener su sonido original.
TubePre		SansAmp
Sonido de previo a válvulas original de ZOC	DM.	Simulación del Sansamp Bass Driver DI, muy conocido por bajistas de todos los estilos.
TS9		ODB-3
Simulación del Tube Screamer usado por m booster.	nuchos guitarristas como	Simula la unidad de saturación de bajo ODB-3 de Boss.
MXR D.I.+		Fuzz Face
Simula la caja de inyección directa MXR Ba distorsión.	iss D.I.+ canal de	Simulación del Fuzz Face que hizo historia en la música rock por su extraño aspecto y su impactante sonido.
MetalZone		BigMuff
Simulación del Boss MetalZone con su larg rango medio-bajo.	o sustain y su dinámico	Simulación del Electro-Harmonix Big Muff, adorado por muchos músicos famosos por su sonido fuzz dulce y grueso.

DigiFuzz

Sonido fuzz de alta ganancia con un fuerte carácter.
--

Los 21 tipos de efectos anteriores tienen los mismos parámetros.

GAIN		LEVEL			
Gain	0 - 100	Level	1 – 100		
Ajusta la ganancia del previo (profu distorsión).	indidad de	Ajusta el nivel de señal después de módulo.	pasar por el		
PARM1		PARM2		PARM3	
Tone	0 - 30	MixBal	0 - 100	Chain	Pre, Post
Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el balance de nivel entre el s original y el de efecto.	sonido	Elige la posición de conexión previo. Las opciones posibles del módulo MOD/EFX2) o "P módulo DELAY).	de la sección de son "Pre" (antes ost" (después del
StdSyn (Sintetizador	standar	d)			
GAIN	ginar de 2001	I EVEI			
Sense	0 - 100		1 - 100		
Ajusta la sensibilidad para la detec	ción del	Ajusta el nivel de señal después de	pasar por el		
disparo.		módulo.			
PARM1		PARM2	0.10	PARM3	0, 100
variation	1-4	Ione	0 - 10	MixBal	0 – 100
Elige una variación de sintetizador.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		original y el de efecto.	e el sollido
SynTlk (Sintetizador	vocal)				
Este efecto produce un sonido de	sintetizador s	imilar al de un modulador de voz ge	nerando sonio	dos vocales.	
GAIN		LEVEL			
Decay	0 – 100	Level	1 – 100		
Ajusta la velocidad del cambio de sonido.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
PARM1		PARM2		PARM3	
Variation	iA, UE, UA, oA	Tone	0 – 10	MixBal	0 – 100
Elige una variación vocal.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.	
V-Svn (Sintetizador t	radicion	al)			
Este efecto produce el sonido de	un sintetizado	r de bajo de antaño.			
GAIN		LEVEL			
Decay	0 – 100	🛋 Level	1 – 100		
Ajusta la velocidad del cambio de s	onido.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.			
PARM1		PARM2		PARM3	
Sense	0 - 30	Range	-10 – 10	MixBal	0 – 100
Ajusta la sensibilidad para la detec disparo.	ción del	Ajusta el rango del cambio de filtro		Ajusta el balance de nivel entr original y el de efecto.	e el sonido
MonoSyn (Sintetizad	or mono)				SYNTH
Este efecto produce el sonido de	un sintetizado	r de bajo monofónico (notas tocada	s de una en u	na) que detecta el tono de la se	ñal de entrada.
GAIN		LEVEL			
Decay	0 – 100	Level	1 – 100		
Ajusta la velocidad del cambio de s	onido.	Ajusta el nivel de señal después de módulo.	pasar por el		
PARM1		PARM2		PARM3	
Variation	Saw, Pulse, PWM	Resonance	0 – 10	MixBal	0 – 100
Ajuste la forma de onda a "Saw" (d sierra), "Pulse" (cuadrada), o PWM (modificación de amplitud de pulso un sonido más grueso).	ente de que produce	Ajusta la intensidad del carácter de	l efecto.	Ajusta el balance de nivel entr original y el de efecto.	e el sonido



FO	modulo EQ (ecualizador)								
	Esto es un ecualizador de 6 bandas. En el modo de edición, este módulo es ajustado usando los mandos [SUB-BASS], [BASS], [LO-MID], [HI-MID], [TREBLE] y [PRESENCE] de la sección de previo.								
Sub-Bass									
Ajusta el rango de las frecuencias súper graves.									
Bass									
Ajusta el rango de las frecuencias graves.									
Lo-Mid									
Ajusta el rango de las frecuencias medio-graves.									
Hi-Mid									
Aiusta el rango de las frecuencia	as medio-aquidas.								

-12 - +12

450 – 1.2k

1.0k - 3.6k

3.6k - 8.0k

Treble

Ajusta el rango de frecuencias agudas.

Presence

Bass, Lo-Mid, Hi-Mid, Treble

Presence

Ajusta el rango de frecuencias súper agudas. Los 6 tipos de efectos anteriores tienen los mismos parámetros. PARM1 PARM2 PARM3 Q1, Q2, SH, HPF, LPF Type f Vea Tabla 2 G Q1 selecciona un EQ de picos con una curva Q estrecha v O2 uno con una curva O ancha. SH elige un EQ de tipo estantería. HPF activa un filtro pasa-altos y LPF uno pasabajos. Los Elige la frecuencia a ajustar. Ajusta la ganancia. ajustes Type disponibles dependen de la banda de frecuencia (vea Tabla 1). [Tabla 1] [Tabla 2] Banda Ajustes Type disponibles Banda Ajustes f posibles Banda Ajustes f posibles Sub-Bass 50 - 120Q1,Q2,SH,HPF Sub-Bass Hi-Mid

Q1,Q2

Q1,Q2,SH,LPF

CABINET Módulo CABINET				
Este efecto simula el sonido	un recinto acústico.			
Original	8x10 AG (8x10 Ampeg)			
Cuando elija un previo para el módulo PRE-AMP, podrá elegir el aj de recinto original o uno recomendado. Cuando elija un pedal de efectos o un sintetizador para este módulo PRE-AMP, os el el módu PRE-AMP está en off, será seleccionado el valor "8x10 AG".	Simula el Ampeg 810E.			
4x12 SB (4x12 Superbass)	4x12 BM (4x12 Bassman)			
Simula el Marshall 1935A.	Simula el recinto acústico del combo Fender Bassman.			
4x10+1x15 TE (4x10+1x15 Trace Elliot)	4x10 HA (4x10 Hartke)			
Simula el Trace Elliot 1048H/1518.	Simula el Hartke 4.5XL.			
4x10 SWR (4x10 SWR)	4x10 AL (4x10 Aguilar)			
Simula el SWR Goliath.	Simula el Aguilar GS410.			
4x10 GK (4x10 Gallien Krueger)	2x15 EV (2x15 Electro-Voice)			
Simula el Gallien Krueger 410RBH.	Simula el Electro-Voice B-2150M.			
1x18 AC (1x18 Acoustic)	1x15 PT (1x15 Polytone)			
Simula el Acoustic 301.	Simula el recinto acústico del combo Polytone Mini Brute III.			
1x15 AG (1x15 Ampeg)	1x12 BE (1x12 Bag End)			
Simula el recinto acústico del combo Ampeg B-15R.	Simula el Bag End S-12B.			
Los 14 tipos de efectos anteriores tienen los mismos parámetros.				

Bass

Lo-Mid

120 - 200

200 - 450

Treble

Presence

PARM1						
CabMix	2 – 100					
Ajusta el ratio de mezcla entre el son	ido original y el del recinto acústico.					

Módulo MOD/EFX2 (modulación/efectos 2)

Este módulo está formado por efectos de modulación y retardo como el chorus, modulador de tono, retardo y eco.

Chorus									
Este efecto mezcla un componente ligeramente desafinado con la señal original para conseguir un sonido resonante y con más cuerpo.									
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4			
Depth	0 - 100	Rate	1 – 50	Lo-Cut	Off - 800	Mix 🛋	0 – 100		
Ajusta la profundidad de la modulación.		Ajusta la velocidad de la modulación.		Especifica el punto de corte de rango grave para el efecto.		Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.			

MOD/EFX2

Tipos de efectos y parámetros

ST-Chorus (Cl	orus st	ereo)								
Esto es un chorus ster	reo con un so	nido limpio.								
PARM1	P	ARM2		Π	PARM3		P	ARM4		
A Depth	0 - 100	Rate		1 – 50	16	Lo-Cut	Off - 800	🛋 Mix		0 - 100
Ajusta la profundidad c modulación.	le la	Ajusta la velocidad de la modulación.			I r	Especifica el punto de c rango grave para el efec	Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.			
Detune										
Este efecto mezcla un	componente	ligeramente de	safinado	con el sonid	10.0	original lo que produc	e un chorus o	con una suave m	odulació	n
PARM1	componente	P	ARM2		Π	PARM3	e un enerue (P	ARM4	
Cent	-50 - 50	Tone 0 - 10		ih	PreDelav	Mix 0-100				
Ajusta la cantidad de de en pasos de Cent (1/100	esafinación) semitono).	Ajusta la calid	Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.					
ModDelav (Re	tardo m	odulado)					-			
Esto es un retardo que	e permite el u	so de modulació	ón.							
PARM1		Р	ARM2		Π	PARM3		PARM4		
Time	1 - 2000ms ♪	FeedBa	ick	0 - 100	11	Kate	1 - 50	Mix		0 - 100
Ajusta el tiempo de reta	Ajusta la cantidad de realimentación. Los valores altos dan lugar a un mayor número de repeticiones del retardo.			/ r	Ajusta la velocidad de l nodulación.	Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.				
Flanger										
Este efecto produce u	n sonido res	onante y con una	a fuerte o	ndulación.					_	
PARM1		P	ARM2		Π	PARM3		P	ARM4	
Depth	0 - 100	Rate		0-50	11	Resonance	-10 – 10	Lo-Cut		Off - 800
Ajusta la profundidad c modulación.	Ajusta la veloc modulación.	Ajusta la velocidad de la nodulación.			Ajusta la intensidad de resonancia.	Especifica el punto de corte de rango grave para el efecto.				
PitchShift (Mo	odulació	n de tono)							
Este efecto produce u	na modulacio	ón o cambio de t	tono haci	a arriba o ab	bajo	0.				
PARM1		P	ARM2		Π	PARM3		P	ARM4	
Shift	-121, 0, 1 - 12, 24	Tone		0 – 10		Fine	Balance 0 – 100			
Ajusta la cantidad del c tono en semitonos.	Ajusta la calidad tonal del sonido.			F F	Permite un ajuste preci- cantidad de cambio de pasos de Cent (1/100 se	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.				
PedalPitch										
Este efecto le permite	usar el peda	de expresión p	ara modu	lar el tono e	n t	iempo real.				
PARM1		P	ARM2		Π	PARM3		Р	ARM4	
Color	1-9	Mode Up. Down			١Ŀ	Tone				
Elige el tipo de cambio es producido por el ped Tabla 3).	Ajusta la dirección del cambio de tono hacia arriba (Up) o abajo (Down).			A	Ajusta la calidad tonal	Ajusta la cantidad del cambio de tono. Dependiendo del ajuste de "Color", también cambiará el balance entre el sonido original y el del efecto.				
[Tabla 3]										
Color Modo Pedar valor 1 Up -100 c 2 Up DOBL4 2 Down Detune - 3 Up 0 ce 3 Down +1 oct	al Pedal mínimo valor cent Solo o original AJE De + SECO E nt tava	máximo Co o sonido original -100 cent stune + SECO DOBLAJE +1 octava 0 cent	olor Modo 4 Up 5 Up Down 5 Down 3 Down	Pedal valor mini 0 cent -2 octavas -1 octava + S +1 octava + S -700 cent + S +500 cent + S	s SEC SEC SEC	Pedal valor máximo Image: Construction -2 octavas 0 cent 00 +1 octava + SECO 00 -1 octava + SECO 00 +500 cent + SECO 00 -700 cent + SECO	Color Modo a 7 Up 7 8 Up 8 9 Up 9 Down 4	Pedal valor mínimo 	Pedal valor máxi +1 o -∞ (0 Hz +1 octav -∞ (0 Hz +2 oc S	$\begin{array}{c} 10 \\ ctava \\ \underline{z} + SECO \\ 7a + SECO \\ z) + SECO \\ ttavas \\ ECO \end{array}$
Vibe (Vibrato)										
Esto es un efecto con	un vibrato au	itomático.								
PARM1		Р	ARM2		PARM3			PARM4		
📥 Depth	0 – 100	🛋 Rate		0-50	Ľ	Tone	0 – 10	🛋 Balance		0 – 100
Ajusta la profundidad d modulación.	le la	Ajusta la veloc modulación.	idad de la	a	I	Ajusta la calidad tonal	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.			
Efecto especial que modifica el se	onido en un patrón en escalera.	11								
---	--	--	---	--						
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Ajusta la profundidad de la modulación.	Ajusta la velocidad de la modulación.	Ajusta la intensidad de la resonancia.	Ajusta la envolvente del sonido con efecto.							
Delav										
Esto es un retardo con un valor m	áximo de 2000 ms.									
TapeEcho										
Este efecto simula un eco de cinta	1.									
Los dos efectos anteriores tienen lo	s mismos parámetros.									
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Time 1-2000ms	FeedBack 0-100	HiDamp 0-10	Mix 0 – 100							
Ajusta el tiempo de retardo.	Ajusta la cantidad de realimentación. Los valores altos producen un mayor número de repeticiones de sonido retardado.	Ajusta la atenuación de agudos del sonido retardado. Los valores altos dan lugar a un sonido de retardo más suave.	Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.							
DynamicDelay										
Retardo dinámico en el que el vol	umen del efecto varía de acuerdo al n	ivel de la señal de entrada.								
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Time 1-2000ms	Amount 0 – 100	FeedBack 0-100	≤Sense -10 - 10							
Ajusta el tiempo de retardo.	Ajusta el nivel de la mezcla sonido con efectos / original.	Ajusta la cantidad de realimentación.	Ajusta la sensibilidad del efecto. Con valores positivos, el nivel del efecto aumenta con niveles de señal de entrada altos. Con los negativos, el efecto disminuye al aumentar la señal de entrada.							
DynamicFlang (Flang	er dinámico)									
Esto es un flanger dinámico en el	que el volumen del efecto varía de ac	uerdo al nivel de la señal de entrada.								
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Ajusta la profundidad de la modulación.	Ajusta la velocidad de la modulación.	Ajusta la intensidad de la resonancia.	Ajusta la sensibilidad del efecto. Con valores positivos, el nivel del efecto aumenta con niveles de señal de entrada altos. Con los negativos, el efecto disminuye al aumentar la señal de entrada.							
MonoPitch										
Modulador de tono diseñado esp	ecialmente para sonido monofónico (r	notas tocadas de una en una) con una	pequeña fluctuación de sonido.							
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Shift -121, dt 1 - 12, 24	7 Tone 0 – 10	Fine -25 – 25	Balance 0 - 100							
Ajusta la cantidad de cambio de tono en semitonos. (dt=desafinado)	Ajusta la calidad tonal del sonido.	Permite un ajuste preciso de la cantidad de cambio de tono en pasos de Cent (1/100 semitono).	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efecto.							
H.P.S (Modulador de	tono armonizado)									
Modulador de tono inteligente qu	e genera de forma automática el sonio	lo con efectos de acuerdo a una escal	a y tono prefijados.							
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4							
Scale -6 - 6 Key C - B		Tone 0 – 10	Mix 0 – 100							
Determina el intervalo para el sonido con tono modulado (vea Tabla 4). Determina la clave de la escala usada para la modulación de tono Tabla 4). Ajusta el nivel de la mezcla se con efectos / original.										
[Tabla 4] Ajuste Tipo o	e escala Intervalo Ajuste T	ipo de escala Intervalo Ajuste	Tipo de escala Intervalo							
-6 -5 -4 -2	ayor	Mayor 3 ^a arriba -m 5 ^a arriba m 5 ^a arriba m	Menor 3 ^a abajo 3 ^a arriba							

Tipos de efectos y parámetros

PdlMonoPitch	(Cambi	o de tono mono	o para po	edal)			
Este es un modulador	de tono dise	ñado especialmente para	a sonidos mo	nofónicos (notas tocada	s de una en i	una), que le permite modu	ular el tono
PARM1	Jeuai de expr	PARM2		PARM3		PARM4	
Color	1_9	Mode	Up Down	Tone	0 - 10	PdlPosi	0 - 100
Elige el tipo de modula producido por el pedal en pág. 72).	Elige el tipo de modulación de tono producido por el pedal (vea Tabla 3 en pág. 72). Elige la dirección de la modulación de tono hacia arriba (Up) o abajo (Down).		Ajusta la calidad tonal d	lel sonido.	Ajusta la cantidad de ca tono. Dependiendo del a "Color", también cambia balance entre sonido co señal original.	Aurosi 0 - 100 vjusta la cantidad de cambio de no. Dependiendo del ajuste de Color", también cambiará el alance entre sonido con efectos y eñal original.	
Cry							
Este efecto modifica e	l sonido com	o haría un modulador de	VOZ.				
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
🛋 Range	1 – 10	_{Resonance}	0 – 10	🚄 Sense	-10 – 10	🛋 Balance	0 – 100
Ajusta el rango de frecu modulación.	uencia de la	Ajusta la intensidad de resonancia.	la	Ajusta la sensibilidad de	el efecto.	Ajusta el balance de niv sonido original y el de e	el entre el fecto.
ReverseDelay	1						
Esto es un retardo esp	pecial en el qu	ue el efecto suena como	si estuviese t	ocando al revés.			
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Time	10 - 1000ms 🔎	KeedBack	0 – 100	HiDamp	0 – 10	Balance	0 – 100
Ajusta el tiempo de reta	ardo.	Ajusta la cantidad de realimentación.		Ajusta la atenuación de sonido retardado.	agudos del	Ajusta el balance de niv sonido original y el de e	el entre el fecto.
BendChorus							
Este efecto le ofrece u	ina modulacio	ón tonal que usa la señal	de entrada c	omo disparador y procesa cada nota de forma independiente. PARM3 PARM4			
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	r
Z Depth	-50 – 50	Attack	1 – 10	Release	1 – 10	Balance	0 – 100
Ajusta la profundidad d Los valores positivos pr inflexión hacia arriba y negativos hacia abajo.	lel efecto. roducen una los	Ajusta el tiempo de atac efecto de inflexión. Los altos producen un ataqu lento.	que para el valores ie más	Ajusta el tiempo de sali inflexión tonal. Los valo dan lugar a una salida m	da para la pres altos nás lenta.	Ajusta el balance de niv sonido original y el de e	el entre el fecto.
CombFilter							
Este efecto usa las ca	racterísticas	de filtro de tipo peine ge	neradas al us	ar una modulación fija er	n el flanger c	omo en un ecualizador.	
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Frequency	1 – 50	Resonance	-10 – 10	HiDamp	0 – 10	🛋 Mix	0 – 100
Determina la frecuenci enfatizada.	a a ser	Ajusta la intensidad de resonancia.	la	Ajusta la atenuación de sonido con efectos.	agudos del	Ajusta el nivel de la mez con efectos / original.	zcla sonido
Air							
Este efecto reproduce	la ambientad	ción de una sala, de cara	a crear profu	Indidad espacial.			
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Size	1 – 100	Reflex	0 - 10	Tone	0 – 10	Mix Mix	0 - 100
Ajusta el tamaño del es simulado.	pacio	Ajusta la cantidad de re la pared.	flexiones de	Ajusta la calidad tonal o	lel sonido.	Ajusta el nivel de la mez con efectos / original.	zcla sonido
AutoWah							
Este efecto produce u	n wah que va	ría de acuerdo a la inten	sidad del pur	iteo.			
A-Resonance (Auto Resonancia)							
Este efecto cambia la frecuencia del filtro de resonancia de acuerdo con la intensidad del punteo.							
Los dos tipos de efectos	s anteriores ti	enen los mismos paráme	tros.				
PARM1		PARM2		PARM3			
Sense Sense	-10 - 10	Resonance	0 – 10	🛋 DryMix	0 – 100		
Ajusta la sensibilidad d Los valores negativos p una acción del filtro hao	el efecto. producen cia abajo.	Ajusta la intensidad del del efecto.	carácter	Ajusta el ratio o porcent mezcla del sonido origin	aje de nal.		

AutoFilter				
Esto es un filtro de resonancia	con	una envolvente bastante marcada.		
PARM1		PARM2	PARM3	
Sense -10 -	0	Arr Peak 0 - 10	DryMix 0 − 100	
Ajusta la sensibilidad del efecto		Ajusta el valor de la Q del filtro.	Ajusta el ratio de mezcla del sonido original.	
Z-Echo				
Este efecto le permite cambian asignar la dirección vertical de	el to	no o la duración del eco al controlar dal Z (PV1 - PV4) al parámetro "Time"	el parámetro "Time" con el pedal o co y la dirección horizontal (PH1 - PH4) a	on otra fuente de control. Pruebe a al parámetro "FeedBack" o a "Mix".
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4
▲Time 10-100)ms	FeedBack 0-100	HiDamp 0-10	▲Mix 0 - 100
Ajusta el tiempo de retardo.		Ajusta la cantidad de realimentación. Los valores altos producen una mayor cantidad de repeticiones del sonido retardado.	Ajusta la amortiguación de agudos del sonido retardado. Los valores bajos dan lugar a un sonido retardado más suave.	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efectos.
X-Flanger				
Este efecto le permite un fund Pruebe a asignar la dirección	do c ertic	ruzado entre el sonido original y el sc al del pedal Z (PV1 – PV4) al parámet	onido con efecto (Flanger), usando el p tro "Rate" y la dirección horizontal (PH	pedal u otra fuente de control. 11 – PH4) al parámetro "X-Fade".
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4
Depth 0-10	0	▲ Rate 0-50♪	▲X-Fade 0-100	Manual 0 - 100
Ajusta la profundidad de la modulación.		Ajusta la velocidad de la modulación.	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efectos.	Ajusta el rango de frecuencias en el que actuará el efecto.
X-Step				
Este efecto le permite un fund	do c	ruzado entre el sonido original y el so	onido con efecto (Step), usando el ped	al u otra fuente de control. Pruebe
a asignar la dirección vertical	el p	edal Z (PV1 – PV4) al parámetro "Rate	e" y la dirección horizontal (PH1 – PH4) al parámetro "X-Fade".
PARM1	0	PARM2	PARM3	PARM4
Aiusta la profundidad de la	0	Aiusta la velocidad de la	Aiusta el balance de nivel entre el	Aiusta la envolvente del sonido con
modulación.		modulación.	sonido original y el de efectos.	efecto.
Z-Step				
Este es un efecto por pasos qu asigna el parámetro "Frequenc como destino. Pruebe a asign parámetro "Mix".	e le y" a r la	permite cambiar la frecuencia enfatiz pedal, la frecuencia enfatizada cami dirección vertical del pedal Z (PV1 – I	zada hacia arriba o abajo, usando el pr biará en pasos independientes hasta o PV4) al parámetro "Frequency" y la dir	edal u otra fuente de control. Si que llegue a la frecuencia elegida ección horizontal (PH1 – PH4) al
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4
Frequency 1-5)	Depth 0 - 100	Shape 0-10	▲Mix 0 – 100
Ajusta la frecuencia enfatizada.		Ajusta la profundidad de la modulación.	Ajusta la envolvente del sonido con efecto.	Ajusta el balance de nivel entre el sonido original y el de efectos.
Z-Pitch				
Esto es un modulador de tono que permite el ajuste de una cantidad de cambio de tono diferente en la dirección vertical y en la horizontal del pedal Z. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (PV1 – PV4) al parámetro "PdIPosi V" y la horizontal (PH1 – PH4) a "PdIPosi H".				
Z-MonoPitch				
Esto es un modulador de tono monofónico (para cuando toque notas de una en una) que permite el ajuste de una cantidad de cambio de tono diferente en la dirección vertical y en la horizontal del pedal Z. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (PV1 – PV4) al parámetro "PdIPosi V" y la horizontal (PH1 – PH4) a "PdIPosi H".				
Los dos tipos de efectos anteriores tienen los mismos parámetros.				
PARM1		PARM2	PARM3	PARM4
Color 1-8		Tone 0-10	PdlPosi V 0-100	PdlPosi H 0 - 100
Elige el tipo de cambio de tono producido por el pedal (vea la Tabla 5 en la página siguiente).		Ajusta el tono.	Ajusta la cantidad de cambio de tono (dirección vertical del pedal).	Ajusta la cantidad de cambio de tono (dirección horizontal del pedal).

[Tabla 5] En la tabla siguiente puede ver une ejemplo del funcionamiento del pedal Z cuando la dirección vertical está asignada a "PdlPosi V" y la dirección horizontal "PdlPosi H".

Color	Sentido vertical	mín Senti	do zontal máx	Color	Sentido vertical	mín Senti	do zontal máx
1	ஊ ∋máx	1000 cent.	+1 octava	5	≥ máx	700 cent.	+1 octava
1	👛 mín	-200 cent.	0 cent.	1 3	👛 mín	0 cent.	0 cent.
_	máx	+1 octava	1500 cent	6	máx	+1 octava	+2 octavas
2	🥌 mín	0 cent.	300 cent.	0	👛 mín	0 cent.	0 cent.
	≥ máx	300 cent.	+1 octava	-	≥ máx	+1 octava	-∞ (0 Hz)
3	📥 mín	0 cent.	0 cent.	1	🛋 mín	0 cent.	0 cent.
	ஊ ∋máx	500 cent.	+1 octava		≥≕ _máx	500 cent.	+1 octava
4	👛 mín	0 cent.	0 cent.	8	👛 mín	-700 cent.	-1 octava

Z-Talking

DELAY

Este efecto convierte el sonido del bajo en uno parecido a una voz. Cuando use el pedal Z, podrá modificar las vocales de varias formas al mover el pedal en la dirección vertical o en la horizontal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (PV1 - PV4) al parámetro "Formant V" y la horizontal (PH1 - PH4) al parámetro "Formant H".

PARM1		PARM2	PARM2 PARM3 PARM4		PARM3		
Variation	1 – 5	🛋 Formant V	0 – 100	🛋 Formant H	0 – 100	🛋 DryMix	0 – 100
Elige el tipo de variació producida por el pedal 6).	in sonora (vea Tabla	Ajusta los "formants" [J espectro de frecuencias que caracterizan las voo (dirección vertical del p	picos en el acústicas cales] pedal).	Ajusta los "formants" [j espectro de frecuencias que caracterizan las vo (dirección horizontal de	picos en el acústicas cales] el pedal).	Ajusta el ratio de mezcla original.	ı del sonido

[Tabla 6] En la tabla siguiente puede ver un ejemplo del funcionamiento del pedal Z cuando la dirección vertical ha sido asignada al parámetro "Formant V" y la dirección horizontal a "Formant H".

Variación	Sentido vertical	min Sen horiz	tido ontal max	Variación	Sentido vertical	min Ser horiz	tido tontal
1	≥ max	i	u	4	≥ max	0	a
	产 min	а	е		📂 min	е	i
0	<u></u> max	u	e	E	max	а	i
2	👛 min	i	0	5	产 min	0	u
		e	0				
3	👛 min	u	а]			

Módulo DELAY

Este es un módulo de retardo que le permite usar la función hold o de mantenimiento. Encontrará los parámetros del efecto después del listado con los tipos de efectos.

Delay TAP HOLD MUT					D MUTE		
Este es un retardo larg	go con un valo	or máximo de 5000 ms.					
PingPongDly (Retardo	en ping-pong)				TAP HOLI	D MUTE
Esto es un retardo de	tipo ping-por	g en el que el sonido ret	ardado va ca	mbiando entre la izqui	erda y la derec	ha.	
Echo						TAP HOLI	D MUTE
Este efecto simula un	eco de cinta (con un largo tiempo de re	etardo de has	sta 5000 ms.			
PingPongEcho	0					TAP HOLI	D MUTE
Eco de tipo ping-pong	en el que el :	sonido de retardo va can	nbiando entre	e la izquierda y la dere	cha. Dispone d	e un retardo de hasta 50)00 ms.
AnalogDelay						TAP HOLI	D MUTE
Este efecto simula un	retardo analó	gico con un tiempo de re	etardo largo o	de hasta 5000 ms.			
Los cinco tipos de efect	tos anteriores	tienen los mismos parám	netros.				
PARM1		PARM2		PARM	3	PARM4	
Time	1 - 5000ms 🔎	_{EeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	🛋 Mix	0 – 100
Ajusta el tiempo de retardo. Ajusta la cantidad de realimentación. Ajusta la atenuación de agudos del sonido retardado. Ajusta el balance entre sonido retardado y sonido original.					sonido ginal.		
ReverseDelay TAP HOLD MUTE							

Esto es un retardo inverso con un tiempo de retardo largo de hasta 2500 ms.							
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Time	10 - 2500ms 🔎	KeedBack	0 – 100	HiDamp	0 – 10	Balance	0 – 100
Ajusta el tiempo de retardo. Ajusta la cantidad de realimentación.		Ajusta la atenuación de sonido retardado.	agudos del	Ajusta el balance entre retardado y sonido orig	sonido inal.		

Air					
Este efecto produce la ambientació	n de una sala, de cara a crear profur	udidad espacial			
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4		
Size 1 - 100	Reflex 0 - 10	Tone 0-10	Mix 0-100		
Ajusta el tamaño del espacio simulado.	Ajusta la cantidad de reflexiones desde la pared.	Ajusta la calidad tonal del sonido.	Ajusta el nivel de mezcla entre sonido de efecto y original.		
Loop			ΤΔΡ		
Este efecto le permite mantener un	sonido que ha sido interpretado y re	petirlo en un bucle. Cuando este efect	to esté activado, el pedal de disparo		
de función 3 estará asignado a la fu	inción LOOP. Al pulsar ese pedal, po	drá reproducir el sonido en un bucle.	· · ·		
PARM1	PARM2	PARM3			
10 - 5000ms J>	Mix 0-100	Mode Irg, Hold			
Ajusta el tiempo durante el que se mantendrá el sonido.	Ajusta el ratio o porcentaje de mezcla de sonido con efecto.	Elija entre Trg (el sonido se mantendrá mientras el pedal sea pulsado) o "Hold" (pulse el pedal para activar el mantenimiento y otra vez para detenerlo) como modo de generación del sonido.			
SOS (Sound-on-Sound)		••		
Este efecto le permite grabar varios	s estratos mientras es reproducido el	contenido grabado en un bucle. Cuar	ndo esto esté activado, las		
funciones especiales STOP y REC	del SOS estarán asignadas a los ped	ales de disparo de función 2 y 3. Para	más detalles, Vea pág. 54		
PAI	RM1	PARM2			
lime	Mn	Mix 0-100			
Especifica el tiempo de grabación. Co disparo de función 3 una vez comenz se detendrá. Con cualquier ajuste dist BPM activo y el símbolo de nota dete	on el ajuste "Mn", al pulsar el pedal de ará la grabación y al volverlo a pulsar into a "Mn", la combinación del valor rminarán el tiempo de grabación.	Ajusta el ratio o porcentaje de mezcla de sonido con efecto.			
			1		
Este módul	lo comprende diversos tipos de r	everbs, reflexiones iniciales y reta	rdos multi-fases.		
Hall					
Este efecto de reverb simula la acú	stica de un salón de conciertos.				
Room					
Este efecto de reverb simula la acú	stica de una habitación o pequeña sa	ala.			
Spring					
Este efecto simula una reverb de tip	oo muelles.				
Arena					
Este efecto de reverb simula la acú	stica de un gran escenario, tal como	puede ser un estadio o campo de fúte	pol.		
TiledRoom					
Este efecto de reverb simula la acú	stica de una habitación alicatada.				
ModernSpring					
Este efecto simula una reverb de tip	bo muelles, muy brillante y transpare	nte.			
		DA DM3			
Decay 1-30	Pre Delay 1 – 100		Mix 0-100		
Ajusta la duración de la reverb.	Ajusta el retardo entre la entrada del sonido original y el comienzo	Ajusta la calidad tonal del sonido.	Ajusta el nivel de mezcla entre sonido de efecto y original.		
	dei sonido con reverb.				
E/Reflection (Reflexiones iniciales)					
Este efecto aísla solo el componente de reflexiones iniciales de la reverb.					
PARM1	PARM2	PARM3	PARM4		
Ajusta la duración de la reverb.	PARM2 PARM3 PARM4 1 - 30 Shape -10 - 10 Tone 0 - 10 Mix Ajusta la envolvente del efecto. En el rango negativo, la envolvente es invertida. En 0, el efecto es una reverb con puerta de ruidos. En el rango positivo, es una envolvente de atenuación. Ajusta la calidad tonal del sonido. Ajusta el nivel de mezcla sonido de efecto y origina				

Tipos de efectos y parámetros

MultiTapDly (Retardo	multi-fases)					
Este efecto produce varios compo	nentes distintos con diferentes t	empos de	retardo.			
PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	
Time 1-3000ms♪	Pattern 1 -	3 <u>To</u> i	ie	0 - 10	Mix	0 – 100
Fija el tiempo básico de retardo.	Elige el patrón de combinación tiempo de retardo para las fase:	de Aju	sta la calidad tonal	del sonido.	Ajusta la mezcla de sor efecto / sonido original	nido con
PanDelay						
Esto es un retardo stereo con un ti	empo de retardo de hasta 3000	ns.				
PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	
Time 1-3000ms♪	FeedBack 0-1	DO HIE	amp	0 – 10	🚄 Pan	L50 – L2, 0, R2 – R50
Ajusta el tiempo de retardo.	Ajusta la cantidad de realimentación.	Aju apli	ta la atenuación de cada al sonido con	e agudos efecto.	Ajusta la posición de p (izquierda/derecha) de	anorama l sonido.
PingPongDly (Ping Po	ng Delay)					
Retardo de tipo ping-pong con un	tiempo de retardo de hasta 3000	ms.				
PingPongEcho						
Eco de tipo ping-pong en el que el	sonido de retardo cambia de izc	uierda a d	erecha. Son posibl	es ajustes de	retardo largos de hasta	3000 ms.
Los dos tipos de efectos anteriores ti	enen los mismos parámetros.				-	
PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	
Time 1-3000ms ♪	FeedBack 0-1	00 Hil	amp	0 – 10	🛋 Mix	0 – 100
Ajusta el tiempo de retardo.	Ajusta la cantidad de realimentación.	Aju apli	sta la atenuación de cada al sonido con	e agudos efecto.	Ajusta la mezcla de sor efecto / sonido original	nido con l.
AutoPan						
Este efecto desplaza la posición de panorama del sonido de forma cíclica.						
PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	1
Width R2 - R50	Aate 0-5)) 🚄	≦ Depth	0 – 10	Kave Wave	0 – 10
Ajusta el alcance del movimiento de posición del sonido.	Ajusta la velocidad de modulac	ión. Aju moc	Ajusta la profundidad de modulación.		Elige una forma de onda para la modulación. Los valores altos producen una saturación más fuerte de las puntas de la onda, lo que produce un mayor efecto de auto-panorama.	
Z-Delay						
Efecto de retardo que permite el aj vertical del pedal Z (PV1 – PV4) al p	uste del panorama y nivel de me parámetro "Pan" y la dirección he	zcla con el orizontal (P	pedal u otra fuent H1 - PH4) al parán	e de control. F netro "Mix".	Pruebe a asignar la direc	ción
PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	
Time 1-3000ms♪	FeedBack 0-1	00	Pan	L50 – L2, 0, R2 – R50	🛋 Mix	0 – 100
Ajusta el tiempo de retardo.	Ajusta la cantidad de realimentación.	Aju dere	ta el panorama izq cha del sonido de i	uierda / etardo.	Ajusta el balance de ni sonido original / con el	vel entre fectos.
Z-Dimension						
Esto es un efecto espacial que per	nite el ajuste de la profundidad, dal Z (PV1 – PV4) al parámetro "F	panorama 'an" y la di	y reverberación co ección horizontal	on el pedal u o (PH1 – PH4) a	otra fuente de control. Pi I parámetro "Depth".	ruebe a
PARM1	PARM2	Í	PARM3		PARM4	
▲ Pan L50 - L2, 0, R2 - R50	▲Depth 0-1	00 De	cay	1 - 30	Mix	0 - 100
Ajusta el panorama izquierda / derecha del sonido.	Ajusta la cantidad de realimentación.	Aju	ta la duración de la	a reverb.	Ajusta el nivel de mezo sonido de reverb.	la del
Z-Tornado				,		
Efecto de retardo que hace que el s	sonido de efecto gire como un to	rnado. Pru	ebe a asignar la di	rección vertic	al del pedal Z (PV1 – PV	(4) al
PARM1			PARM3		PARM4	
Time 1-3000ms D	Rate 1-5))) 🚄	Width	L50 – L2, 0, B2 – B50	Mix	0 - 100
l			ta el rango de cam	bio del	Ajusta el nivel de mezo	la del

	Módulo TOTAL					
TOTAL/FUNCTION						
	Este módulo incluye los parámetros que afectan a todo el programa.					
TOTAL						
Especifica el nivel, terr	npo y balance	e del programa específic	:0.			
PARM1		PARM2		PARM3		
PatchLevel	2 – 100	_{Total} Bal	0 – 100	Tempo	40 - 250	
Especifica el nivel globa programa.	al del	Especifica el balance d entre el sonido rutado a módulo de efecto y el d	e mezcla a través del lirecto.	Especifica el tempo del concreto (\rightarrow p. 38).	programa	
NAME						
Especifica un nombre	para el progr	ama (→ p. 26).				
ARRM (Página	1)					
Ajustes para la funciór control ARRM esté aju	n ARRM (→ p Istado a cualo	. 52). Para acceder a la s quier opción que no sea	segunda págir "NOT Assign"	na de ajustes, gire a la d	erecha el ma	ndo [TYPE] cuando el destino de
PARM1		PARM2		PARM3		
ARRM		min (valor mínimo)	Vea pág. 52	MAX (valor máximo)	Vea pág. 52	
Elige el destino de cont Cuando haya elegido "M Assign", la función AR desactivada.	rol ARRM. NOT RM estará	Especifica el valor de p que será fijado cuando onda de control llegue más bajo.	parámetro la forma de a su punto	Especifica el valor de p que será fijado cuando onda de control llegue a más alto.	arámetro la forma de a su punto	
ARRM (Página	2)					
Para volver a la primer	a página de a	ajustes, gire el mando [T	YPE] a la izqu	ierda.		
PARM1		PARM2				
Wave	Vea pág. 53	Sync	Vea pág. 53			
Elige la forma de onda de control.	del destino	Especifica la sincroniz forma de onda de contr como referencia el tem programa especificado	ación de la rol usando po del			
PV1 a PV4 (ajı	uste de o	dirección verti	cal del p	edal de expres	sión)	
Especifica los destinos	s de control 1	- 4 para el movimiento	vertical del pe	edal de expresión.		
PH1 a PH4 (aj	uste de	dirección horiz	contal de	l pedal de exp	resión)	
Especifica los destinos	s de control 1	- 4 para el movimiento	horizontal del	pedal de expresión.		
Los ocho tipos de efecto expresión), PARM4 (me	os anteriores ódulo on/off)	tienen los mismos parám no está disponible.	etros. No obst	ante, para PH1 a PH4 (aj	juste de direco	ción horizontal del pedal de
PARM1		PARM2		PARM3		PARM4
Destino control peda	l expresión	min (valor mínimo)		Max (valor máximo)		Función on/off de módulo
Especifica el destino de pedal de expresión.	control del	Especifica el valor de p que será fijado cuando arriba del todo o girado a la izquierda.	arámetro el pedal esté o totalmente	Especifica el valor de p que será fijado cuando completamente pisado totalmente a la derecha	arámetro el pedal esté o girado	Activa o desactiva la función de módulo on/off. Este parámetro no está disponible para la dirección horizontal (PHI a PH4).
FuncSW Assig	ın (asign	ación de peda	l de disp	aro de función)	
Especifica el funcional	miento de los	pedales de disparo de	función 1 – 3.			r
PARM1		PARM2		PARM3		
pedal disparo de fur	signacion nción 1)	PuncSW2 Assign (A pedal disparo de fu	signacion nción 2)	FuncSW3 Assign (A pedal disparo de fu	signacion nción 3)	
Especifica la función ej el pedal de disparo de f	ecutada por unción 1.	Especifica la función e el pedal de disparo de l	jecutada por función 2.	Especifica la función e el pedal de disparo de f	ecutada por función 3.	
FootSW Assig	n (asign	ación de pedal	de disp	aro)		
Especifica qué modulo	o es activado	o desactivado por los p	edales de dis	paro de función 1 - 4 en	el modo man	ual.
PARM1		PARM2		PARM3	1	PARM4
Foot Switch 1	CMP, WAH	Foot Switch 2	LEXL, AMP	Foot Switch 3	EQ, MOD	Foot Switch 4 DLY, REV
Elige el módulo a ser ac off por el pedal de dispa	ctivado on / aro 1.	Elige el módulo a ser a off por el pedal de disp	ctivado on / varo 2.	Elige el módulo a ser a off por el pedal de disp	ctivado on / aro 3.	Elige el módulo a ser activado on / off por el pedal de disparo 4.

Resolución de problemas

No hay sonido o volumen muy bajo

- Asegúrese de que el interruptor POWER esté en la posición ON.
- Pruebe a ajustar el mando LEVEL del panel trasero.
- Compruebe las conexiones (\rightarrow p. 8).
- Asegúrese de que el cable de interconexión esté en buen estado.
- Ajuste el nivel del programa (\rightarrow p. 16).
- Si está ajustando el volumen con el pedal de expresión, asegúrese de que ha elegido un volumen adecuado con él.
- Cuando los dos controles de la sección Accelerator estén al mínimo no habrá sonido. Como mínimo deberá subir uno de ellos parcialmente.
- Asegúrese de que el B9.1ut no esté en el modo mute o de anulación (→ p. 20).

El sonido está distorsionado

- Disminuya el ajuste de los parámetros Gain y Level en el módulo PRE-AMP.
- Reduzca el ajuste de los controles [SOLID STATE] y [TUBE] de la sección Accelerator.

Los pedales de disparo no funcionan correctamente

- Compruebe cual es el modo operativo activo. El funcionamiento de los pedales de disparo varía en el modo manual y el de reproducción.
- Revise el ajuste de las funciones de los pedales de disparo 1 – 3 (→ p. 36).
- Compruebe que no tenga activada una función con una asignación especial de pedal de disparo como sound-on-sound (pág. 54) o pedal synth (pág. 55).

Elevados niveles de ruido

- Utilice solo el adaptador de corriente de ZOOM.
- Ajuste el valor ZNR.
- Disminuya el ajuste de los parámetros Gain y Level en el módulo PRE-AMP.
- Compruebe el ajuste del pedal de expresión interno (→ p. 31).

Dependiendo del parámetro asignado al pedal de expresión, una acción del pedal que produzca un cambio brusco en el parámetro puede dar lugar a ruidos.

Se escuchan zumbidos (al usar los conectores BALANCED OUT)

Es posible que se haya producido un bucle a tierra entre los aparatos conectados. Ajuste el interruptor GROUND a "LIFT" y compruebe si la situación mejora.

Los efectos no funcionan

- Cuando use el conector BALANCED OUT R, compruebe si el interruptor PRE/POST está ajustado a "POST" (señal después de procesado de efectos).
- Compruebe el ajuste de balance total (→ p. 16). Si el valor es demasiado bajo, el resultado del procesado de efectos no se escuchará.

No se pueden enviar o recibir mensajes MIDI

- Asegúrese de que el conector MIDI IN del B9.1ut y el MIDI OUT de la otra unidad MIDI (y viceversa) estén conectados correctamente.
- Compruebe el ajuste del canal MIDI (\rightarrow p. 42).
- Compruebe que esté activado el envío / recepción del tipo de mensaje MIDI correspondiente (→ p. 43, 46, 49).

El pedal de expresión no funciona correctamente

- Compruebe los ajustes del pedal de expresión (→ p. 31).
- Ajuste el pedal de expresión (\rightarrow p. 33).

La conmutación on/off con el pedal de expresión no funciona correctamente

- Compruebe que el parámetro 4 (módulo on/ off) del ajuste de dirección vertical del pedal de expresión (PV1 – PV4) esté ajustado a "Enable".
- El ajuste de dirección horizontal del pedal de expresión (PH1 – PH4) no permite la conmutación on/off del módulo.

Especificaciones del B9.1ut

Cantidad de tipos de efectos Número de módulos de efectos Memoria de programas	112 10 módulos que pueden Area de usuario Area prefijada	ser usados simultáneamente 4 programas x 20 bancos = 80 (lectura/escritura) 4 programas x 20 bancos = 80 (solo lectura)				
Frecuencia de muestreo Conversión A/D Conversión D/A Procesado de señal Respuesta de frecuencia	96 kHz 24 bits, sobremuestreo 64x 24 bits, sobremuestreo 128x 32 bits 20 Hz - 40 kHz +1.0 dB, -3.0 dB (carga 10 kilohmios)					
rantana	LCD retroiluminada de 16 dígitos y 2 líneas					
Entradas						
Entrada de bajo	Conector de tipo auricul Nivel medio de entrada:	lares mono standard -10 dBm				
Entrada AUX	Impedancia de entrada:	1 megaonmio				
	Conector de tipo auricul Nivel medio de entrada:	lares mini (stereo) -10 dBm -10 kilobmics				
Retorno externo	Conector de tipo auricu Nivel medio de entrada:	lares mono standard -10 dBm/+4 dBm (conmutable)				
Salidas						
Salida de línea	Conector de tipo auricul Nivel máximo de salida	lares mono standard x 2 : +11 dBm (impedancia de carga 10 kilohmios o más) 1 kilohmios o infarior				
Salida de auriculares	Conector de tipo auricul Salida media:	lares stereo standard 60 mW (carga de 32 ohmios), 20 mW (carga de 300 ohmios)				
Envío externo	Impedancia de salida: Conector de tipo auricul	47 ohmios lares mono standard				
Salida balanceada	Conector XLR x 2 Impedancia de salida:	100 ohmios (HOT-GND, COLD-GND).				
	DDE/DOST	200 ohmios (HOT-COLD) (conmutable)				
	GND LIFT -10dB/0dB	(conmutable) (conmutable)				
Circuitería a válvulas Entrada de control Conectores de control	12AU7 x 1 Entrada FP01/FP02 MIDI OUT, MIDI IN					
Interface USB Interface de PC Frecuencias de muestreo	16 bits (grabación/repro 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kI	ducción, stereo) Hz				
Alimentación Adaptador AC Dimensiones Peso 4.5 Kg.	12 V DC, 3 A (desde el 235 (P) x 515 (L) x 81 (#	adaptador de corriente AD-13 incluido) A) mm				

* 0 dBm = 0.775 Vrms

* El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Tabla de implementación MIDI

[UNIDAD DE EFECTOS	Fecha : 18.Abr.,2008		
Modelo B9.1ut	Versión :1.00		
	Transmite	Reconoce	Observaciones
Función			
Canal Por defecto	1-16,OFF	1-16,OFF	Memorizado
básico Modificado	1-16,OFF	1-16,OFF	
Por defecto	3	3	
Modo Mensajes	x	x	
Modificado	***************		
Número de nota Voz real	24-71	x	
Velocidad Nota ON	o 9nH, v=127	x	
Nota OFF	x 9nH, v=0	x	
After de tecla	x	x	
Touch de canal	x	x	
Inflexión tonal	x	x	
Cambio de control	o 0,32 1-5,7-31,64-95 64-95	o 0 1-5,7-31,64-95 64-95	Selección de banco Pedal de expresión, CONTROL IN Módulo efecto on/off ,Anulación de señal ,Bypass (Vea nota 1)
Cambio de control N° real	0 0-79 ********************	o 0-127	
Sistema exclusivo	0	0	
Sistema Posic.canc.	X	x	
Selecc.canc.	X	x	
común Afinación	X	x	
Sistema Reloj	x	x	
t. real Ordenes	x	x	
Mens. Local ON/OFF	x	x	
aux. All Notes OFF	x	x	
Sens. activa	x	x	
Reset	x	x	
Notas	1. Control # 1-5,7-3	31,64-95 es asignable	
Modo 1 : OMNI ON, POI Modo 3 : OMNI OFF, POI	LY Modo 2 : LY Modo 4 :	OMNI ON, MONO	++ o : Sí x : No

Tabla de asignación de número de programa/banco + número de programa del B9.1ut

		N° programa											
CRUPO	DANCO		1			2			3			4	
GRUPU	BANCO	N⁰ ba	anco.	Número	Nº ba	anco.	Número	Nº b	anco	Número	Nº b	anco	Número
		MSB	LSB	programa.	MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	7
	2	0	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	11
	3	0	0	12	0	0	13	0	0	14	0	0	15
	4	0	0	16	0	0	17	0	0	18	0	0	19
	5	0	0	20	0	0	21	0	0	22	0	0	23
	6	0	0	24	0	0	25	0	0	26	0	0	27
	7	0	0	28	0	0	29	0	0	30	0	0	31
	8	0	0	32	0	0	33	0	0	34	0	0	35
	9	0	0	36	0	0	37	0	0	38	0	0	39
U	А	0	0	40	0	0	41	0	0	42	0	0	43
	b	0	0	44	0	0	45	0	0	46	0	0	47
	С	0	0	48	0	0	49	0	0	50	0	0	51
	d	0	0	52	0	0	53	0	0	54	0	0	55
	Е	0	0	56	0	0	57	0	0	58	0	0	59
	F	0	0	60	0	0	61	0	0	62	0	0	63
	G	0	0	64	0	0	65	0	0	66	0	0	67
	Н	0	0	68	0	0	69	0	0	70	0	0	71
	i	0	0	72	0	0	73	0	0	74	0	0	75
	J	0	0	76	0	0	77	0	0	78	0	0	79
	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	3
	1	1	0	4	1	0	5	1	0	6	1	0	7
	2	1	0	8	1	0	9	1	0	10	1	0	11
	3	1	0	12	1	0	13	1	0	14	1	0	15
	4	1	0	16	1	0	17	1	0	18	1	0	19
	5	1	0	20	1	0	21	1	0	22	1	0	23
	6	1	0	24	1	0	25	1	0	26	1	0	27
	7	1	0	28	1	0	29	1	0	30	1	0	31
	8	1	0	32	1	0	33	1	0	34	1	0	35
Р	9	1	0	36	1	0	37	1	0	38	1	0	39
'	А	1	0	40	1	0	41	1	0	42	1	0	43
	b	1	0	44	1	0	45	1	0	46	1	0	47
	С	1	0	48	1	0	49	1	0	50	1	0	51
	d	1	0	52	1	0	53	1	0	54	1	0	55
	Е	1	0	56	1	0	57	1	0	58	1	0	59
	F	1	0	60	1	0	61	1	0	62	1	0	63
	G	1	0	64	1	0	65	1	0	66	1	0	67
	Н	1	0	68	1	0	69	1	0	70	1	0	71
	i	1	0	72	1	0	73	1	0	74	1	0	75
	J	1	0	76	1	0	77	1	0	78	1	0	79



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos (aplicable en todo los países europeos con sistemas de clasificación de residuos)

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos. Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este aparato. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad, el punto limpio local o con el comercio donde adquirió este aparato.



ZOOM CORPORATION

ITOHPIA Iwamotocho 2chome Bldg. 2F, 2-11-2, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan Página web: http://www.zoom.co.jp

B9.1ut - 5005-1

B9.1ut Patch List

- * Shaded modules: Effects are set to Off when patch is called.
- * Expression pedal setting items are listed in the order module name : effect type name : parameter name.
- * The [[]] symbol in the table denotes a vertical direction setting, and the []] symbol a horizontal direction setting.
- * For expression pedal setting items, effects enclosed in brackets () can be switched on by pressing switches 1 4, or by fully depressing the pedal.

	Patch number	Patch name	Foot switch 1	Foot switch 2	Foot switch 3	Foot switch 4		Expression pedal
			WAH : Splitter	AMP : G-Krueger	MOD : ST-Chorus	DLY : Delay		Volume
	01	SlapSolo	Typical slap solo sound moving the expression "Splitter" effect on, to e	atio can be adjusted by nanual mode turns the	2	MOD:ST-Chorus:Mix		
	כח	Detune	WAH : Tremolo	AMP : TubePre	MOD : Detune	REV : Hall		Volume
		Detune	Detune chorus sound to n	nake the bass stand out in a	n ensemble. Effective for ba	llads and solos.		DLY:Delay:Mix
			WAH : Octave	AMP : SansAmp	MOD : A-Resonance	DLY : Delay		Volume
	ÜΪ	Synthtic	Synth bass type patch a powerful attack.	using "Octave" and "Auto	o Resonance". Suitable fo	or funky bass lines with		AMP:SansAmp:Gain
			CMP : M Comp	AMP : MXR D.I+	MOD : Z-MonoPitch	DLY : Delay		MOD:Z-MonoPitch:PdlPosi V
	ÜЧ	UP 2oct	Distortion sound using the expression pedal fo	the dedicated expression or whammy pedal type pl	n pedal effect "Z-MonoP ay.	itch". Allows you to use		MOD:Z-MonoPitch:PdIPosi H
	!!	FunkyWah	CMP : Limiter	AMP : WalterWds	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
		Funkywan	Auto wah sound with a	solid bottom. Great for	percussive play with mut	e or ghost notes.		WAH:AutoWah:Resonance
			WAH : AutoWah	AMP : WalterWds	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
no	Basic CP All-rounder compression sound that gives the bass sound a tight, glossy feel. Delay mix ratio can be adjusted by moving the expression pedal horizontally. Useful for any kind of playing style, including fingering, picking, and slap.						2	DLY:Delay:Mix
)er			CMP : M Comp	AMP : FuzzFace	MOD : Flanger	DLY : Delay		WAH:PedalVox:Frequency
	13	60sFzWah This patch combines the "PedalVox" effect modeled on Vox pedals with the "Fuzz Face" effect. Move the expression pedal horizontally for more radical distortion.						AMP:FuzzFace:Gain
	ļЦ	DruminBo	WAH : Octave	AMP : TS9	MOD : Chorus	REV : Hall		Volume
		Druininds	Ultra low note patch using "Octave". The slight chorus is the secret ingredient.					WAH:Octave:OctLvI
			WAH : Defret	AMP : Aguilar	MOD : MonoPitch	REV : Hall		Volume
	21	Defret12	This patch simulates t pedal horizontally to a melodious playing.	the characteristic attack add a one-octave higher	sound of a fretless bass sound component for a	s. Move the expression wider spread, great for	2	MOD:MonoPitch:Balance
			CMP : Compressor	AMP : MonoSyn	MOD : PitchShift	DLY : AnalogDelay		Volume
	22	AnalogPD	Pad sound using "Ana a one-octave higher so pedal or tapping.	log Delay". By moving bund component for a w	the expression pedal hou ider spread. Suitable for	izontally, you can add play using the volume	Ð	MOD:PitchShift:Balance
			CMP : Compressor	AMP : BigMuff	MOD : X-Flanger	DLY : Delay		MOD:X-Flanger:X-Fade
	כ'ב'	Dis.JET	Jet flanger sound with vertically, and add dela	radical distortion. Make by with a horizontal move	the flanger wail by movinement.	ng the expression pedal	₽	DLY:Delay:Mix
	קב	FunkySyn	WAH : AutoWah	AMP : V-Syn	MOD : MonoPitch	REV : E/Reflection		Volume
	<u> </u>	Tunkyöyn	Sharp and funky synthesi	zer patch enhanced by reso	nance and light doubling th	at gives the sound body.		WAH:AutoWah:Resonance
	- ,		CMP : Limiter	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
Z	יב	ROCK	"Ampeg SVT" patch in attack sound is the key.	the style of the famous	rock amp. The limiter th	at evens out the picking	Ð	AMP:AmpegSVT:Gain
OC			CMP : M Comp	AMP : Aguilar	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
ate	כל	POPS	Basic sound for laying including fingering, pic	down a bottom line in cking, and slap.	pop music. Compatible	with all playing styles,	Ð	(MOD:Chorus:Rate)
S			WAH : Defret	AMP : Polytone	MOD : Air	DLY : Delay		Volume
	לכ	JAZZ	Use of the "Polytone M switch 1 in manual mo	Mini Brute III" makes th de turns on "Defret" for t	nis a great patch for play fretless bass sound.	ing Jazz. Pressing foot		MOD:Air:Reflex

			CMP : Limiter	AMP : Hartke	MOD : CombFilter	DLY : SOS		Volume
	34	METAL	Heavy metal patch wit 3 in manual mode tur expression pedal horizo	h a strident sound that e ns on the "CombFilter" ontally to vary the emph	mphasizes the pick attact for an even stronger m asized frequency.	ek. Pressing foot switch netallic tone. Move the	2	(MOD:CombFilter:Frequency)
2	41	REGGAE	WAH : AutoWah	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay	Î	Volume
] Ō			Strong bass patch for R		(WAH:AutoWah:Resonance)			
ţē	42	Old R+B	WAH : AutoWah	AMP : AmpegB15	MOD : Vibe	DLY : Delay		Volume
Ca Ca			Sixties R&B type patcl	h using the Ampeg B15 r	nuch beloved by James Ja	amerson.		(MOD:Vibe:Depth)
	43	N.O.funk	WAH : AutoWah	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
			New Orleans Funk sou	nd with a clear, wide ton	e range. Good for fingeri	ing or slap play.		(MOD:Chorus:Rate)
	44	60'sROCK	CMP : Compressor	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
			A patch that simulates	the bass sound of 1960s	Rock.			AMP:AmpegSVT:Gain
	с,		CMP : M Comp	AMP : Trace	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
	יכ	Q-TRON	Patch modeled on the the patch easy to use.	Electro-Harmonix Q-Tr	on. Suitably light mix o	f original sound makes	₽	WAH:A-Resonance:Sense
	52	ODB-3	WAH : X-Phaser	AMP : ODB-3	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
		000-0	Patch modeled on the I	Boss ODB-3. Strong dist	ortion is great for solos.			(WAH:X-Phaser:X-Fade)
			CMP : M Comp	AMP : SansAmp	MOD : Flanger	DLY : Delay		Volume
	כל	SANSAMP	Patch modeled on the just right for some Roc	Sansamp Bass Driver D k styles, and compressio	I preferred by many bass n makes the patch easy to	sists. Light distortion is o use.	₽	AMP:SansAmp:Gain
	ςų	BigMuff	CMP : Compressor	AMP : BigMuff	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
		Biginari	Patch modeled on the I	Electro-Harmonix Big M	luff, with its trademark ra	adical distortion sound.		AMP:BigMuff:Gain
	<i>с</i> ,		CMP : M Comp	AMP : Trace	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
	b i	OctaBass	Patch modeled on the E club feel.	EBS OctaBass. One-octa	ve lower sound compone	nt provides an intimiate	₽	(MOD:Chorus:Rate)
	52	CHOBUS	WAH : X-Vibe	AMP : TubePre	MOD : Detune	DLY : Delay		Volume
			Basic chorus sound wit	th limited modulation. S	uitable for all genres.			(WAH:X-Vibe:X-Fade)
	57	FLANGER	CMP : M Comp	AMP : BigMuff	MOD : Flanger	DLY : Delay		Volume
		EARGER	Flanger sound that star	ts to pulsate when you p	ush the pedal. Great for h	nighlighting a phrase.		MOD:Flanger:Depth
	<u>54</u>	PHASER	CMP : M Comp	AMP : BigMuff	MOD : ModDelay	DLY : ReverseDelay		Volume
	<u> </u>	THAOLIN	Phaser sound with a so	lid foundation. Enjoy sm	art play with a breezy fe	el.		WAH:4StagePhaser:Rate
	71		CMP : Limiter	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
D			Versatile Funk sound u	using a mix of eighties st	yle auto wah and original	l sound.		WAH:AutoWah:Sense
ļi	קף	Aquilar	CMP : M Comp	AMP : Aguilar	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
de de		Agunar	Powerful and clean sound	ling bass patch modeled on	the Aguilar. (This patch is	suitable for line output.)		(MOD:Chorus:Rate)
ŝ			WAH : Octave	AMP : SuperBass	MOD : Flanger	REV : Arena		Volume
	<u>'ij</u>	SuperBs	This patch is character which is also great for	rized by the typical ove solos. (This patch is suit	rdrive sound of the Mar able for line output.)	shall 1992 Super Bass,	₽	(MOD:Flanger:Depth)
	_		CMP : Compressor	AMP : Hartke	MOD : BendChorus	DLY : Delay		Volume
	74	Hartke	Patch modeled on the speaker cabinet. Straig patch is suitable for lin	e combination of a Har ht sound brings out the e output.)	tke HA3500 with the 4 umistakable punch of the	4.5XL aluminum-cone e aluminum cone. (This	Ð	(MOD:BendChorus:Depth)
	<u> </u>		CMP : Compressor	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay	↑	Volume
	81	SVT	Patch modeled on the co sound of this bass amp is	ombination of the Ampeg one of the mainstays of Ro	all-tube amp SVT with the ck. (This patch is suitable for	e 810E cabinet. The gutsy or line output.)		AMP:AmpegSVT:Gain
			CMP : DualComp	AMP : G-Krueger	MOD : AutoFilter	REV : ModernSpring		Volume
	86	G-Kruger	Patch modeled on the The solid sound packs	combination of the Gal a punch. (This patch is s	lien Krueger 800RB wit uitable for line output.)	h the 410RBH cabinet.	₽	(MOD:AutoFilter:Sense)
			WAH : Defret	AMP : Polytone	MOD : Detune	REV : Room		Volume
	83	PolyTone	Patch modeled on the midrange character. Pr sound. (This patch is so	"Polytone Mini Brute I ressing foot switch 1 in r uitable for line output.)	II" favored by Jazz musi manual mode turns on "l	cians for its distinctive Defret" for fretless bass	Ð	AMP:Polytone:Gain
			CMP : Compressor	AMP : WalterWds	MOD : Chorus	DLY : Delay		Volume
	84	WalterWD	Patch modeled on the c The Walter Woods can for bass. (This patch is	combination of the Walte be used with various in suitable for line output.)	r Woods M300 with the struments, but in this pate	Bag End S-12B cabinet. ch, the EQ is optimized	Ð	(MOD:Chorus:Rate)
			WAH : AutoWah	AMP : Bassman	MOD : Chorus	DLY : Delay	↑	Volume
	91	RecBass	Patch with slight comp your preferred bass am patch is suitable for lin	pression for recording. E plifier. Here, the standard e output.)	By changing the head am d sound of the Fender Ba	np, you can record with ssman is selected. (This	2	AMP:Bassman:Gain

Continued overleaf ►

	0.0		WAH : Octave	AMP : MonoSyn	MOD : Chorus	REV : Hall		Volume
	34	Joe Z	This patch simulates th	e synth bass of Weather	Report's Joe Zawinul.	<u> </u>	R	AMP:MonoSyn:MixBal
			WAH : AutoWah	AMP : Acoustic	MOD : Chorus	REV : ModernSpring		Volume
	93	Stanley	This patch simulates th stroking and slap.	ne sound of Stanley Clar	ke on his famous "Schoo	bl Days". Best for chord	Ð	(MOD:Chorus:Rate)
			CMP : Compressor	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	DLY : Delay	♠	Volume
	94	IRON MAI	This patch simulates th Great for melodic bass	ne precision bass sound lines.	of Iron Maiden's Steve H	Iarris in his early days.	₽	AMP:AmpegSVT:Gain
	81	Miller's	CMP : Limiter	AMP : SWR	MOD : Chorus	DLY : Delay	Î	Volume
			This patch simulates th	e slap sound of Marcus I	Miller. Of course it's grea	at for slap playing.		(MOD:Chorus:Rate)
	gə	Victor W	WAH : Octave	AMP : Aguilar	MOD : Chorus	REV : E/Reflection		Volume
ist			This patch simulates the slap. Best for use with a	he sound of Victor Woo an active bass.	ten who is famous for t	apping and high-speed		(MOD:Chorus:Rate)
rti	83	Jaco MEI	CMP : Compressor	AMP : Acoustic	MOD : Chorus	REV : Hall		Volume
◄	''_'		Patch simulating the so fretless feel and use it f	ound of Jaco Pastorius, or melodious phrases.	the master of the fretles	ss bass. Get the speedy	₽	DLY:Delay:Mix
	 .		CMP : Compressor	AMP : Acoustic	MOD : Detune	DLY : Delay		Volume
	רח	Billy BS	This patch simulates the sound is distortion-base	ne sound of Billy Sheeha ed and brings out tapping	n famous for tapping an g play beautifully.	d high-speed play. The	₽	AMP:Acoustic:Gain
			WAH : AutoWah	AMP : Hartke	MOD : PitchShift	DLY : Delay		Volume
	6 i	Bootsy	This patch simulates th with a dash of one-octa	e sound of Bootsy Colli we higher auto wah.	ns using auto wah. It giv	ves a special Funk tone	₽	MOD:PitchShift:Balance
	, _		WAH : AutoWah	AMP : Aguilar	MOD : Flanger	DLY : Delay		Volume
	66	Flea MM	This patch gives a tight Red Hot Chili Peppers.	t sound with a character	istic middle, inspired by	Flea, the bassist of the	₽	(MOD:Flanger:Depth)
			WAH : X-Phaser	AMP : Trace	MOD : Chorus	REV : Hall		WAH:X-Phaser:X-Fade
	63	MarkKing	This patch simulates th 42. Great for slap.	ne attack sound of ultra	high-speed slap bassist	Mark King from Level	Ð	(MOD:Chorus:Rate)
			WAH : AutoWah	AMP : SynTlk	MOD : Flanger	DLY : ReverseDelay		Volume
	64	PSYCO-BR	Experimental patch fro sound like a laser gun.	om the realm of SF. Mov	e the expression pedal ho	prizontally to direct the		MOD:Flanger:Rate
	<i>г</i> ,		WAH : Octave	AMP : AmpegSVT	MOD : MonoPitch	REV : Hall		Volume
	Ĺi	1up1down	Rich sounding patch ad	lding a one-octave up an	d one-octave down comp	oonent.		MOD:MonoPitch:Balance
			CMP : Limiter	AMP : StdSyn	MOD : ST-Chorus	DLY : SOS		Volume
	[2	PhaseTap	This phaser patch is c switch 2 in manual mod	onvenient for rythmical de turns on "Bass Synth"	16-beat play while usi for a gimmicky sound.	ng mute. Pressing foot	₽	WAH:8StagePhaser:Rate
			WAH : AutoFilter	AMP : Polytone	MOD : PitchShift	DLY : Delay		Volume
	17	Ac.Bass	This patch simulates the even better results.	he sound of an acoustic	bass. Use mute and pla	ay with your thumb for	₽	REV:Hall:Mix
	ŗų	Ctr uni	CMP : Compressor	AMP : MetalZone	MOD : MonoPitch	DLY : Delay		Volume
	<u> </u>	Gtrun	This patch lets you play a	riff in unison with a guitar	Effective for backing up a	guitar in a guitar trio.		Balance
			WAH : Octave	AMP: TS9	MOD : Vibe	REV : Arena	Î	Volume
	đi	3quarter	Patch using "Octave" and great for solos and long	nd "Vibe". Pressing foot tone playing.	switch 2 in manual mode	e adds "TS9" distortion,	₽	MOD:Vibe:Rate
Ĕ			WAH : Octave	AMP : WalterWds	MOD : Detune	REV : Hall		Volume
cial	đČ	Melow SP	Chorus sound for playi one-octave lower comp	ng a melody in slap style onent.	e. Pressing foot switch 1	in manual mode adds a	₽	REV:Hall:Mix
be			CMP : DualComp	AMP : SansAmp	MOD : PdlMonoPitch	DLY : PingPongDly		Volume
S	d3	SynLead	This patch is most su horizontally gives a ber adds delay for a wider s	ited for ballads and slo nd-down effect like a har synthesizer sound.	w-tempo solos. Moving monica. Pressing foot sy	g the expression pedal witch 4 in manual mode	Ð	MOD:PdlMonoPitch:PdlPosi
	ں بے	A	WAH : AutoWah	AMP : BigMuff	MOD : Vibe	DLY : SOS		Volume
	-0	AutoQesq	This patch is a combina	ation of "Big Muff" and '	'Auto Wah". Good for so	los and lead.		WAH:AutoWah:Resonance
			WAH : Octave	AMP : Polytone	MOD : ST-Chorus	DLY : Air		Volume
	51	HitSound	Massive synthesizer type manual mode enables the	bass sound such as used "Air" effect, adding room a	for backing on hit songs. mbience for an even more s	Pressing foot switch 4 in solid sound.	2	MOD:ST-Chorus:Mix
	ĘЭ	Slow Pod	CMP : M Comp	AMP : MetalZone	MOD : PitchShift	DLY : PingPongDly		Volume
	66	SIUW Pau	Synthesizer pad patch usin	ng "Slow Attack", resulting	in soft sound without over	pearing presence.		WAH:SlowAttack:Time
			WAH : PedalVox	AMP : FuzzFace	MOD : X-Step	DLY : Delay	Î	(WAH:PedalVox:Frequency)
	83	Pedal WH	Rock patch with wild letting you emphasize a for a gimmick effect.	distortion. Pushing dov a bass solo. Horizontal r	vn the expression pedal novement of the express	l turns "PedalVox" on, ion pedal adds "STEP"	Ð	MOD:X-Step:X-Fade
			WAH : 8StagePhaser	AMP : Trace	MOD : PitchShift	REV : AutoPan		Volume
	ЕЧ	EP	Playing a chord with t moving the expression p patch is suitable for line	his patch makes it sour bedal horizontally, you ca e output.)	nd as if an electric pian an control the "AutoPan"	o is playing along. By RATE parameter. (This		REV:AutoPan:Rate

	Γ.		WAH : AutoWah	AMP : TubePre	MOD : H.P.S	REV : Room		Volume
	<i>r</i> i	AmVocode	Patch with Vocoder typ	e sound. "H.P.S" for the	patch is set to match a ke	ey of C or Am.		REV:Room:Decay
			WAH : Tremolo	AMP : FuzzFace	MOD : Flanger	DLY : Delay		Volume
	<i>⊦</i> _′ ′	ChainSaw	Wild distortion based enables "Tremolo" for a	on the image of a chain n even stronger chain sa	n saw. Pressing foot swi w effect.	tch 1 in manual mode		(MOD:Flanger:Rate)
			CMP : DualComp	AMP : StdSyn	MOD : PitchShift	DLY : PingPongDly		Volume
	73	Meteor	Synthesizer sound pate effect, and foot switch 4	bynthesizer sound patch. Pressing foot switch 3 in manual mode enables the "Pitchshifter" ffect, and foot switch 4 adds "PingPongDly" for a magical feel.				WAH:4StagePhaser:Rate
	FЧ	PICK	CMP : Limiter	AMP : Hartke	MOD : Flanger	DLY : Delay	↑	Volume
		TION	This patch gives just the	e right attack and solid b	ottom for playing with a	pick.		(MOD:Flanger:Rate)
	E . 1	CrunchWh	WAH : AutoWah	AMP : Acoustic	MOD : Air	REV : Arena	↑	Volume
	<u> </u>	orunonni	Crunch sound with auto	wah for that groovy da	nce feeling.			WAH:AutoWah:Sense
	<u></u>		CMP : DualComp	AMP : SansAmp	MOD : PitchShift	DLY : PingPongDly	Î	Volume
×	ΰĊ	12-Str.G	This patch simulates a suitable for line output.	12-string guitar that wor	ks great when playing ar	peggios. (This patch is	•	Balance
É	<i>ר</i> כ		WAH : Tremolo	AMP : ODB-3	MOD : ST-Chorus	REV : PanDelay	↑	Volume
ecia	כט	Hold Dly	Patch using the "Loop" sound, letting you overl	effect. Pressing function ay a melody.	n foot switch 3 holds the	immediately preceding		REV:PanDelay:Pan
Š	្រម	Fretless	CMP : Compressor	AMP : MXR D.I+	MOD : Chorus	DLY : PingPongDly		Volume
	<u> </u>		This patch simulates a f	Fretless bass by means of	"Slow Attack" rather the	an "Defret".		DLY:PingPongDly:Mix
			CMP : M Comp	AMP : Hartke	MOD : DynamicDelay	REV : Hall	↑	Volume
	Ħ i	Storm PH	Moving the expression phase sound.	loving the expression pedal horizontally lets you control the RATE parameter of this unique hase sound.				
	HЪ	4VoiceSv	CMP : DualComp	AMP : 4VoiceSyn	MOD : A-Resonance	DLY : ReverseDelay		Volume
ļ			Synthesizer patch using "4"	VoiceSyn" with Add9 for th	e played sound. Most effecti	ve when used like a pad.		DLY:ReverseDelay:Balance
			CMP : DualComp	AMP : PedalSyn	MOD : Detune	DLY : PingPongDly	↑	Volume
	Η∃	P-Syn.Am	P-Syn.Am When you press the function foot switch 2, this pedal synthesizer type patch lets you play sounds with the foot switches like Moog Taurus. Moving the expression pedal horizontally shifts the key upwards by as much as one octave.				≯	(AMP:PedalSyn:Key)
			WAH : AutoWah	AMP : TS9	MOD : Chorus	REV : Hall	ſ	Volume
	HЧ	Live 1	Basic effect settings us foot switches 1 - 4 addi	eful during a live perfor ng auto wah, distortion,	mance. Compression is chorus, and reverb.	the main element, with		(MOD:Chorus:Rate)
	,		WAH : 4StagePhaser	AMP : G-Krueger	MOD : Flanger	REV : Hall		Volume
	ı i	Live 2	Basic effect settings us foot switches 1 - 4 addi	eful during a live perfor ng phaser, head amp, fla	mance. Compression is a nger, and reverb.	the main element, with	₽	(WAH:4StagePhaser:Rate)
	7		WAH : Octave	AMP : ODB-3	MOD : Z-Talking	DLY : Delay	↑	MOD:Z-Talking:Formant V
	15	ECHODOUG	Distortion sound using in a human-like voice u	"Z-Talking" and the "Ol sing the expression peda	DB-3" effect. You can ma l.	ake the bass sound talk	2	MOD:Z-Talking:Formant H
	, <u>,</u>	Hali	WAH : Tremolo	AMP : MetalZone	MOD : AutoWah	DLY : Delay	ĥ	REV:Z-Dimension:Depth
	י <i>ב</i> י	пеп	Helicopter sound capab the sound seamlessly in	ble of front/back and lef all directions. (This pat	t/right movement. The e ch is suitable for line out	xpression pedal moves put.)		REV:Z-Dimension:Pan
			CMP : Compressor	AMP : TubePre	MOD : Z-Echo	DLY : PingPongDly		MOD:Z-Echo:Time
al	,Υ	Z-Bubble	Using the expression per using the expression per (This patch is suitable f	dal while playing muted edal during regular play or line output.)	sounds produces a bubb ing gives an effect like	ly kind of sound, while a tape being rewound.		MOD:Z-Echo:Time
eq			WAH : AutoWah	AMP : AmpegSVT	MOD : Chorus	REV : AutoPan		REV:AutoPan:Rate
Ň-N	់ដ	PSYIFI	Stereo patch using "Au width. (This patch is su	toPan". The expression itable for line output.)	pedal can be used to co	ontrol rotation rate and		REV:AutoPan:Depth
	, -	B	WAH : AutoWah	AMP : MetalZone	MOD : Flanger	REV : Z-Tornado		REV:Z-Tornado:Mix
	υĊ	PHAZE	Jet sound patch combi expression pedal causes	ning "Flanger" and the s the jet sound to rotate.	distortion effect "Meta (This patch is suitable for	lZone". Operating the r line output.)	2	REV:Z-Tornado:Width
	13	01	CMP : Compressor	AMP : ODB-3	MOD : Step	DLY : PingPongDly	↑	REV:Z-Tornado:Rate
	כט	Step	This patch is designed used to control sound ro	for solo playing and use otation. (This patch is su	s the "Step" effect. The e itable for line output.)	xpression pedal can be	2	REV:Z-Tornado:Width
		7 • ·	CMP : DualComp	AMP : StdSyn	MOD : PdlMonoPitch	DLY : PingPongDly	↑	MOD:PdIMonoPitch:PdIPosi
	ΰΤ	Z-Cats	Moving the expression line output.)	pedal lets you play alor	ng with a cat chorus. (Th	is patch is suitable for	2	REV:Z-Dimension:Pan

Adjust the ZNR value to achieve an optimum match with the bass guitar and amp that you are using.When using a bass amp, the EQ should be set to the flat setting.		Manufacturer nam marks of their resp and artist names an opment of this proc
--	--	---

mes and product names mentioned in this patch list are trademarks or registered tradespective owners and do not indicate any affiliation with ZOOM CORPORATION. All product are intended only to illustrate sonic characteristics that were used as reference in the develoduct.

USB/Cubase LE 4 Startup Guide

This USB/Cubase LE 4 Startup Guide explains how to install Cubase LE 4 on a computer, make connections and settings for this unit, and perform recording.

USB/C

Cubase LE 4 installation



ubase L	E 4 Startup	Guide

Connections and preparation

Use Cubase LE 4 to record

MacOS X

Use Cubase LE 4 to record

00			Audio M	IDI Setup				
		Audi	o Devices	MIDI Devic	es			
System Setting	s							_
Default Input:	🜵 USB Aud	lio CODEC	\$	Default Out	put: 👎 USI	B Audio CC	DEC	
				System Out	put: 🧲 Bui	lt-in Audio)	
	(+							,
Properties For	Built-in	Audio	•					- (
Clock Source:	Internal Cloc	k	•	Configu	re Speakers			
Audio Input –				Audio Out	out			
- Master Stream	n	\$		Master S	tream	\$		
Source: Li	ne In		•	Source:	Internal speak	ers		•
Format: 44	100.0 Hz 💌	2ch-24bit	•	Format:	44100.0 Hz	• 2ch-	24bit	\$
Ch Volume Slide	Value	dB Mut	e Thru	Ch Volume	Slider	Value	dB	Mute
м \ominus	n/a	n/a		м —	0	0.51	-19.86	
1 .	0.00	-12.00		1 ()		n/a	n/a	
2	0.00	-12.00		2 💮 🚽		n/a	n/a	

If another device is selected, use the pull-down menu to change the selection to "USB Audio CODEC". When the setting has been made, close Audio MIDI Setup.

Start Cubase LE 4. Then access the "Devices" menu, select "Device Setup..." and click "VST Audio System".

To start Cubase LE 4, double-click on the Cubase LE 4 icon that was placed in the "Applications" folder during installation. After startup, be sure to verify that "USB Audio CODEC (2)" is selected as ASIO driver in the right section of the Device Setup window.

+ - 14	VST Audio System
Devices	USB Audio CODEC (2) SIO Driver
MIDI MIDI Port Setup	Release Driver when Application is in Backgro
🗇 Video	Input Latency: 13.855 ms
Video Player	Output Latency: 13.129 ms
USB Audio CODEC (2) VST System Link	256 Samples 🔽 Audio Buffer Size
	Advanced Options Set to Defaults
	High
	2 Seconds 📮 Disk Preload
	Solution Latency
	Multi Processing
	Adjust for Record Latency
	0 Samples
	Help Reset Appl

If another item is selected, use the pull-down menu to change the selection to "USB Audio CODEC (2)". When the setting has been made, click the OK button to close the window.



Continued from front



Windows Vista / XP Use Cubase LE 4 to record



From the "Devices" menu of Cubase LE 4, select "VST

Use the tabs at top (top center for Mac OS X) left to switch between input and output, and verify that "Zm In (Out)" is selected as device port. If another device is selected, click the device port field and change the selection.

Access the "File" menu and select "New Project".

The new project window appears. Here you can select a project

Make sure that the "Empty" template is selected, and Click the OK button.

A window for selecting the project file save location appears.

After specifying a suitable project file save location (such as the desktop), click the OK button (Choose button in MacOS X).

A new project is created, and the project window for controlling most of the Cubase LE 4 operations appears.



Project window

To create a new audio track, access the "Project" menu and select "Add track". In the submenu that appears, select "Audio".

he Add Track window for specifying the number of audio tracks and the stereo/mono setting appears.



In this example, set the number of tracks to "1" and select stereo, then click the OK button. A new stereo audio track is added to the project window

✓ File Edit Project Audio MIDI Media Transport Devices Window Help , New audio track Audio 01 M S Audio 01 MISIRIW (RW 0

Make the following settings for the newly created audio track.



HINT

The Inspector shows information about the currently selected track. If nothing is shown, click on the track to select it.

Connect the guitar or other instrument to the [INPUT] jack of this unit and select the desired patch.

The sound selected here will be recorded on the computer via the [USB] port.

Access the "Devices" menu of Cubase LE 4 and select "Mixer".

The mixer window appears. This window shows the channel assigned to the created track, and the

master channel

Perform the following steps here.

Mixer window



HINT

When the monitoring button is enabled, the level meter next to the fader shows the input level to the audio track. When the monitoring button is disabled, the meter fader shows the audio track output level





The recording level for Cubase LE 4 can be checked with the level meter for the channel that is assigned to the recording standby track. Set the level as high as possible without causing the meter to reach the end of the scale.

To adjust the level, do not use the fader of Cubase LE 4. Instead change the recording level and gain settings at this unit.

NOTE

- While the monitoring button is enabled, the direct signal input to this unit and the signal routed to the computer and then returned to this unit will be output simultaneously from this unit, causing a flanger-like effect in the sound. To accurately monitor the sound also while adjusting the recording level, temporarily set the output device port for the VST connection (step 6) to "Not Connected".
- The level meter as in the above illustration shows the signal level after processing in this unit. When you pluck a guitar string the meter may register with a slight delay, but this is not a defect.

When the recording level has been adjusted, click the monitoring button to disable it.

The input level is no longer shown on the meter, and the signal returned to this unit via the computer is muted. In this condition, only the signal before sending to the computer can be monitored via the [OUTPUT] jack of this unit.

Verify that the transport panel is being shown.

Normal -	1. 1. 1. 0 + 0. 0 HD	1. 1. 1. 0 🚽	
	1. 1. 1. 0 0. 0 💷 K	(ペート) ((ペート) (ペート) (((((((((((((((((((120.000 SYNC INT. Offine

If the transport panel is not shown, access the "Transport" menu and select "Transport Panel"

To start recording, click the Record button in the transport panel.



Recording starts.

As you play your instrument, the waveform appears in real time in the project window.

To stop recording, click the Stop button in the transport panel.

Master channel

MacOS X



HINT

If no sound is heard when you click the Play button after recording. check the VST connection settings (step 6) once more.

NOTE

To continue using Cubase LE 4, a process called activation (license authentication and product registration) is necessary. When you start Cubase LE 4, a screen offering to register the product will appear. Select "Register Now". A web site for registration will open in your Internet browser. Follow the instructions on that page to register and activate the product.

For optimum enjoyment

While using Cubase LE 4, other applications may slow down drastically or a message such as "Cannot synchronize with USB audio interface" may appear. If this happens frequently, consider taking the following steps to optimize the operation conditions for Cubase LE 4.

- (1) Shut down other applications besides Cubase LE 4. In particular, check for resident software and other utilities.
- (2) Reduce plug-ins (effects, instruments) used by Cubase LE

When there is a high number of plug-ins, the computer's processing power may not be able to keep up. Reducing the number of tracks for simultaneous playback can also be helpful.

(3) Power the unit from an AC adapter.

When a device designed to use USB power is powered via the USB port, the current supply may sometimes fluctuate. leading to problems. See if using an AC adapter improves operation.

If applications still run very slowly or the computer itself does not function properly, disconnect this unit from the computer and shut down Cubase LE 4. Then reconnect the USB cable and start Cubase LE 4 again.