

G1 four/G1X four

Multi-Effects Processor





Manual de instrucciones

Lea las precauciones de uso y seguridad antes de utilizar esta unidad.

© 2018 ZOOM CORPORATION

Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el

correspondiente permiso.

El resto de nombres de fabricantes y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Todas las marcas comerciales y marcas registradas se utilizan solo con fines ilustrativos por lo que no infringen los derechos de copyright de sus respectivos propietarios.

Introducción

Este procesador multiefectos empieza con gran cantidad de efectos que pueden ser combinados para usarlos juntos. Las combinaciones de efectos y ajustes de parámetros pueden ser almacenados como patches para usarlos cuando quiera. Con solo cambiar entre los patches prefijados ya puede conseguir cambios dramáticos en el sonido.

Este procesador incluye una amplia gama de efectos, incluyendo distorsión, chorus y efectos reverb. El comprender las características de cada efecto es importante para poder diseñar su propio sonido. Desactivando los efectos de un preset de uno en uno, podrá aprender cómo actúa cada uno de ellos. Si le resulta difícil entender cómo cambia el sonido, pruebe a desactivar todos los efectos excepto uno y a ajustar sus parámetros mientras toca. El orden en el que están colocados los efectos también afecta al sonido. Experimente con este sonido para acercarse aún más al sonido que busca.

Este procesador multiefectos le permite disfrutar fácilmente con su amplia gama de sonidos. Esperamos que disfrute con él durante muchos años.

Características principales del G1 FOUR/G1X FOUR

Sonidos de efectos y amplificadores de gran realismo

La amplia gama de efectos de los últimos G Series incluye sonidos de pedales de gama alta, así como modelos de amplificadores y recintos acústicos que emulan perfectamente los originales. Por medio de la aplicación de gestión de efectos gratuita Guitar Lab en un ordenador (Mac/Windows), podrá añadir efectos disponibles online, así como editar y almacenar sus patches, por ejemplo.

Consiga sonidos de forma intuitiva con operaciones muy simples

Con 5 botones y 4 mandos, podrá crear sonidos de forma tan intuitiva como al trabajar con un pedal de efectos o unidad compacta.

Patrones rítmicos y generador de bucles (looper)

El looper puede grabar hasta 30 segundos y puede ser sincronizado con los patrones rítmicos.

Puede ajustar rápidamente la ecualización (EQ) para adaptarla a sus necesidades

En los modos MEMORY y STOMP, puede usar 3 mandos EQ (Lo/Mid/Hi) y uno de volumen (Vol) para ajustar la salida. Estos mandos le permiten realizar ajustes rápidos tanto en casa como en la sala de ensayos, sobre el escenario o donde quiera.

Largo tiempo de funcionamiento a pilas

La unidad puede funcionar de forma continua hasta 18 horas con 4 pilas AA (con la retroiluminación desactivada).

Términos usados en este manual

<u>Patch</u>

Cada "patch" almacena el estado ON/OFF de los efectos, así como valores de ajuste de parámetros. Los efectos son almacenados y recargados en unidades de patches. Puede añadir cinco efectos en un cada patch individual y el G1 FOUR/G1X FOUR puede almacenar hasta 50 patches.

<u>Banco</u>

Se llama "banco" a un grupo de 10 patches. Puede recargar rápidamente los patches con solo cambiar de banco. El **G1** FOUR/**G1X** FOUR dispone de 5 bancos para almacenar patches.

Tipo de efecto

Los tipos de efectos disponibles incluyen distintos efectos de guitarra y modelos de simulación de amplificadores/recintos acústicos. Puede elegir efectos de entre estos tipos para añadirlos a los patches.

Modo MEMORY

Este modo lo permite elegir patches con los pedales.

Modo STOMP

Use este modo para activar/desactivar efectos de un patch usando los pedales.

Modo EDIT

En este modo podrá editar los tipos, parámetros y efectos usados en un patch.

PRESELECT

Esta función le permite cambiar a un patch que esté ubicado en cualquier posición mientras sigue usando el sonido del patch activo hasta ese momento.

BANK HOLD

Esta función le permite que el cambio de patch quede limitado al banco activo.

AUTO SAVE

Esta función almacena de forma automática los cambios realizados en los patches y ajustes de efectos.

Modo ECO

Esta función hará que la unidad se apague automáticamente si no realiza ninguna operación sobre ella durante 10 horas.

Índice

Introducción	. 2
Términos usados en este manual	. 3
Índice	. 4
Estructura del G1FOUR/G1XFOUR	. 5
Nombre de las partes	. 7
Introducción de las pilas	. 9
Conexión	10
Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales	11
Uso de los patches (modo MEMORY)	12
Activación del modo MEMOBY	12
	12
Selección de patches y bancos	13
Campio de ajustes de un patch individual	14
Activación/desactivación de efectos con los	
pedales (modo STOMP)	16
Activación del modo STOMP	16
Activación del mode oronne internetional	
pedales	17
Edición de efectos (modo EDIT)	18
Activación del modo EDIT	18
Selección de efectos	19
Activación/desactivación de efectos	10
Cambia da tina da afastas	20
	20
	21
Cambio del orden de los efectos	22
Gestión de los patches	23
Almacenamiento de patches	23
Intercambio de patches	25
Ajuste del tempo máster	27
Ajuste de la función AUTO SAVE	28
Ajuste de la función PRESELECT	31
Ajuste de la función BANK HOLD	34
Ajustes de alimentación y pantalla	35
Ajuste del tipo de pilas usadas	35
Aiuste del modo ECO	36
Aiuste del tiempo de retroiluminación	37
Aiuste del contraste de la pantalla	20
Ajusie dei contraste de la patitalia	50

Uso del afinador	39
Activación del afinador	39
Afinación de una guitarra	39
Cambio de ajustes de afinador	41
llaa da laa ritmaa	12
	43
Activación de la función ritmica	43
Ajuste del ritmo	44
Inicio/parada de la reproducción rítmica	45
Patrones rítmico	46
l Iso del generador de bucles (looner)	17
Activación del legner	47
	47
Ajuste del looper	48
Grabación y reproducción de bucles	50
Sobregrabación de bucles	51
Borrado del bucle	52
Uso del pedal de expresión (solo G1X FOUR)	53
Aiuste de los efectos de pedal	53
Aiuste del pedal	54
- J F	
Gestión del firmware	56
Verificación de las versiones de firmware	56
Actualización del firmware	57
Restauración de los ajustes de fábrica	58
Resolución de problemas	59
Especificaciones técnicas	60

Estructura del G1 FOUR/G1X FOUR

Flujo de señal



(1) El sonido de entrada de la guitarra pasa a través de los efectos 1 − 5 en orden. (\rightarrow <u>"Uso de los patches (modo MEMORY)" en pág. 12</u>)

2 El nivel de patch es ajustado.

 $(\rightarrow$ <u>"Uso de los patches (modo MEMORY)" en pág. 12</u>)

③ El sonido global es ajustado. Este ajuste queda memorizado incluso cuando cambie de patch.
 (→ <u>"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales" en pág. 11</u>)

(4) Las frases musicales grabadas pueden ser reproducidas en un bucle. (\rightarrow <u>"Uso del generador de bucles (looper)" en pág. 47</u>)

(5) Los sonidos de batería pueden ser reproducidos usando los patrones rítmicos internos.
 (→ <u>"Uso de los ritmos" en pág. 43</u>)

6 El nivel global es ajustado.

 $(\rightarrow$ "Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales" en pág. 11)

🤊 Esta función le permite afinar la guitarra conectada.

(→ <u>"Uso del afinador" en pág. 39</u>)

Resumen de la memoria (patches/bancos)

El **G1** FOUR/**G1X** FOUR puede almacenar hasta 50 patches. Esto patches son gestionados en bancos de 10 patches cada uno.

Banco 1	Banco 2	Banco 3	Banco 4	Banco 5
Patch 10	Patch 20	Patch 30	Patch 40	Patch 50
Patch 11	Patch 21	Patch 31	Patch 41	Patch 51
Patch 12	Patch 22	Patch 32	Patch 42	Patch 52
Patch 13	Patch 23	Patch 33	Patch 43	Patch 53
Patch 14	Patch 24	Patch 34	Patch 44	Patch 54
Patch 15	Patch 25	Patch 35	Patch 45	Patch 55
Patch 16	Patch 26	Patch 36	Patch 46	Patch 56
Patch 17	Patch 27	Patch 37	Patch 47	Patch 57
Patch 18	Patch 28	Patch 38	Patch 48	Patch 58
Patch 19	Patch 29	Patch 39	Patch 49	Patch 59
ι —— J		(<u> </u>	ι <u> </u> J	ι

Modos operativos

El **G1** FOUR/**G1X** FOUR tiene tres modos operativos que puede usar de la forma que más necesite durante su interpretación.

Modo MEMORY

Úselo para elegir patches para su interpretación. (\rightarrow <u>"Uso de los patches (modo MEMORY)" en pág. 12</u>)

Modo STOMP

Úselo para activar/desactivar efectos en un patch con los pedales.

(→ "Activación/desactivación de efectos con los pedales (modo STOMP)" en pág. 16)

Modo EDIT

Este modo le permite cambiar los efectos usados en un patch y editar los parámetros de efecto.

(→ <u>"Edición de efectos (modo EDIT)" en pág. 18</u>)



Nombre de las partes

Panel frontal



1 Pantalla

Le muestra distintos tipos de información, incluyendo el nombre del patch elegido y sus efectos, así como los valores de sus parámetros.

2 Interruptor Mode

Púlselo para ir pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT.

3 Mandos de parámetro

Úselos para ajustar los parámetros de efectos y realizar otros ajustes diversos.

④ Botón RHYTHM

Púlselo para activar el ritmo.

5 Botones de efecto/banco

En el modo MEMORY, estos botones le permiten cambiar el banco. En el modo STOMP sirven para activar/desactivar los efectos. En el modo EDIT le permiten elegir efectos y activarlos/desactivarlos.

6 Botones ▼/▲

Úselos para cambiar de efecto en el modo EDIT. Tienen las mismas funciones que los pedales ▼/▲.

⑦ Pedales ▼/▲

En el modo MEMORY, úselos para cambiar de patch. En el modo STOMP sirven para elegir efectos y activarlos/desactivarlos, por ejemplo.

8 Botón SETTING

Esto le da acceso a la pantalla SETTING.

9 Botón LOOPER

Púlselo para activar la función de bucle.

10 Pedal de expresión (solo G1X_{FOUR})

Cuando elija un efecto de la categoría PEDAL, este pedal le permitirá ajustar la cantidad de dicho efecto. (\rightarrow <u>"Ajuste de los efectos de pedal" en pág. 53</u>)

Panel trasero



1 Interruptor Pedal (solo G1X_{FOUR})

Cuando esté usando un efecto de la categoría PEDAL, esto activará/desactivará ese efecto.

2 Toma Input

Conecte aquí una guitarra.

3 Toma AUX IN

Conecte aquí un dispositivo audio u otra fuente externa de sonido.

AVISO

Las señales recibidas a través de esta toma AUX IN serán enviadas directamente a la toma de salida OUTPUT sin pasar por los efectos internos.

(4) Conector para adaptador de corriente

Conecte aquí el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16).

5 Puerto USB

Conecte aquí un ordenador u otro dispositivo externo. Si usa la aplicación Guitar Lab, podrá gestionar los patches y editar y añadir efectos desde un ordenador, por ejemplo.

También puede conectar una batería externa móvil para dar corriente a la unidad.

6 Toma OUTPUT

Conecte aquí un amplificador de guitarra o unos auriculares.

1. Abra la tapa del compartimentos de las pilas en la parte inferior del aparato e introduzca 4 pilas AA.



2. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

NOTA

Ajuste correctamente el tipo de pilas usadas de cara a que en pantalla sea mostrado con precisión la carga restante de las pilas. (\rightarrow <u>"Ajuste del tipo de pilas usadas" en pág. 35</u>)

AVISO

- Si conecte un adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16), la unidad podrá funcionar con corriente alterna.
- Esta unidad también puede recibir alimentación eléctrica a través del puerto USB.

Resumen del modo ECO

- Por defecto, el ajuste de este modo ECO es ON, por lo que la unidad se apagará de forma automática si no realiza ninguna operación con ella durante 10 horas.
- Este modo ECO también puede ser desactivado (ajuste "OFF") en la pantalla SETTING. (→ <u>"Ajuste del</u> modo ECO" en pág. 36)

Conexión



- **1** Reduzca al mínimo el volumen de su amplificador de guitarra.
- 2. Si va a usar esta unidad conectada a la corriente alterna, conecte el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16) a la entrada de adaptador y a una salida de corriente alterna.
 Esto hará que el G1 FOUR/G1X FOUR se encienda.
- **3** Para usar un ordenador, conecte un cable USB (no incluido) al puerto USB y al ordenador.

Cuando use la alimentación por bus USB para dar corriente al G1 FOUR/G1X FOUR, la conexión de este cable hará que la unidad se encienda.

Guitar Lab

Si utiliza Guitar Lab, podrá gestionar los patches y editar y añadir efectos desde un ordenador. Descárguese el Guitar Lab desde la página web de ZOOM (https://www.zoom.co.jp).

4 Conecte una guitarra a la toma INPUT.

Cuando use el G1 FOUR/G1X FOUR a pilas, la conexión a esta entrada hará que la unidad se encienda.

5. Para usar una entrada externa, conecte un reproductor portátil u otro aparato a la toma AUX IN.

AVISO

Las señales recibidas a través de esta entrada AUX IN serán enviadas directamente a la toma de salida OUTPUT sin pasar a través de los efectos internos.

6 Conecte un amplificador de guitarra o auriculares a la toma de salida OUTPUT.

7. Suba el volumen de su amplificador de guitarra.

Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales

En el modo MEMORY o STOMP, gire	$1 O_{Lo} - 4 O_{Vol}$.
	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} $
Función	Operación
Ajuste del nivel de graves	
Ajuste del nivel de medios	
Ajuste del nivel de agudos	Gire ³ O _{Hi}
Ajuste del nivel global	

AVISO

Estos ajustes quedan memorizados incluso cuando cambie de patch.

Uso de los patches (modo MEMORY)

El **G1** FOUR/G1X FOUR gestiona los efectos en patches. Un patch puede contener hasta cinco efectos y almacenar su estado activado/desactivado y los ajustes de sus parámetros.



Puede crear hasta 50 patches. Hay cinco bancos cada uno de los cuales contiene 10 patches para que así puede cargar rápidamente los efectos con solo cambiar de banco. Elija los patches que vaya a usar en el modo MEMORY.

Activación del modo MEMORY.



Selección de patches y bancos

Cambio de patches

BGN \rightarrow 11 Phazed
Operación
Pulse

AVISO

- Si sigue pulsando 💭 o 🏹, los patches irán cambiando de forma continua.
- Por medio de la función PRESELECT podrá cambiar a un patch ubicado en cualquier posición mientras sigue usando el sonido del patch activo. (→ <u>"Ajuste de la función PRESELECT" en pág. 31</u>)
- Cuando use la función BANK HOLD, estos cambios quedarán limitados a los patches del mismo banco.
 (→ <u>"Ajuste de la función BANK HOLD" en pág. 34</u>)

Cambio de bancos

1 Pulse **1** – **5**.

Esto cambiará el banco. El piloto del banco seleccionado se iluminará.

10 Lead B	BGN → 20 JB Block
Función	Operación
Cambio a los patches número 10 – 19	Pulse 1
Cambio a los patches número 20 – 29	Pulse 2
Cambio a los patches número 30 – 39	Pulse 3
Cambio a los patches número 40 – 49	Pulse 4
Cambio a los patches número 50 – 59	Pulse 5

Cambio de ajustes de un patch individual

1. Elija el patch cuyos ajustes quiera cambiar.



2. Pulse .

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / OLCD

3 Pulse **2**.

Esto activará la pantalla de ajuste de patch.

Podrá cambiar el nivel y el nombre del patch. (\rightarrow <u>"Cambio del nivel de patch" en pág. 14</u>, <u>"Cambio de nombres de patch" en pág. 15</u>)



Cambio del nivel de patch

1. Gire ⁴O_{v₀}.

Esto modificará el nivel del patch.



AVISO

• Pulse _____ para finalizar el ajuste del patch y volver a la pantalla original.

• Además de los ajustes de patches individuales, también puede cambiar el volumen y EQ global del G1 FOUR/G1X FOUR. (\rightarrow <u>"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales" en pág. 11</u>)

Cambio de nombres de patch

1 Gire²O_{Mid}.

Esto desplazará el cursor.



2 Gire ¹**O**₁₀.

Esto cambiará el carácter que esté en la posición del cursor.



AVISO

- Pulse _____ para finalizar el ajuste del patch y volver a la pantalla original.
- Los caracteres y símbolos que puede usar son los siguientes:

A–Z, a–z, 0–9, ! # \$ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ ` { } ~ (espacio)

• Gire ${}^{3}\mathbb{O}_{Hi}$ para cambiar el tipo de carácter.

Activación/desactivación de efectos con los pedales (modo STOMP)

En el modo STOMP, puede activar/desactivar los efectos con los pedales.

Activación del modo STOMP

1 Desde los modos MEMORY o EDIT, pulse

El pulsar de forma repetida hará que vaya pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT en orden.



Activación/desactivación de los efectos con los pedales



Elija el efecto que quiera controlar.

El efecto aparecerá en vídeo inverso (letras en blanco con fondo oscuro).



Pulse elección hacia la derecha.





Esto activará/desactivará el efecto.



Para activar/desactivar el efecto a mano, pulse el botón 1 – 5 que se corresponda con la posición del efecto.



1 3 1 4 1 5

Edición de efectos (modo EDIT)

En el modo EDIT puede cambiar los efectos usados en un patch y ajustar sus parámetros.



Activación del modo EDIT

1. Elija un patch en el modo MEMORY.





El pulsar de forma repetida hará que vaya pasando de forma cíclica por los modos MEMORY, STOMP y EDIT en orden.



Selección de efectos

1 Pulse **1** – **5** para el efecto que quiera editar.

Esto cambiará a ese efecto.

El piloto del efecto seleccionado se iluminará.



AVISO

El número de unidad del efecto es su posición en el orden del patch.

Activación/desactivación de efectos



desactivado

[S Drive

activado

OFF

Tone

57

JOL

82

Cambio de tipo de efectos

Selección de tipo de efecto



Selección de categorías de efecto

1. Mientras mantiene pulsado 🥌, pulse 💭

En pantalla aparecerá el nombre de la categoría de efecto.

Pulse de nuevo para visualizar el nombre de la siguiente categoría de efectos.



Después de que en pantalla haya aparecido durante un momento el nombre de la categoría del efecto, el efecto cambiará al primero de dicha categoría.



AVISO

Mientras mantiene pulsado , pulse para ver el nombre de la categoría anterior.
Vea en Guitar Lab las explicaciones relativas a cada tipo de efecto.

NOTA

Con el **G1**_{FOUR}/**G1X**_{FOUR}, puede combinar 5 efectos como quiera. Si el límite de capacidad de procesado es sobrepasado, aparecerá un mensaje "PROCESS OVERFLOW" y los efectos quedarán en bypass. Modifique uno de los efectos para evitar este problema.



AVISO

Elija efectos de la categoría PEDAL en el $G1X_{FOUR}$ si quiere usar efectos que puedan ser controlados por el pedal de expresión.

Ajuste de parámetros de efecto



Los parámetros asignados a cada mando dependen del efecto. Vea los nombres que aparecen en la pantalla.

Si un efecto tiene 5 o más parámetros, use ${}^{4}O_{vol}$ para cambiar la pantalla.



AVISO

- Cuando AUTO SAVE esté ajustado a ON, los cambios realizados en los parámetros serán almacenados de forma automática. (→ <u>"Ajuste de la función AUTO SAVE" en pág. 28</u>)
- Cuando AUTO SAVE esté ajustado a OFF, aparecerá una pantalla de almacenamiento de ajustes cuando vaya a cambiar el patch.
- La función AUTO SAVE está activa por defecto.

Cambio del orden de los efectos



Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2 Pulse **1**.

Esto activará la pantalla CHAIN.

Los efectos usados en el patch elegido aparecerán como iconos.

CHAIN
TWNR 2X12 Room

3 Pulse el botón **1** – **5** del efecto que quiera desplazar.

RC BOOST	IFDI TWNR	ROOM

4. Pulse el botón **1** – **5** de la posición de destino.

El efecto será trasladado a la posición de destino.



Gestión de los patches

Almacenamiento de patches

Los cambios en un patch pueden ser almacenados en ese mismo patch, sobregrabando esos datos encima. También pueden ser almacenados en un patch con otro número distinto.

```
SETTING
1 Pulse ____.
```

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE	SETUP	PWR / BLCD

2 Pulse **3**.

Esto activará la pantalla SAVE.

SRVE	(BOTH FSW : SAVE)
	₩ ∰:Lead BGN

3. Use , y **1** - **5**.

Elija el número de patch de destino.



Función	Operación
Elige el patch anterior	Pulse
Elige el patch siguiente	Pulse S
Elige los números de patch 10 – 19	Pulse 1
Elige los números de patch 20 – 29	Pulse 2
Elige los números de patch 30 – 39	Pulse 3
Elige los números de patch 40 – 49	Pulse 4
Elige los números de patch 50 – 59	Pulse 5



Esto almacenará los datos del patch, sobregrabando el contenido anterior.



Intercambio de patches

El contenido de un patch puede ser intercambiado con un patch de otro número diferente.



Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING					
		SRVE	SETUP	PWR / BLCD	

2. Pulse **3**.

Esto activará la pantalla SAVE.

SAVE	(BOTH FSW : SAVE)
	└→∭ :Lead BGN

3. Gire ¹O_L.

El icono de la pantalla cambiará de SAVE a SWAP.

SWRP	BOTH	FS₩	1	SWAP
	ц	:Pha:	ze	d



Elija el número del patch a intercambiar.



Función	Operación
Elige el patch anterior	Pulse
Elige el patch siguiente	Pulse
Elige los números de patch 10 – 19	Pulse 1
Elige los números de patch 20 – 29	Pulse 2
Elige los números de patch 30 – 39	Pulse 3
Elige los números de patch 40 – 49	Pulse 4
Elige los números de patch 50 – 59	Pulse 5



Eso hará que los patches sean intercambiados.



ΝΟΤΑ

Si ha editado los ajustes de un patch deberá almacenarlo antes de intercambiarlo. Almacene el patch antes de intentar intercambiarlo. (\rightarrow <u>"Almacenamiento de patches" en pág. 23</u>)

Ajuste del tempo máster

El tempo máster es el tempo compartido por los efectos, ritmos y el generador de bucles (looper).

SETTING Pulse ____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / BLCD

2. Pulse **4**.

Esto activará la pantalla SETUP.

SETUP					
BPM AUTO PRE- BANK Save Select Hold					
120	ON	0FF	OFF		

3 Gire ${}^{1}\mathbb{O}_{L_{0}}$.

5ETUP					
BPM AUTO PRE- BANK Save Select Hold					
124	ON	OFF	OFF		

AVISO

• Puede ajustar este tempo entre 40 y 250.

• BPM (Beats o tiempos musicales por minuto) es la cantidad de beats (notas negras) que hay en cada minuto y es una unidad que se utiliza para indicarle cómo de rápido es un tempo musical. Por ejemplo, 60 BPM es un tempo de 60 beats o negras por minuto.

Ajuste de la función AUTO SAVE

Esta función almacena de forma automática los cambios que haya realizado en un patch y en los ajustes de efectos.

SETTING _____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING					
		SRVE	SETUP		

2. Pulse **4**.

Esto activará la pantalla SETUP.

SETUP					
BPM BUTD PRE- BANK Save Select Hold					
120	ON	OFF	OFF		

3 Gire ² O_{Mid}.

SETUP				
BPM RUTO PRE- BANK SAVE SELECT HOLD				
120	UFF	UFF	UFF	

Ajuste	Explicación
ON	Almacenamiento automático activo.
OFF	Almacenamiento automático desactivado.

Cuando AUTO SAVE esté en ON

Los cambios en los ajustes de efectos y patch serán almacenados de forma automática.

Cuando AUTO SAVE esté en OFF

Los cambios en los patch podrán ser almacenados siguiendo estos pasos:

Después de que haya editado un patch, cambie a otro patch diferente.
 En la pantalla aparecerá un mensaje que le pedirá que confirme si quiere almacenar los cambios.



EDITED! SAVE? YES (NO) KENTER

Ajuste	Explicación
YES	Los cambios serán almacenados.
NO	Los cambios NO serán almacenados.

NOTA

Si elige "NO", el otro patch seleccionado se abrirá sin que sean almacenados los cambios realizados en los ajustes del patch activo hasta ese momento.

3. Pulse 🗢 o 🔄.

Esto hará que aparezca una pantalla de selección del número de patch para el almacenamiento.





Elija el número de patch de destino.



Función	Operación
Cambia al patch anterior	Pulse
Cambia al patch siguiente	Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19	Pulse 1
Cambia a los números de patch 20 – 29	Pulse 2
Cambia a los números de patch 30 – 39	Pulse 3
Cambia a los números de patch 40 – 49	Pulse 4
Cambia a los números de patch 50 – 59	Pulse 5



El patch editado será almacenado.



AVISO

Un patch editado también puede ser almacenado en la pantalla SETTING. (\rightarrow <u>"Almacenamiento de patches" en pág. 23</u>)

Ajuste de la función PRESELECT

Puede usar esta función para cambiar a un patch que esté en otra ubicación mientras sigue usando el sonido del patch activo hasta ese momento.

SETTING Pulse

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2 Pulse **4**.

Esto activará la pantalla SETUP.

SETUP				
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold	
120	ON	0FF	OFF	

3. Gire ³O_{Hi}.

SETUP				
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold	
120	ON	OFF	OFF	

Ajuste	Explicación
ON	La función PRESELECT es usada.
OFF	La función PRESELECT no es usada.

Cuando PRESELECT esté ajustado a ON

1. En el modo MEMORY, use , y **1** – **5**.

Esto hará que aparezca una pantalla para la selección del número del patch de destino de esta preselección.



Función	Operación
Cambia al patch anterior	Pulse
Cambia al patch siguiente	Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19	Pulse 1
Cambia a los números de patch 20 – 29	Pulse 2
Cambia a los números de patch 30 – 39	Pulse 3
Cambia a los números de patch 40 – 49	Pulse 4
Cambia a los números de patch 50 – 59	Pulse 5



Esto hará que la unidad vaya al patch elegido.



Cuando PRESELECT esté en OFF

1. En el modo MEMORY, use , y **1** – **5**.

Esto hará que cambie el patch.



Función	Operación
Cambia al patch anterior	Pulse
Cambia al patch siguiente	Pulse
Cambia a los números de patch 10 – 19	Pulse 1
Cambia a los números de patch 20 – 29	Pulse 2
Cambia a los números de patch 30 – 39	Pulse 3
Cambia a los números de patch 40 – 49	Pulse 4
Cambia a los números de patch 50 – 59	Pulse 5

Ajuste de la función BANK HOLD

Puede usar esta función para limitar el cambio de patches a los existentes dentro de un mismo banco.



Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2 Pulse **4**

Esto activará la pantalla SETUP.

SETUP				
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold	
120	ΟN	OFF	OFF	

3 Gire ⁴O_№

SETUP				
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold	
120	ON	OFF	ON	

Cuando BANK HOLD esté en ON

El retroceder desde el patch con número más bajo de un banco hará que quede seleccionado el patch con número más alto de ese mismo banco. De la misma forma, el avanzar desde el patch con número más alto de un banco hará que quede seleccionado el patch con número más bajo de ese banco.

Ejemplo: Patch activo en banco 1



Cuando BANK HOLD esté en OFF

El retroceder desde el patch con número más bajo y avanzar desde el patch con número más alto de un banco hará que quede seleccionado un patch del banco anterior o siguiente.

Ejemplo: Patch activo en banco 1



Ajustes de alimentación y pantalla

Ajuste del tipo de pilas usadas

Ajuste correctamente el tipo de pila usada de forma que sea visualizada con precisión la carga restante de la pila.

SETTING _____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / BLCD

2 Pulse **5**.

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

PWR/LED			
BATTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
ALKALI	ON	ON	8

3 Gire ¹O_L.

PWR/LCD			
BATTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
Ni-MH	ON	ON	8

Ajuste	Explicación
ALKALI	Pilas alcalinas
Ni-MH	Pilas de Níquel-hidruro metálico

Ajuste del modo ECO

Puede usar esta función para que la unidad se apague automáticamente si no realiza ninguna función en ella durante 10 horas.

SETTING _____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2 Pulse **5**.

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

PWR/LCD			
BATTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
ALKALI	ON	ON	8

3 Gire ²O_{Mid}.

PWR/LED			
BRTTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
ALKALI	OFF	ON	8

Ajuste	Explicación
ON	La unidad se apagará automáticamente si no la usa durante un periodo de 10 horas.
OFF	Esto desactiva el modo ECO.

Ajuste del tiempo de retroiluminación

SETTING _____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING				
	PATCH	SAVE	SETUP	PWR /

2 Pulse **5**.

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

PWR/LCD			
BATTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
ALKALI	ON	ON	8

3 Gire ³O_{Hi}.

PWR/LED			
BATTERY	ECO	BACK- Light	CONTRAST
ALKALI	ON	30s	8

Ajuste	Explicación
OFF	La retroiluminación no está activa.
ON	La retroiluminación está activa siempre.
15s	La retroiluminación se apaga 15 segundos después del último uso de la unidad.
30s	La retroiluminación se apaga 30 segundos después del último uso de la unidad.

Ajuste del contraste de la pantalla

SETTING _____.

Esto activará la pantalla SETTING.

SETTING						
		SRVE	SETUP	PWR / CLCD		

2 Pulse **5**.

Esto activará la pantalla PWR/LCD.

PWR/LED							
BATTERY ECO BACK- Light contrast							
ALKALI	ON	ON	8				

3 Gire ⁴O_{v₀l}.

PWR/LED						
BATTERY ECO BACK- Light Contrast						
ALKALI	ON	ON	12			

AVISO

Puede ajustar este valor de contraste entre 1 y 13.

Uso del afinador

Use esto para afinar la guitarra conectada.

Activación del afinador

1. Con el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse y a la vez. Esto activará el afinador.



AVISO

SETTING El pulsar cualquier otro botón distinto a ____ cerrará el afinador y hará que la unidad vuelva a la pantalla original.

Afinación de una guitarra

1 Toque al aire la cuerda que quiera afinar mientras mueve su clavija.

La indicación en pantalla variará de acuerdo al tipo de afinador elegido. (\rightarrow <u>"Cambio de ajustes de afinador" en pág. 41</u>)

Afinador CHROMATIC

En la pantalla aparecerá el nombre de la nota más cercana y la desafinación del tono será indicada con los LEDs.

Cuando la nota esté perfectamente afinada (en tono), el piloto central del medidor se iluminará en verde y los pilotos a izquierda y derecha se iluminarán en rojo.



Otros afinadores

En la pantalla aparecerá el número de la cuerda más cercana y la desafinación del tono será indicada con los LEDs.

Cuando la nota esté perfectamente afinada (en tono), el piloto central del medidor se iluminará en verde y los pilotos a izquierda y derecha se iluminarán en rojo.



Cambio de ajustes de afinador

1. Pulse con la pantalla TUNER activo.

Esto activará la pantalla de ajustes de afinador.

TUNER					
OUTPUT	CALIB	TYPE	FLAT		
BYPASS	440	CHROMATIC			

Ajuste del método de salida

		TUNE	R		
	OUTPUT MUTE	CRLIB 440 CH	TYPE Romatic	FLAT	
Ajuste	Ex	plicación			
BYPASS	Los	s efectos q	uedan	en byp	ass y se escucha la salida de guitarra
MUTE	EL	sonido de l	la guita	irra no	es emitido.
AVISO					

Ajuste del tono standard

TUNER						
OUTPUT	CALIB	TYPE	FLAT			
BYPASS	442	CHROMATIC				

AVISO

• Este valor ajusta la nota A (La) central entre 435 y 445 Hz.

• También puede girar ${}^{4} O_{v_{0}}$ en la pantalla TUNER para cambiar este ajuste.

Ajuste del tipo de afinador

1 Gire ³O_{Hi}.

TUNER						
OUTPUT	CALIB	TYPE	FLAT			
BYPASS	440	GUITAR	bx0			

Ajuste	Explicación
CHROMATIC (cromático)	Aparece la desafinación del tono de acuerdo a la nota más cercana (en semitonos).
Otros tipos de afinador	Aparece el número de cuerda más cercano de acuerdo al tipo elegido, así como la cantidad de desafinación con respecto a ese tono. Puede elegir entre los siguientes tipos de afinador.

Pantalla	Explicación		Ν	úmero	de cue	erda/no	ta	
Fantana	Explication		6	5	4	3	2	1
GUITAR	Afinación de guitarra standard con una 7ª cuerda	В	Е	А	D	G	В	Е
OPEN A	Afinación A abierta (las cuerdas al aire producen un acorde A (La))	-	Е	А	Е	А	C#	Е
OPEN D	Afinación D abierta (las cuerdas al aire producen un acorde D (Re))	-	D	А	D	F#	А	D
OPEN E	Afinación E abierta (las cuerdas al aire producen un acorde E (Mí))	-	Е	В	Е	G#	В	Е
OPEN G	Afinación G abierta (las cuerdas al aire producen un acorde G (Sol))	_	D	G	D	G	В	D
DADGAD	Afinación alternativa usada habitualmente para la técnica tap y otras	_	D	А	D	G	А	D

Uso de afinaciones bemoladas

1 Gire ⁴**O**_{№1}.

Todas las cuerdas pueden ser afinadas bemoladas con respecto a una afinación ordinaria en uno (\flat x1), 2 (\flat x2) ó 3 (\flat x3) semitonos.

TUNER					
OUTPUT CALIB TYPE FLAT					
BYPASS	440	GUITAR	ÞхЗ		

ΝΟΤΑ

No puede usar la afinación bemolada cuando el tipo de afinador sea "CHROMATIC".

Uso de los ritmos

Puede tocar junto con los ritmos interno.

Activación de la función rítmica

1. En el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse RHYTHM. Esto activará la pantalla RHYTHM.

RHYTHM						
PATTERN Count BPM VOL						
GUIDE	ON	120	80			

AVISO

- Pulse RHYTHM para volver al modo original.
- Durante la reproducción con ritmos, pulse RHYTHM para que siga esa reproducción rítmica pero volver al modo original.
- Puede usar el generador de bucles (looper) durante la reproducción rítmica. Cuando esté abierta la pantalla RHYTHM, pulse LOOPER para cambiar al LOOPER. (→ <u>"Uso del generador de bucles (looper)" en</u>

pantalla RHYTHM, pulse LOOPER para cambiar al LOOPER. (\rightarrow "Uso del generador de bucles (looper)" en pág. 47)

Ajuste del ritmo

Selección de patrones rítmicos

1. Gire ${}^{1}\mathbb{O}_{L}$.

Esto elegirá el patrón rítmico. (→ <u>"Patrones rítmicos" en pág. 46</u>)

RHYTHM			
PATTERN	Count BPM	VOL	
8Beats3	ON 120	80	

Ajuste de la claqueta

1 Gire ²O_{Mid}.

Esto ajustará el conteo inicial o claqueta.

Esto reproducirá un sonido de claqueta inicial antes de que se ponga en marcha el ritmo.

RHYTHM			
PATTERN	Count	BPM	VOL
8Beats3	OFF	120	80

Ajuste	Explicación
OFF	No es reproducida ninguna claqueta.
ON	Es reproducida una claqueta.

Ajuste del tempo



RHYTHM		
PATTERN Cour	nt BPM	VOL
8Beats3 OFF	124	80

AVISO

• Puede ajustar este tempo entre 40 y 250.

• El tempo ajustado aquí será compartido por los efectos y el looper.

Ajuste del volumen



PATTERN Count, P	DDM	וחו
		VUL
8Beats3 OFF 1	124	84

Puede ajustar esto entre 0 y 100.

Inicio/parada de la reproducción rítmica



Esto pondrá en marcha la reproducción del ritmo.



2. Pulse

Esto detendrá la reproducción.

AVISO

Durante la reproducción rítmica, puede cambiar al modo MEMORY, STOMP y EDIT. Para detener la reproducción del ritmo, pulse RHYTHM para acceder a la pantalla RHYTHM y pulse después

Patrones rítmicos

N°	Nombre	Tipo
		ritmo
1	GUIDE	4/4
2	8Beats1	4/4
3	8Beats2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rock1	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funk1	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

N°	Nombre	Tipo ritmo
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70's Soul	4/4
27	90's Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Рор	4/4
32	PopRock	4/4
33	IndiePop	4/4
34	EuroPop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shuffle1	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues1	4/4
45	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

N°	Nombre	Tipo
		ritmo
47	Jazz2	4/4
48	Fusion	4/4
49	Swing1	4/4
50	Swing2	4/4
51	Bossa1	4/4
52	Bossa2	4/4
53	Samba1	4/4
54	Samba2	4/4
55	Breaks1	4/4
56	Breaks2	4/4
57	Breaks3	4/4
58	12/8 Grv	12/8
59	Waltz	3/4
60	JzWaltz1	3/4
61	JzWaltz2	3/4
62	CtWaltz1	3/4
63	CtWaltz2	3/4
64	5/4 Grv	5/4
65	Metro3	3/4
66	Metro4	4/4
67	Metro5	5/4
68	Metro	

Uso del generador de bucles (looper)

Puede grabar su interpretación y crear frases o bucles mono de hasta 30 segundos de longitud.

Activación del looper

1. Desde el modo MEMORY, STOMP o EDIT, pulse Esto activará la pantalla LOOPER.

LOOPER			
Time StopMode	BPM	VOL	
MANUAL Instant	124	80	

AVISO Pulse LOOPER para volver al modo original.

Ajuste del looper

Ajuste del tiempo de grabación del bucle

1. Gire ¹O_L.

LOOPER				
	Time	StopMode	BPM	VOL
	J×2	Instant	124	80

Ajuste	Explicación
ΜΑΝΙΙΙΑΙ	La grabación seguirá hasta que la detenga manualmente o
MANUAL	hasta que llegue al tiempo máximo de grabación.
	Ajuste el valor a 1 – 64 negras (cuarto de nota). El tiempo de
J×1–64	grabación real dependerá del ajuste BPM.
	Tiempo de grabación (segundos) = 60 ÷ BPM × negras

NOTA

- El tiempo de grabación del looper está entre 1.5 y 30 segundos.
- Los ajustes que no encajen en el tiempo de grabación serán ajustados automáticamente.
- El cambio del valor de tiempo de grabación eliminará de forma automática los datos grabados en el looper hasta ese momento.

Ajuste de la forma de detención del bucle



LOOPER			
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	124	80

Ajuste	Explicación
Instant	El bucle se detiene de inmediato después de la operación de parada.
Finish	El bucle será reproducido hasta el final y después se detendrá.
Fade Out	El bucle se detendrá después de realizar un fundido de salida.

Ajuste del tempo



	LOOPER		
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	128	80

NOTA

El cambio del valor de tempo eliminará los datos grabados.

AVISO

• Puede ajustar esto entre 40 y 250.

• El tempo que ajuste aquí será compartido con los efectos y el ritmo.

Ajuste del volumen

1 Gire ⁴O_{vol}.

	LOOPER		
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	124	86

AVISO

Puede ajustar esto entre 0 y 100.

Grabación y reproducción de bucles

1 Pulse

Esto pondrá en marcha la grabación del bucle.



2. Detenga la grabación e inicie la reproducción del bucle.

Si el tiempo de grabación está ajustado a "Manual"

El pulsar de nuevo o dejar que la grabación llegue al tiempo máximo hará que la grabación se detenga y que comience la reproducción del bucle.

Si el tiempo de grabación está ajustado a "J×1-64"

Cuando la grabación llegue al tiempo ajustado, se detendrá y comenzará la reproducción del bucle.





Esto detendrá la reproducción del bucle.



NOTA

- Durante la reproducción rítmica, la grabación se pondrá en marcha después de la claqueta.
- El sonido recibido a través de la toma AUX IN no será grabado.

AVISO

- Durante la reproducción rítmica, la cuantización estará activa de forma que incluso si el tiempo de final de la grabación no es exacto, el bucle será ajustado automáticamente de forma que la reproducción del bucle siga sincronizada.
- Durante la reproducción del bucle podrá cambiar a los modos MEMORY, STOMP y EDIT.

Sobregrabación de bucles

Puede añadir interpretaciones adicionales al bucle grabado.

1 Pulse **UNDER** durante la reproducción del bucle.

Esto pondrá en marcha la sobregrabación.

Cuando la unidad llegue al final del bucle, la reproducción del bucle seguirá desde el principio y podrá repetir esta sobregrabación.



2. Pulse [•] durante la sobregrabación.

Esto hará que se detenga la sobregrabación, pero continuará la reproducción normal del bucle.

Borrado del bucle

1. Con la reproducción del bucle parada, mantenga pulsado 🗳. Esto hará que el bucle grabado sea borrado.





Uso del pedal de expresión (solo G1X_{FOUR})

Si elige uno de los efectos de la categoría PEDAL cuando use el $G1X_{FOUR}$, podrá controlar la cantidad del efecto con el pedal de expresión.

Ajuste de los efectos de pedal

1. En el modo EDIT, elija uno de los efectos de la categoría PEDAL.



NOTA

Solo puede elegir un efecto de la categoría PEDAL para cada patch.

AVISO

Selección de efectos por categorías (→ "Selección de categorías de efecto" en pág. 20)

2 Gire ${}^{1}\mathbb{O}_{L_{0}} - {}^{4}\mathbb{O}_{V_{0}}$.

Ajuste el efecto de pedal. (→ <u>"Ajuste de parámetros de efecto" en pág. 21</u>)



3. Use el pedal de expresión.

Esto cambiará la cantidad del efecto.

AVISO

Pulse la puntera del pedal de expresión para activar/desactivar el efecto de pedal. No obstante, con el pedal no será almacenado este ajuste ON/OFF.

Ajuste del pedal

Ajuste de la sensibilidad del pedal



Ajuste la sensibilidad del pedal en los casos siguientes.

- Cuando la pulsación sobre el pedal produzca un efecto muy pequeño.

- Cuando el volumen y el sonido cambien demasiado incluso cuando solo pulse suavemente el pedal.

• Si aparece "Error!", reinicie el proceso de calibración desde el principio.

Ajuste de la tensión del pedal

- 1. Introduzca una llave hexagonal (tipo Allen) de 5 mm en la tuerca de ajuste de tensión que está en el lateral del pedal.
- 2. Gire la llave a la derecha para tensar el pedal y a la izquierda para destensarlo.



NOTA

Tenga cuidado a la hora de realizar este ajuste porque si destensa la tuerca de ajuste demasiado puede hacer que se suelte internamente, lo que haría imposible mantener el pedal en una posición fija.

Gestión del firmware

Verificación de las versiones de firmware

1 Mientras mantiene pulsado RHYTHM, encienda el **G1** FOUR/**G1X** FOUR. Esto activará la pantalla VERSION del firmware.

	VERSION	
SYSTEM	PRESET	BOOT
1.00	1.00	1.00
		FSW:START



Esto reiniciará el G1 FOUR/G1X FOUR y hará que vuelva a aparecer la pantalla habitual.

Actualización del firmware

Vaya a la web de ZOOM (https://www.zoom.co.jp/) y descárguese el firmware para el G1 FOUR/G1X FOUR.

1. Mientras mantiene pulsados y , use un cable USB para conectar el **G1**FOUR/**G1X**FOUR y el ordenador.



Esto hará que el G1 FOUR/G1X FOUR se encienda y que aparezca la pantalla FIRMWARE UPDATE.

FIRMWARE UPDATE
Ready for
firmware update!

2. Ejecute la aplicación de actualización de firmware en su ordenador.

Esto pondrá en marcha el proceso de actualización.

Aparecerá "Complete!" cuando haya terminado la actualización.

FIRMWARE UPDATE	
Complete!	
Please Restart	

NOTA

- No desconecte el cable USB durante una actualización de firmware.
- En el improbable caso de que una actualización de firmware falle durante el proceso, vuelva a ejecutar el proceso de actualización de nuevo desde el principio.

AVISO

Consulte en la web de ZOOM los detalles relativos al uso de esta aplicación.

3 Una vez que haya terminado la actualización, desconecte el cable USB y apague la unidad.

AVISO

La actualización del firmware no eliminará los patches almacenados.

Restauración de los ajustes de fábrica

1. Mientras mantiene pulsado , encienda el **G1**_{FOUR}/**G1X**_{FOUR}. Esto hará que aparezca una pantalla de confirmación de la inicialización.



2. Gire ¹O_L.

Elija la operación.

ALL INITIALIZE Are you sure? (VIII) NO F5W:ENTER

Ajuste	Explicación
YES	Esto inicializa los ajustes, sustituyéndolos por los valores de fábrica.
NO	Cancela la inicialización y vuelve a la pantalla habitual.

3 Pulse o (R

Esto hará que comience la inicialización.

Cuando la inicialización termine, aparecerá "Complete!" y se volverá a abrir la pantalla habitual.

ALL INITIALIZE

Complete!

ΝΟΤΑ

La inicialización regrabará todos los ajustes, incluyendo los patches, a sus valores de fábrica. Tenga muy claro que quiere hacer esto antes de usar esta función.

Resolución de problemas

La unidad no se enciende

• Si la está usando a pilas, conecte un cable a la toma INPUT.

No hay sonido o la salida casi no se escucha

- Compruebe las conexiones. (→ <u>"Conexión" en pág. 10</u>)
- Ajuste el nivel de los efectos. (→ <u>"Ajuste de parámetros de efecto" en pág. 21</u>)
- Ajuste el nivel del patch. (→ <u>"Cambio del nivel de patch" en pág. 14</u>)
- Ajuste el volumen de salida. (→ <u>"Ajuste del carácter audio y nivel de salida globales" en pág. 11</u>)
- Si está usando el pedal de expresión para ajustar el volumen, pulse el pedal hasta que el nivel de volumen sea adecuado.
- Confirme que la salida del afinador no esté ajustada a "MUTE". (→ <u>"Cambio de ajustes de afinador" en pág. 41</u>)

Se escucha mucho ruido

- Confirme que la causa no sea un daño en alguno de los cables o su blindaje.
- Use un adaptador de corriente original de ZOOM. (→ <u>"Conexión" en pág. 10</u>)

Los efectos no funcionan

 Si la potencia de procesado de efectos es sobrepasada, en pantalla aparecerá el mensaje "PROCESS OVERFLOW". Cuando aparezca "PROCESS OVERFLOW" para un efecto, dicho efecto será anulado (quedará en bypass). (→ <u>"Cambio de tipo de efectos" en pág. 20</u>)

Las pilas se descargan rápidamente

- Asegúrese de que no está usando pilas de manganeso. Las pilas alcalinas le deberían ofrecer unas 18 horas de funcionamiento continuo.
- Compruebe el ajuste de las pilas.
 El ajuste debe coincidir con el tipo de pilas que esté usando, de cara a que la carga restante de las pilas sea indicada con precisión. (→ <u>"Ajuste del tipo de pilas usadas" en pág. 35</u>)
- Debido a las características de las pilas, se descargan más rápidamente cuando son usadas en lugares con temperaturas muy bajas.

El pedal de expresión no funciona bien (solo G1X FOUR)

- Compruebe los ajustes del pedal. (→ <u>"Uso del pedal de expresión (G1X FOUR) en pág. 53</u>)
- Ajuste el pedal de expresión. (→ <u>"Ajuste del pedal" en pág. 54</u>)

Especificaciones técnicas

Máximo número de efe simultáneos	ectos	5
Patches de usuario		50
Frecuencia de muestre	0	44.1 kHz
Conversión A/D		24 bits sobremuestreo 128x
Conversión D/A		24 bits sobremuestreo 128×
Procesado de señal		32 bits
Pantalla		LCD de matriz de puntos 128×32
Entradas	INPUT	Clavija mono standard Nivel de entrada medio: –20 dBu Impedancia de entrada (línea): 470 kΩ
	AUX IN	Clavija stereo mini Nivel de entrada medio: –10 dBu Impedancia de entrada (línea): 1 kΩ
Salida	OUTPUT	Clavija stereo standard (combo línea/auriculares) Nivel de salida mínimo: Línea +2 dBu (impedancia de salida 10 kΩ o superior) Auriculares 17 mW + 17 mW (carga 32 Ω)
Relación señal-ruido		120 dB
Ruido de fondo (ruido	residual)	–97 dBu
Alimentación		Adaptador de corriente: 9 V CC 500 mA centro negativo (ZOOM AD-16) 4 pilas AA (unas 18 horas de tiempo de funcionamiento continuo cuando use pilas alcalinas con la retroiluminación de pantalla desactivada)
USB		USB MIDI, USB Micro B • La unidad puede recibir alimentación eléctrica desde el puerto USB. • Cuando utilice un cable diseñado únicamente para alimentación eléctrica no podrá usar el resto de funciones USB.
Dimensiones externas		G1 FOUR 156 mm (P) \times 130 mm (L) \times 42 mm (A) G1X FOUR 156 mm (P) \times 216 mm (L) \times 52 mm (A)
Peso		G1 _{FOUR} 340 g (sin pilas) G1X _{FOUR} 610 g (sin pilas)

Nota: 0 dBu = 0.775 V



4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan https://www.zoom.co.jp