



## Mode d'emploi

### Table des matières

Branchement de l'appareil . . . . .	2
Édition des patches . . . . .	4
Édition de la liste des patches . . . . .	6
Gestion des patches sur ordinateur . . . . .	8
Copie de patches de l'ordinateur dans l'appareil	10
Emploi des patches en ligne . . . . .	11
Recherche d'un patch . . . . .	12
Guide de dépannage . . . . .	14
Contrat de licence du logiciel . . . . .	15




© Zoom Corporation


La reproduction totale ou partielle de ce mode d'emploi par quelque moyen que ce soit est interdite

# Branchement de l'appareil

## Lancement de l'application




Branchez l'appareil



**CONSEIL** Pour lancer manuellement l'application, double-cliquez sur l'icône Edit&Share sur votre bureau.

**CONSEIL** Pour sélectionner manuellement un appareil, choisissez-le dans le menu [Device].

## Navigation dans les patches




Cliquez sur la zone (Area) à visualiser.



# Branchement de l'appareil

## Éjection de l'appareil



Cliquez sur [Eject] dans le menu Device comme ci-dessus.



# Édition des patches




## Commutation ON/OFF de l'effet



↓ Cliquez sur l'icône ci-dessus pour commuter l'effet ON/OFF.



## Réglage des paramètres




Cliquez et tirez vers le bas. Cliquez et tirez vers le haut.



**CONSEIL** Pour tourner lentement le bouton, maintenez enfoncée la touche [Maj] pendant que vous tirez sur le bouton.

## Changement du type d'effet



Cliquez sur le type d'effet et choisissez le type d'effet que vous voulez utiliser.



# Édition des patches

## Changement du nom des patches



Cliquez sur le nom du patch que vous désirez renommer.

**CONSEIL** Vous pouvez utiliser les caractères suivants (jusqu'à 8).  
A~Z, a~z, 0~9, (espace)  
! # \$ % & ' ( ) + , - . : ; = @ [ ] ^ \_ ` { } ~



**CONSEIL** Cliquez sur le bouton [STORE] pour sauvegarder le nouveau nom.

## Mémorisation des patches




Cliquez sur le bouton [STORE].




Cliquez sur [OK].

**CONSEIL** Pour changer la destination de sauvegarde des patches, cliquez sur une des touches triangulaires




A0: Sc00ps	C5: BrianDrv
A1: Cream	C6: RitchStd
A2: Chalk	C7: Carlos
A3: Wowmen	C8: PeteHW
A4: Synthish	C9: BROTHER

# Édition de la liste des patches




Vous ne pouvez pas éditer les patches pendant le tri.

## Déplacer des patches par glisser-déposer




Cliquez sur l'élément à déplacer et faites-le glisser.

Déposez l'élément.



**CONSEIL** Pour travailler avec plusieurs patches, maintenez enfoncée la touche [Maj] ou [Ctrl] (sur Mac, la touche [Commande]) puis cliquez sur les patches voulus.

## Copier/coller des patches



Pour copier un élément, choisissez [Copy] dans le menu contextuel obtenu par clic droit.


Pour coller un élément, choisissez [Paste] dans le menu contextuel obtenu par clic droit.



# Édition de la liste des patches




## Initialisation des patches



Pressez la touche [Suppr] (sur Mac, touche [fn] + touche [Suppr]) sur le clavier.




## Changement du nom des patches



Double cliquez sur le patch et renommez-le.





## Exportation/importation de patches



Faites un clic droit sur le nom du patch à exporter puis choisissez [Export].


Faites un clic droit sur le nom du patch dans lequel vous voulez importer et choisissez [Import].



Vous pouvez utiliser le menu contextuel obtenu par clic droit ou le bouton d'action (  ) pour effectuer les opérations d'édition.


# Gestion des patches sur ordinateur

## Création de dossiers




Faites un clic droit sur l'icône puis choisissez [New Folder] (nouveau dossier).



Vous pouvez utiliser le bouton d'action (  ) pour effectuer les opérations d'édition.


## Création de groupes de patches



Faites un clic droit sur l'icône puis choisissez [New Patch Group] (nouveau groupe de patches).




## Copier/coller des groupes de patches



Faites un clic droit sur l'icône puis choisissez [Copy] (copier).

Faites un clic droit sur l'icône puis choisissez [Paste] (coller).




Vous pouvez déplacer n'importe quel groupe ou dossier de patches sous "PC" par glisser-déposer.




# Gestion des patches sur ordinateur


## Changement de nom de groupes de patches




Double cliquez sur le groupe de patches et renommez-le.




## Suppression de groupes de patches



Faites un clic droit sur l'icône, puis choisissez [Delete] (supprimer).




## Exportation/importation de groupes de patches




Faites un clic droit sur l'icône, puis cliquez sur [Export].

Faites un clic droit sur l'icône, puis cliquez sur [Import].




# Copie de patches de l'ordinateur dans l'appareil

## Copie de patches de l'ordinateur dans l'appareil




Faites glisser un patch et déposez-le dans la zone personnelle [User Area].




Cliquez sur [OK].

**CONSEIL** Pour travailler sur plusieurs patches à la fois, maintenez enfoncée la touche [Maj] ou [Ctrl] (sur Mac, la touche [Commande]) puis cliquez sur les patches voulus.

## Copie de groupes de patches de l'ordinateur dans l'appareil




Faites glisser un groupe de patches et déposez-le dans la zone personnelle [User Area].



**CONSEIL** Vous pouvez aussi afficher le menu contextuel obtenu par clic droit et choisir [Copy to ...] (copier dans ...).

# Emploi des patches en ligne

## Accès aux patches en ligne




Cliquez sur le groupe de patches de ZOOM Online.


**CONSEIL** Vous pouvez accéder au dossier de ZOOM Online via internet et essayer les patches distribués par ZOOM.

**CONSEIL** Les groupes de patches de ZOOM Online ne peuvent être ni modifiés, ni déplacés. Pour éditer ces groupes de patches, vous devez les copier sur votre ordinateur ou dans l'appareil.

## Copie des patches en ligne depuis le site ZOOM




Faites glisser le groupe de patches et déposez-le dans le dossier.



# Recherche d'un patch

## Affichage de tous les patches




Cliquez sur [ALL Patches]  
(tous les patches).




Name	COMP	WAH/EFX	ZNR
Sc00ps	COMP		ZNR
Sc00ps	COMP		ZNR
Sc00ps	COMP		ZNR
Sc00ps	COMP		ZNR
SL Back			ZNR

## Accès à l'original



Double-cliquez pour vous référer au patch d'origine.




**CONSEIL** Vous ne pouvez pas modifier ou déplacer un patch en utilisant la commande de recherche de patch.



**CONSEIL** Vous pouvez aussi faire un clic droit et choisir [Go to original] (accéder à l'original).

# Recherche d'un patch

## Recherche par amplificateur




Cliquez sur l'amplificateur voulu.



Name	DRIVE	Gain	Tone
BROTHER	FD Combo	10	15
BROTHER	FD Combo	10	15
BROTHER	FD Combo	10	15
BROTHER	FD Combo	10	15
BROTHER	FD Combo	10	15
BS Riff	FD Combo	60	15

## Recherche par effet




Cliquez sur l'effet voulu.



Name	COMP	Sense	ATTCK
Sc00ps	COMP	2	Slow
Sc00ps	COMP	2	Slow
Sc00ps	COMP	2	Slow
Sc00ps	COMP	2	Slow
Synthish	COMP	3	Slow
Synthish	COMP	3	Slow

## Recherche par artiste



Cliquez sur [Search by Artists].



Name	COMP	WAH/EFX	ZNR
BS Riff	COMP		ZNR
Carlos			ZNR
Carlos			ZNR
Carlos			ZNR
Chalk	COMP		ZNR
Chalk	COMP		ZNR

## ● Pas de son ou le son produit est très faible

- Vérifiez que l'appareil et l'ordinateur sont reliés via le câble USB.
- Assurez-vous que votre guitare est correctement connectée à la prise INPUT et que votre casque est correctement connecté à la prise PHONES (ou OUTPUT).
- Vérifiez que le câble blindé que vous utilisez n'a pas de problèmes.
- Pour régler le volume du son, tournez le bouton [PATCH LEVEL] dans Edit&Share.
- Réglez le paramètre [Gain] et le paramètre [Level] des amplificateurs et effets utilisés dans Edit&Share.
- Vous pouvez utiliser la pédale d'expression pour régler le volume du son de certains patches. Réglez la pédale d'expression jusqu'à ce que vous obteniez le volume approprié.
- Réglez le niveau master de l'appareil.
- Vérifiez les réglages de l'appareil.

## ● Du bruit se fait entendre.

- Baissez le paramètre [Gain] et le paramètre [Level] des têtes d'ampli et des effets de saturation utilisés dans Edit&Share.
- Vérifiez les réglages de la pédale d'expression. Selon les paramètres assignés à la pédale d'expression, des bruits peuvent être causés par des changements soudains de paramètres dus aux mouvements de la pédale.
- Vérifiez bien vos autres équipements. Des prises ou fiches détériorées, endommagées ou sales sur la guitare ou sur le câble blindé peuvent être la cause de performances dégradées.

## ● Le port USB n'est pas reconnu après connexion à l'ordinateur.

- Vérifiez que le système d'exploitation (OS) prend en charge le produit.

## ● L'effet ne fonctionne pas.

- Vérifiez que l'effet est activé (DEL allumée) dans l'écran Edit&Share.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été court-circuité (bypass).

## ● L'appareil n'est pas correctement reconnu

- Quand la liste des appareils n'est pas correcte, cliquez sur le menu [Device]-[Connect]-[Refresh] (rafraîchir) pour mettre à jour la liste.

## ● L'appareil ne répond pas à Edit&Share lors de l'édition.

- Veuillez faire redémarrer Edit&Share si votre ordinateur est passé en mode de veille (Edit&Share n'accepte pas le mode de veille. Veuillez à ne pas l'activer).

# Contrat de licence du logiciel

Zoom Corporation ("Zoom") accorde au client ("le client") une licence non exclusive et non transférable, soumise aux conditions stipulées ci-dessous, permettant l'emploi du programme logiciel ("le logiciel") fourni aux conditions d'emploi suivantes. Pour utiliser ce logiciel, vous devez accepter les termes de ce contrat.

- Les droits d'auteur (copyrights) et tous les autres droits de ce logiciel, des modes d'emploi et documents fournis appartiennent à Zoom Corporation.
- La distribution, la vente, le leasing, la location, la modification et la rétroconception du logiciel sans autorisation sont interdits.
- Tout emploi et application de ce logiciel pouvant enfreindre les droits d'auteur d'une tierce partie sont interdits. Zoom n'assumera aucune responsabilité si l'emploi de ce logiciel enfreint les droits d'auteur d'une tierce partie.
- Zoom n'accepte aucune responsabilité concernant des dommages directs ou indirects, ni aucune réclamation faite par une tierce partie suite à l'emploi de ce logiciel. Zoom n'assumera pas la récupération de données perdues sur le disque dur du client pouvant résulter de l'emploi du logiciel et ne fournira aucune compensation.
- Les caractéristiques de ce logiciel et le contenu de ce document sont sujets à modification sans préavis.

※ Macintosh et Mac OS sont des marques déposées ou commerciales d'Apple Inc. aux USA et dans d'autres pays.

※ Adobe et Adobe Acrobat sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

※ Les autres marques commerciales et déposées mentionnées dans ce mode d'emploi sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

※ Toutes les autres marques commerciales et déposées mentionnées dans ce mode d'emploi ne le sont que dans un but d'identification. Il n'y a aucune intention d'enfreindre les droits d'auteur de leurs détenteurs respectifs