

# F1 Sprachen hinzufügen

Durch Hinzufügen einer neuen Sprache können Sie die im F1 dargestellte Sprache ändern.

**1.** Kopieren Sie die Datei mit der gewünschten Sprache in das Stammverzeichnis einer microSD-Karte.

**2.** Setzen Sie die microSD-Karte im F1 ein.


**3.** Halten Sie , gedrückt und drücken Sie  um den MENU-Screen zu öffnen.

**4.** Wählen Sie mit  und  den Eintrag „Language“ und drücken Sie .



**5.** Wählen Sie mit  und  den Eintrag „Add Language“ und drücken Sie .



6. Wählen Sie mit  und  die gewünschte Sprache und drücken Sie .



Die gewählte Sprache wird hinzugefügt.

#### ANMERKUNG

- Es kann bei jedem Vorgang immer nur eine Sprache hinzugefügt werden. Sofern Sie, nachdem Sie eine Sprache hinzugefügt haben, eine weitere Sprache hinzufügen, wird die vorherige Sprache gelöscht.
- Hinzugefügte Sprachen werden gelöscht, wenn der F1 zurückgesetzt wird.