


HandyShare インストールガイド

Windows をお使いの場合

- ① “HandyShare_for_Windows_Setup.exe”をダブルクリックして、インストーラを起動します。
- ② 以前のバージョンのHandyShareがインストールされていた場合、画面の指示に従って以前のバージョンのHandyShareのアンインストールを行います。
- ③ インストールウィザードが起動したら[次へ]をクリックします。



- ④ 使用許諾契約が表示されます。内容をよくご確認いただき、条項に同意しインストールを続行される場合は“使用許諾契約の条項に同意します”にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。



- ⑤ インストール先のフォルダを選択します。標準のフォルダ以外の場所にインストールしたい場合は、[変更]をクリックしてインストール先を選択します。
- ⑥ 画面の指示に従ってインストールを続行します。



- ⑦ [完了]をクリックするとインストールが完了します。



- ハンディ・ビデオ・レコーダーをPCへ接続すると、HandyShare が自動的に起動します。

インストール時のご注意

- ・インストールには管理者権限が必要です。管理者権限がない場合はシステム管理者にお問い合わせください。
- ・インストールを行うときは、実行中の他のアプリケーションを全て終了させてください。

動作環境

Windows 7 (64bit)、Windows 8 (64bit)、Windows 8.1(64bit)、Windows 10 (64bit)

- ・Intel Pentium4 1.4GHz /AMD Athlon 64 以上
- ・1024×600 以上のモニタ解像度
- ・512MB RAM (1GB以上推奨)
- ・USB1.1 / 2.0対応ポート

登録商標

- * Microsoft、Windows、Windows Vistalは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- * Intel、Pentium およびIntel Coreは、Intel Corporationの登録商標または商標です。
- * AMD、AMD Athlon は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- * 文中のその他の登録商標または商標は、各所有者に属します。
- * 文中の全ての登録商標および商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

zoom

株式会社ズーム

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-4-3

ホームページ

<http://www.zoom.co.jp/>