

MS Decoder スタートアップガイド


1. インストールと起動

MS Decoderは、録音されたM/S信号のデータをステレオL/R信号に変換するVSTプラグイン (VST2.4準拠) です。
このスタートアップガイドでは、「WaveLab LE」を対象にインストール方法を記載します。

(1) Windowsの場合

① ダウンロードしたZIPファイルを解凍する

② 解凍したフォルダ内にあるZOOM MS Decoderファイルをドラッグして下記フォルダにドロップする




ファイルのドロップ先フォルダ

Cドライブ > Program Files (64bit OS上ではProgram Files (x86)) > Steinberg > WaveLab LE 7 > System > plugins

※その他の製品をお使いの場合はインストール先が異なります。
各製品のマニュアルを参照してください。


③ 「WaveLab LE」を起動し、マスターセクション>エフェクト>VST>ZOOM MS Decoder をクリックする



(2) Macの場合

① ダウンロードしたdmgファイルをダブルクリックして、新しいボリュームをマウントする

② 自動的に展開したフォルダ内にあるZOOM MS Decoderファイルをドラッグして下記フォルダにドロップする




ファイルのドロップ先フォルダ

ライブラリ > Audio > Plug-Ins > VST


※その他の製品をお使いの場合はインストール先が異なります。
各製品のマニュアルを参照してください。
※フォルダの変更を許可する確認ダイアログが出た場合、「認証」をクリックしてアカウントのパスワードを入力してください。

③ 「WaveLab LE」を起動し、マスターセクション>エフェクト>VST>ZOOM MS Decoder をクリックする




2. MIDレベルの調整

- (1) フェーダーをドラッグする
- (2) ポーラパターンをドラッグする
- (3) テキストボックスに直接数値を入力する






3. SIDEレベルの調整

- (1) フェーダーをドラッグする
- (2) ポーラパターンをドラッグする
- (3) テキストボックスに直接数値を入力する




4. フェーダーの使い方

- (1) マウスのホイールで動かす
- (2) Ctrlキーを押しながら微調整する
- (3) OdBにリセットする



5. プリセットの選択



[illegible]

WindowsXP 32bit (SP2以降)、WindowsVista 32bit/64bit (SP1以降)、Windows7 32bit/64bit

・Intel Pentium4 1.4GHz/AMD Athlon 64 以上 ・512MB RAM(1GB以上推奨)

Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7

- ・Intel Core Duo 1.66 GHz 以上 (Intel Mac専用)
- ・512MB RAM (1GB 以上推奨)

7. ソフトウェア使用条件

株式会社ズーム（以下「(株)ズーム」と呼びます）は、以下の使用条件とともにご提供するソフトウェアプログラム（以下「本ソフトウェア」と呼びます）を使用する権利を、下記条項に基づいてお客様に許諾いたします。

また、お客様も下記条項にご同意の上、本ソフトウェアをご使用いただくものとします。

- 本ソフトウェアの著作権、付属のマニュアルや文書の著作権、及びその他一切の権利はすべて（株）ズームに帰属します。
- 本ソフトウェアの無断配布／販売／リース／レンタル／改変／リバースエンジニアリングを禁止します。
- 第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本ソフトウェアを使用することを禁止します。本ソフトウェアを用いて他者の著作権を侵害する行為が行われた場合でも、（株）ズームは一切の責任を負いません。
- 直接／間接を問わず、本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても、（株）ズームは一切の責任を負いません。本ソフトウェアを使用したことにより、ハードディスク上の記憶内容が失われた場合でも、修復や保障には一切応じかねます。
- 本ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。



〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3 <http://www.zoom.co.jp/>
製品に関するお問い合わせ 電話:0570-078206 support@zoom.co.jp

- ・ Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Mac、Mac OS は、米国 Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Intel、Pentium および Intel Core は、Intel Corporation の登録商標または商標です。
- ・ AMD、AMD Athlon は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- ・ Steinberg、VST、WaveLab は、独 Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。
- ・ 文中のその他の登録商標または商標は、各所有者に属します。
- ・ 文中の全ての登録商標および商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。